

US UK

REDRAGON INQUISITOR Wired Gaming Mouse

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.

2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.

3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.

4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
4. Side key, default function: Forward.
5. Side key, default function: Backward.
6. DPI button - The mouse switches between the 5 DPI 500-1000-2000-3000-5000.
7. Light mode toggle key: The mouse switches between the 7 light modes with each click.

Bottom Instructions

8. User mode toggle key: The mouse switches between the 3 user modes with each click.
9. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

7 Chroma lighting effects
Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/go without trace/reactive/flick/flash

Light Instructions

There are 2 transparent lines on both side of the mouse as DPI indicator. The DPI indicator light flashes for three times when DPI button is pressed down each click.

Red --- Gear 1 (500DPI)
Blue --- Gear 2 (1000DPI)
Green --- Gear 3 (2000DPI)
Purple --- Gear 4 (3000DPI)
Yellow --- Gear 5 (5000DPI)

Software Instructions

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse. Speed range: 100-10000DPI.
2. Macros Record up to 5 functions and trigger with one click.
3. Lighting: Adjust mouse lighting options.
4. Customize 7 mouse buttons.

5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.
6. Chroma lighting: 7 lighting effects for options.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity: Day Month Year

Customer: Name: Tel: Zip Code: Address:

Wholesaler: Address: Tel: Zip Code:

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fiação em corrente ou sobtensão, incêndios e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.

2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.

4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
4. Tecla lateral, função padrão: Para a frente.
5. Tecla lateral, função padrão: Para trás.
6. Botão DPI: O mouse altera entre os cinco valores de DPI: 500, 1000, 2000, 3000, 5000.
7. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse altera entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique.

Instruções da parte inferior

8. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse altera entre os cinco modos de usuário a cada clique.
9. Pés de Teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse.

Sete efeitos coloridos de iluminação

Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar:

1. Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (Intervalo: 100 a 10000 DPI)
2. Macros: Registra até 5 ações e dispara com um clique
3. Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

Personalizar 7 botões do mouse
Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse
Iluminação colorida: sete opções de efeitos luminosos.

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
○ indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

Nome do produto: Dia Mês Ano

Cliente: Nome: Tel: CEP: Endereço:

Wholesaler: Endereço: Tel: CEP:

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理品交換責任規定》にたい、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:

1. 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。

2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。

4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタンの説明

1. 左ボタン。
2. 右ボタン。
3. ロールボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
4. サイドキー、デフォルト機能: 次へ。
5. サイドキー、デフォルト機能: 元へ戻る。
6. DPIボタン: マウスで5つのDPI (500-1000-2000-3000-5000) を切り替え可能。
7. 照明モードボタン: マウスをクリックする毎に照明モードが段階的に変化します。

7段階のクロマ照明効果
ブリーチング/レインボウ/フル照明/ウェーブ/形もも通過/応答/点滅/オフ

ライト説明

マウスの両側に備わっている2本の透明な線はDPIインジケータです。DPIボタンがクリックされる毎に、DPIインジケータが点滅します。

赤 --- ギア1 (500 DPI)
青 --- ギア2 (1000 DPI)
青 --- ギア3 (2000 DPI)
紫 --- ギア4 (3000 DPI)
黄 --- ギア5 (5000 DPI)

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. マウスのDPIを調整速度 (範囲: 100-10000DPI)。
2. マウス: 最大5つの動作を設定し、1クリックで起動。
3. 照明: マウスの照明機能を調整。
4. 7色のマウスボタンをカスタマイズ。
5. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。
6. クロマ照明: 7段階の照明効果がオプションで利用可能です。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスを別の他の対応ポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルが動きが遅い、ジャンプしたり、または遅延が頻発する場合は、他の面でもマウスを試してみてください。黒い、汚い、凹凸、粘りもい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジブチルフェニル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○ = この製品の全ての材質材料にこの有害物質の含有量は、全てSJ/T11363-2006標準の想定した設置要求以下とします。

この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。

商品名保証期間: 日 月 年

顧客: 氏名: 電話番号: 郵便番号: 住所:

ディーラー名: 住所: 電話番号: 郵便番号:

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неверными параметрами или короткое замыкание, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.

2. Расходные детали (например, подставки для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.

3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.

4. В случае потери данного гарантийный талон переписку не проводите. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: вперед.
5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: назад.
6. Кнопка DPI. Мышь переключается между 5 настройками DPI: 500-1000-2000-3000-5000.
7. Кнопка переключения режимов подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 7 режимам подсветки.

Характеристики подсветки

В качестве индикатора DPI выступают два прозрачных линия по бокам мыши. Индикатор DPI мигает три раза, затем каждый раз при нажатии кнопки DPI.

Red --- скорость 1 (500DPI)
Blue --- скорость 2 (1000DPI)
Green --- скорость 3 (2000DPI)
Purple --- скорость 4 (3000DPI)
Yellow --- скорость 5 (5000DPI)

Инструкции к программному обеспечению

Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установки программного обеспечения.

1. Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI).
2. Macro-команды: запись до 5 действий и их запуск одним щелчком.
3. Подсветка: настройка параметров подсветки мыши.
4. Настройка функций 7 кнопок мыши.
5. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними одной кнопкой нижней части мыши.
6. Цветная подсветка: доступные 7 цветовых эффектов.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует/зависает, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте подключить его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. Прежде чем использовать мышь, рекомендуется использовать коврик.
3. Если вы используете мышь на неплоской поверхности, мышь может двигаться некорректно.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластия	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания:
○ указывает процент токсичных или вредных веществ в детали.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.

Наименование товара: День Месяц Год

Покупатель: Имя: Индекс: Tel.: Адрес:

Продавец: Адрес: Индекс: Tel.:

PL

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Drugi Użytkownikowi

Odkupimy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie obejmuje się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zamurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub naparcia ani szkód spowodowanych przez żywioły, takie jak: pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.

2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.

4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące przycisków

1. Lewy przycisk myszy.
2. Prawy przycisk myszy.
3. Kołko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy).
4. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej.
5. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz.
6. Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI 500-1000-2000-3000-5000.
7. Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 7 trybami podświetlenia.

Instrukcje dot. dolnej części myszy

8. Przycisk przełączania trybu oświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 3 trybami użytkownika.
9. Stopki telefonowe: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie.

7 intensywnych efektów świetlnych
Odcychający/Teżca/Pełna podświetlenie/Fala/Przejście bez śladu/Reakcyjny/Miganie/WYL.

Instrukcje dotyczące podświetlenia

Na obu stronach myszy znajdują się 2 przezroczyste linie jako wskaźnik DPI. Po każdym naciśnięciu przycisku DPI wskaźnik DPI miga trykrotnie.

Czerwony — ustawienie 1 (500 DPI)
Niebieski — ustawienie 2 (1000 DPI)
Zielony — ustawienie 3 (2000 DPI)
Fioletowy — ustawienie 4 (3000 DPI)
Żółty — ustawienie 5 (5000 DPI)

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania użytkownik może konfigurować następujące ustawienia.

1. Dostosować DPI myszy. Prędkość (zakres: 100-10 000 DPI).
2. Makro: Rejestracja maks. 59 akcji i uruchamianie ich jednym kliknięciem.
3. Podświetlenie: Dostosowywać opcje podświetlenia myszy.
4. Dostosować 6 przyciski myszy.
5. Ustawić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku dołu myszy.
6. Intensywne podświetlenie: 7 efektów świetlnych do wyboru.

Często zadawane pytania

1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeżeli kursor porusza się powoli, skokowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, nierówne lub jaskrawe mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
○ Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

Nazwa towaru: Dzień Miesiąc Rok

Klient: Nazwisko: Kod pocztowy: Tel.: Adres:

Sprzedawca: Adres: Kod pocztowy: Tel.:

