





Wired Mechanical Gaming Keyboard

US UK

Dear user

Thank you for choosing **Redragon** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging in/ removing current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are not included in our warranty.
- Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Product Feature

- Installation: Plug & play, no need driver
- Keyboard interface: USB2.0 port. Full Speed
- The neon light effect will be play automatically at first boot, the effect will be default as last setting, press FN+INS switching effect as following.
- LED modes:**
 - Mode 1: Steady, Press FN+DEL to switching 7 colors lights up by turn.
 - Mode 2: Breathing light, Press FN+DEL to switching 7 colors lights up by turn.
 - Mode 3: Total 5 game keys light effect in this mode, Default light effect: W,A,S,D,ESC,"1","2","3","4" keys light up.
 - Mode 4: Rainbow lights, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"
 - Mode 5: Light up by click the keys, Default as without light in this mode.
 - Mode 6: Wavy slide, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"
 - Mode 7: Marquee mode, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 8: Ripple effect, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 9: Slide mode, lights slide by clicks, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 10: wavy slide, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **Redragon** para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por choques violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
- Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
- Presente a cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
- Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Recursos do produto

- Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver
- Interface do teclado: Porta USB2.0, velocidade total
- O efeito de luz neon será executado automaticamente na primeira inicialização. Depois do primeiro uso, a configuração mais recente, Pressione FN+INS para alternar entre os efeitos, conforme definido a seguir.
- 9 modos LED:**
 - Modo 1: Estático. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 2: Iluminação oscilante. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 3: há um total de cinco efeitos luminosos nesse modo. Efeito luminoso padrão: As teclas W,A,S,D,ESC,"1","2","3","4" e "1","2" e "3".
 - Modo 4: luzes em arco-íris. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".
 - Modo 5: acende com os cliques das teclas. O padrão é sem luz neste modo.
 - Modo 6: luzes contínuas. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".
 - Modo 7, modo sequencial. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 8: Efeito pulsante. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 9: Modo de deslizante. As luzes deslizam com os cliques. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 10: ondas deslizantes. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".

JP

尊敬なるユーザー様、Redragonブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和國（マイクログンピュータ製品修理返品交換責任規定）に詳しい「管理・流通」交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間以外の修理です。

- 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水浸、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
- 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
- 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
- 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

製品の特長

- インストール: プラグアンドプレイ、ドライバー不要
- キーボードインターフェース: USB 2.0ポート、フルスピード
- ネオン照明エフェクトが起動時に自動再生されます。直前の設定がデフォルトで適用され、FN+INSキーを押すまでの要領でエフェクトモードが切り替わります。
- 9種類のLEDモード:**
 - モード1: 静的照明。FN+DEL*を押すと7色を切り替えます。
 - モード2: ブリージングライト。FN+DEL*を押すと7色を切り替えます。
 - モード3: 合計5のゲームキー-キー照明を選択できます。デフォルトの初期エフェクトはW,A,S,D,ESC,"1","2","3","4" 9キー照明
 - モード4: レインボーライト。FN+DEL*にてスピード調整。FN+","1","2"にて調整。
 - モード5: キーをクリックする度に点灯。このモードのデフォルトは消灯です。
 - モード6: ウェーブライト。FN+","-","+"にてスピード調整。FN+","1","2"にて調整。
 - モード7: マーチモード。FN+DEL*を押すと7色を切り替えます。
 - モード8: リップル効果。FN+DEL*を押すと7色を切り替えます。
 - モード9: スライドモード。クリックするたびに色がスライドします。FN+DEL*を押すと色を切り替えます。
 - モード10: ウェーブスライド。FN+","-","+"にてスピード調整。FN+","1","2"にて調整。

RU

Уважаемый пользователь

Спасибо за выбор марки **Redragon**. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- В течение гарантийного периода гарант распространяет на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, повреждение водой, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в случае гарантии не включены.
- Расходные детали (например, педаль для ног) в работы по замене запасных частей гарантию не включают.
- Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
- В случае потери, данный гарантийный талон перепишут по подложке. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Характеристики изделия

- Установка: Plug and Play, установка драйвера не требуется
- Интерфейс клавиатуры: USB 2.0 порт, полная скорость
- Эффект неоновой подсветки активируется автоматически при первой загрузке. Этот эффект будет активен по умолчанию, переключение режимов осуществляется нажатием сочетания клавиш FN+INS.
- 9 режимов светодиодной подсветки:**
 - Режим 1, постоянный, последовательно нажимайте FN+DEL для переключения между 7 оттенками по очереди.
 - Режим 2, «волнообразное скольжение», регулирование яркости нажатием клавиш FN+DEL для переключения между 7 оттенками по очереди.
 - Режим 3, в этом режиме подсвечиваются 5 игровых клавиш. Эффект подсветки по умолчанию: подсветка клавиш W, A, S, D, ESC, «1», «2», «3», «4», «5».
 - Режим 4, «радуга», регулирование скорости изменения нажатием сочетания FN+","-","+" или «-», регулирование яркости нажатием сочетания FN+","1","2" или «1».
 - Режим 5, включение при нажатии клавиш, по умолчанию в этом режиме подсветка отключена.
 - Режим 6, «волнообразное скольжение», регулирование скорости изменения нажатием сочетания FN+ «-» или «-», регулирование яркости нажатием сочетания FN+ «1» или «1».
 - Режим 7, «прямоугольный», последовательно нажимайте FN+DEL для переключения между 7 оттенками по очереди.
 - Режим 8, «пульсация», последовательно нажимайте FN+DEL для переключения между 7 оттенками по очереди.
 - Режим 9, «скользящее включение при нажатии клавиш», последовательно нажимайте FN+DEL для переключения между 7 оттенками по очереди.
 - Режим 10, «волнообразное скольжение», регулирование скорости изменения нажатием сочетания FN+ «-» или «-», регулирование яркости нажатием сочетания FN+ «1» или «1».
 - Нажмите сочетание FN+ESC для отключения подсветки.
 - Нажмите сочетание FN+ESC для восстановления режима подсветки по умолчанию.

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **Redragon**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o uwzględnienie następujących warunków gwarancji.

- W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemem z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne wstrząsy, zamknięcie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęki żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
- Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
- Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
- Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Cechy produktu

- Instalacja: Plug & play bez instalacji sterowników
- Złącze klawiatury: Port USB 2.0, pełna prędkość
- Neonowy efekt świetlny zostanie odwołany automatycznie przy pierwszym uruchomieniu. Efekt będzie domyślnie jest maksymalnie 5 klawiszy do góry.
- Domyślny efekt podświetlenia: "1","2","3","4" podświetlenie jest 9 klawiszy.
- Tryb 4, podświetlenie tępotne, regulacja prędkości przez FN+","-","+", regulacja jasności przez FN+","1","2"
- Tryb 5, podświetlenie przez naciskiście klawiszy. Domyślnie jak bez podświetlenia w tym trybie.
- Tryb 6, Potopująca fala, regulacja prędkości przez FN+","-","+",Regulacja jasności przez FN+","1","2"
- Tryb 7, Tryb neonu, naciskaj FN+DEL, aby przełączyć kolejno 7 kolorów.
- Tryb 8: Efekt drobnej fali, naciskaj FN+DEL, aby przełączyć kolejno 7 kolorów.
- Tryb 9: Tryb prostokątny, naciskaj FN+DEL, aby przełączyć kolejno 7 kolorów.
- Tryb 10, faliści, regulacja prędkości za pomocą FN+","-","+", regulacja jasności za pomocą FN+","1","2"

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Product Feature

- Installation: Plug & play, no need driver
- Keyboard interface: USB2.0 port. Full Speed
- The neon light effect will be play automatically at first boot, the effect will be default as last setting, press FN+INS switching effect as following.
- LED modes:**
 - Mode 1: Steady, Press FN+DEL to switching 7 colors lights up by turn.
 - Mode 2: Breathing light, Press FN+DEL to switching 7 colors lights up by turn.
 - Mode 3: Total 5 game keys light effect in this mode, Default light effect: W,A,S,D,ESC,"1","2","3","4" keys light up.
 - Mode 4: Rainbow lights, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"
 - Mode 5: Light up by click the keys, Default as without light in this mode.
 - Mode 6: Wavy slide, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"
 - Mode 7: Marquee mode, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 8: Ripple effect, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 9: Slide mode, lights slide by clicks, Press FN+DEL to switch 7 colors in turn.
 - Mode 10: wavy slide, adjust Speed by FN+","-","+", Adjust brightness by FN+","1","2"

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Recursos do produto

- Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver
- Interface do teclado: Porta USB2.0, velocidade total
- O efeito de luz neon será executado automaticamente na primeira inicialização. Depois do primeiro uso, a configuração mais recente, Pressione FN+INS para alternar entre os efeitos, conforme definido a seguir.
- 9 modos LED:**
 - Modo 1: Estático. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 2: Iluminação oscilante. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 3: há um total de cinco efeitos luminosos nesse modo. Efeito luminoso padrão: As teclas W,A,S,D,ESC,"1","2","3","4" e "1","2" e "3".
 - Modo 4: luzes em arco-íris. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".
 - Modo 5: acende com os cliques das teclas. O padrão é sem luz neste modo.
 - Modo 6: luzes contínuas. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".
 - Modo 7, modo sequencial. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 8: Efeito pulsante. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 9: Modo de deslizante. As luzes deslizam com os cliques. Pressione FN+DEL* para alternar entre 7 cores que se sucedem.
 - Modo 10: ondas deslizantes. Ajuste a velocidade com as teclas FN+","-","+" e ajuste a intensidade com as teclas FN+","1","2" e "1","2".

