



Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerison into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters (such as fire, flood, or earthquake) are not included.
- Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are no included in our warranty.
- Please fit out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction
With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation.

- Volume/backlight adjust wheel: User can adjust volume or Backlight brightness directly with the wheel in the upper right side of the keyboard. Press the Volume/brightness button to change the adjust mode of the wheel.
- Six-level backlight brightness: Press and hold the [FN] + [F] or [L] to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.
- There are 18 preset backlight effects and one for user's definition:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Breathing
	x3	3	Steady
[FN]+[Home]	x1	4	Water Drop
	x2	5	Step Following
	x3	6	Diffusion Line
[FN]+[Page Up]	x1	7	Wave
	x2	8	Hurricane
	x3	9	Digital Rain

1

2

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON**. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que observe as regras da nossa garantia.

- Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados por desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em corrente ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
- Peças que sofrem desgaste como pédi e substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
- Preço de carimbo de garantia, o carimbo de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
- Em caso de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Apresentação da função
Com interface USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver.

- Rotinha de ajuste do volume/iluminação de fundo: O usuário pode ajustar o volume ou a intensidade da iluminação de fundo diretamente na rodinha, localizada no canto superior direito do teclado. Pressione o botão de volume/intensidade para alterar o modo de ajuste de rodinha.
- Sets níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione as teclas [F] ou [L] para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação de fundo de um em um definido pelo usuário.
- Existem 18 efeitos predefinidos de iluminação de fundo e um em sua definição pelo usuário:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradiente
	x2	2	Oscilante
	x3	3	Estatístico
[FN]+[HOME]	x1	4	Piragem d'água
	x2	5	Passo seguinte
	x3	6	Linha de difusão

9

10

JP

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能紹介
標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

- ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーは、キーボード右上側のホイールを使用してボリューム/バックライトの明るさを調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。
- 6段階のバックライト調整モード: [FN]を押して、1から6までの調整モードを選択します。キーボードのバックライトの明るさが、1から6までの段階で調整されます。
- 18のバックライト効果があり、1つはユーザーが定義できます。

[FN]+[Insert]	x1	1	グラデーション
	x2	2	フリージング
	x3	3	固定
[FN]+[Home]	x1	4	水滴
	x2	5	順列
	x3	6	ディフュージョンライン
[FN]+[Page Up]	x1	7	ウェーブ
	x2	8	ハリケーン
	x3	9	デジタル雨

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能紹介
標準USBインターフェースを備えたキーボード。ソフトウェアドライバーをインストールせずともコンピュータにて使用できます。

- ボリューム/バックライト調整ホイール: ユーザーは、キーボード右上側のホイールを使用してボリューム/バックライトの明るさを調整できます。ボリューム/輝度ボタンを押してホイールの調整モードを切り替えます。
- 6段階のバックライト調整モード: [FN]を押して、1から6までの調整モードを選択します。キーボードのバックライトの明るさが、1から6までの段階で調整されます。
- 18のバックライト効果があり、1つはユーザーが定義できます。

[FN]+[Delete]	x1	10	横切り
	x2	11	マーチ
[FN]+[End]	x1	12	流星
	x2	13	デジタルレイン
	x3	14	ウォーター
	x4	15	ローリングレインボー
[FN]+[Page Down]	x1	16	フレューリとパッシング
	x2	17	ステップ
	x3	18	拡散線
[FN]+[F1]	x1	19	ユーザー定義
	x2		定義変更
	x3		定義再設定

5. Iluminação de fundo definida pelo usuário: Pressione FN + [F] duas vezes para iniciar a configuração da iluminação de fundo. Durante a operação, os quatro indicadores (Num/Cap/Scroll/Win Lock) piscarão juntos. A iluminação de fundo de [F] apresenta a cor da iluminação de fundo a ser definida. Pressione FN + [F] diversas vezes para alternar a cor da iluminação de fundo. Em seguida pressione as teclas desejadas para a definição da cor. Finalmente, pressione FN + [F] mais uma vez para salvar a definição.

11

12

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки **REDRAGON**. Чтобы защитить ваши права и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- В течение гарантийного периода ремонт гарантируется только в случае повреждения, вызванного проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по иным причинам, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неправильными токами или напряжениями, а также удары, вызванные стихийными бедствиями, такими как пожар, наводнение или землетрясение, не являются гарантийными случаями.
- Расходные детали (например, ножки для ног) и замена запасных частей не гарантируются.
- Плата за печать, стоимость гарантийной печати, наклейки на печать и стоимость доставки только с печатью продукции.
- В случае потери, данная гарантийная печать переносится на продукт. Печать, которая не имеет маркировки.

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Введение в функции
1. Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программ или драйверов.

- Колесо регулировки громкости/подсветки: Пользователь может настроить громкость или яркость подсветки непосредственно колесиком в верхней правой углу клавиатуры. Нажмите кнопку громкости/яркости для изменения режима колесика.
- Шесть уровней яркости подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу [F] или [L].
- Доступно 18 предустановленных эффектов подсветки и один пользовательский режим:

[FN]+[Insert]	x1	1	Градиент
	x2	2	Дыхание
	x3	3	Постоянная
[FN]+[HOME]	x1	4	Падение капли
	x2	5	Шаговая
	x3	6	Диффузная линия

17

18

PL

Dręgi Użytkownika

Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o uwagę na następujące warunki gwarancji.

- W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją wyłącznie w przypadku uszkodzenia spowodowanego problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględniamy szkód spowodowanych przez uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia spowodowane podłączeniem do źródeł z nieprawidłowymi parametrami napięcia, uszkodzeniami spowodowanymi przez pioruny, zalanie lub uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta.
- Wymagamy kosztów eksploatacji, np. stopki oraz części zamiennej nie są objęte naszą gwarancją.
- Wymagamy kosztów wysyłki. Karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie w przypadku sprzedaży.
- Niezwrotnie kartę gwarancyjną nie zostanie wyemitowana i przesyłana jej adresowi. Naklejka gwarancyjna zostanie przeniesiona na produkt.

Obsługa systemu operacyjnego
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Wprowadzenie do funkcji
1. Działanie standardowych interfejsów USB umożliwia używanie na komputerach bez konieczności instalowania oprogramowania.

- Przełącznik regulacji głośności/świetlności: Użytkownik może regulować głośność lub jasność podświetlenia bezpośrednio kołkiem w prawym górnym rogu klawiatury. Naciśnij przycisk głośności/świetlności, aby zmienić tryb podświetlenia.
- Sześć poziomów jasności podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN] + [F] lub [L], aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury.
- Dostępny jest 18 gotowych efektów podświetlenia i jeden według definicji użytkownika.

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Odbływanie
	x3	3	Stabilny
[FN]+[HOME]	x1	4	Kropki wody
	x2	5	Kroki
	x3	6	Linia dyfuzyjna

25

26

US UK

Dear user

Thank you for you choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerison into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters (such as fire, flood, or earthquake) are not included.
- Consumable parts (such as foot sticks) and spare parts replacement are no included in our warranty.
- Please fit out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction
With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation.

- Volume/backlight adjust wheel: User can adjust volume or Backlight brightness directly with the wheel in the upper right side of the keyboard. Press the Volume/brightness button to change the adjust mode of the wheel.
- Six-level backlight brightness: Press and hold the [FN] + [F] or [L] to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard.
- There are 18 preset backlight effects and one for user's definition:

[FN]+[Insert]	x1	1	Gradient
	x2	2	Breathing
	x3	3	Steady
[FN]+[Home]	x1	4	Water Drop
	x2	5	Step Following
	x3	6	Diffusion Line
[FN]+[Page Up]	x1	7	Wave
	x2	8	Hurricane
	x3	9	Digital Rain

1

2

