

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu lesen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unangemessener Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überspannung, Erdbeben, Nagelstiche etc. Verwehlte Güter (z. B. Flüssigkeit) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. <p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funktionsbeschreibung</p> <ol style="list-style-type: none"> Mit standardmäßigem USB-Schnittstelle kann die Tastatur an Computern ohne Software- oder Treiberinstallation verwendet werden. Leistungs-Hintergrundbeleuchtung: Benutzer können die Leuchtstärke und Hintergrundbeleuchtung direkt mit dem Rad oben rechts an der Tastatur anpassen. Mit der Taste Lauchstake/Hintergrundbeleuchtung kann die Anpassungsmethode des Rads geändert werden. Schaltfunktion: Hintergrundbeleuchtung: [FN] + [Jeder J] gedrückt halten, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu erhöhen oder zu verringern. Es gibt 18 voreingestellte Hintergrundbeleuchtungseffekte und einer ist vom Benutzer definierbar. <table border="1"> <tr><td>[FN]+[Einfügen]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Gradient</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Atmen</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Stabil</td></tr> <tr><td>[FN]+[Start]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Wasserringeln</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Foliensticht</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Diffusionslinie</td></tr> <tr><td>[FN]+[Seite nach oben]</td><td>x.1</td><td>7</td><td>Welle</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>8</td><td>Hurricane</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>9</td><td>Digitaler Regen</td></tr> </table> <p>41</p>	[FN]+[Einfügen]	x.1	1	Gradient		x.2	2	Atmen		x.3	3	Stabil	[FN]+[Start]	x.1	4	Wasserringeln		x.2	5	Foliensticht		x.3	6	Diffusionslinie	[FN]+[Seite nach oben]	x.1	7	Welle		x.2	8	Hurricane		x.3	9	Digitaler Regen	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Avec les interfaces USB normales, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans avoir à installer de logiciel ni de pilote. Routine de réglage du volume et du rétroéclairage : l'utilisateur peut régler directement le volume ou la luminosité du rétroéclairage à l'aide de la roulette située en haut et à droite du clavier. Appuyez sur le bouton volume/luminosité pour modifier le mode de réglage de la roulette. Six niveaux de luminosité du rétroéclairage : appuyez longuement sur les touches [Fn] + [I] ou [L] pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage du clavier. Il y a 18 effets de rétroéclairage prédéfinis, et un effet définissable par l'utilisateur : <table border="1"> <tr><td>[Fn] + [Insertion]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Pente</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Respiration</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Immobilie</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Accueil]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Sourire d'eau</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Suivi de pas</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Ligne de diffusion</td></tr> </table> <p>49</p>	[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente		x.2	2	Respiration		x.3	3	Immobilie	[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau		x.2	5	Suivi de pas		x.3	6	Ligne de diffusion	<table border="1"> <tr><td>[FN]+[Löschen]</td><td>x.1</td><td>10</td><td>Quer</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>11</td><td>Marschieren</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>12</td><td>Wirbelsturm</td></tr> <tr><td>[FN]+[Ende]</td><td>x.1</td><td>13</td><td>Wierthausbaum</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>14</td><td>Fahrradum</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>15</td><td>Fallender Regenbogen</td></tr> <tr><td>[FN]+[Seite nach unten]</td><td>x.1</td><td>16</td><td>Fähre und Leidenschaft</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>17</td><td>Stabile Leidenschaft</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>18</td><td>Weniger Schwere/unterstützt</td></tr> <tr><td>[FN]+[*]</td><td>x.1</td><td>19</td><td>Benutzer Definition</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>20</td><td>Start Definition</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>21</td><td>Speichern Definition</td></tr> </table> <p>43</p>	[FN]+[Löschen]	x.1	10	Quer		x.2	11	Marschieren		x.3	12	Wirbelsturm	[FN]+[Ende]	x.1	13	Wierthausbaum		x.2	14	Fahrradum		x.3	15	Fallender Regenbogen	[FN]+[Seite nach unten]	x.1	16	Fähre und Leidenschaft		x.2	17	Stabile Leidenschaft		x.3	18	Weniger Schwere/unterstützt	[FN]+[*]	x.1	19	Benutzer Definition		x.2	20	Start Definition		x.3	21	Speichern Definition	<p>5. Drücken Sie [FN] + [Win] (Aktivierung oder Deaktivierung der [WIN] Taste).</p> <p>6. Drücken Sie [FN] + [→] (Richtungsänderungen einiger laufender Hintergrundleuchten).</p> <p>7. Drücken Sie [FN] + [→], um die Hintergrundfarben zu ändern (Rot, Orange, Gelb, Grün, Cyan, Blau, Lila, Pink, Mehrfarbig).</p> <p>8. Drücken Sie [FN] + [Leertaste], um die Hintergrund-Farbpalette zu zeigen, dazu kann eine Farbe direkt ausgewählt, um die Hintergrundfarbe auf die entsprechende Farbe festzulegen bzw. die Leertaste für die mehrfarbige Einstellung drücken.</p> <p>9. Drücken Sie [FN] + [I/L], um die Geschwindigkeit einiger laufender Hintergrundleuchten zu verlangsamen oder zu beschleunigen.</p> <p>10. Makro-Aufnahmefunktion</p> <p>11. 1. Die Standardeneinstellung der 7-Tasten (ESC-G1-G5) ist identisch mit F1-F5.</p> <p>11. 2. Makro-Aufnahmefunktion: Schritt 1: Drücken Sie [Rec], um die Aufnahme zu beginnen (die vier LEDs blinken gleichzeitig).</p> <p>Schritt 2: Drücken Sie eine der fünf G-Tasten und diese leuchten (Taste (G1-G5))</p> <p>Schritt 3: Drücken Sie die Taste, die aufzuzeichnen ist.</p> <p>Schritt 4: Drücken Sie [Rec] erneut, um die Aufzeichnung zu speichern. [Rec] leuchtet ebenfalls.</p> <p>Zum Beispiel: Aufzeichnung "123" auf G1: [Rec] → G1 →123→[Rec]</p> <p>11. 3. So wird die Aufzeichnung gelöscht:</p> <p>11. 3. 1. Löschen einer einzelnen aufzuzeichneten Makro Taste: Drücken Sie [Rec], dann die gewünschte G-Taste (G1-G5).</p> <p>49</p>	<p>Abschließend drücken Sie erneut [Rec], um die Aufzeichnung zu löschen.</p> <p>Zum Beispiel: Löschen der Makro-Aufzeichnung "123" auf G1: [Rec]→G1→[Rec]</p> <p>11. 3. 2. Alle Makro-Tasten löschen: (G1-G5): [Fn] + [Rec] circa 5 Sekunden gedrückt halten, die Beleuchtung der Tasten [Rec] und G1 erlischt.</p> <p>12. Drücken Sie [FN] + [PrtScr], um die Tastatur-Werkseinstellungen zu übernehmen. Alle Makro- und die Beleuchtungseinstellungen werden gelöscht.</p> <p>13. Kurztaste</p> <ol style="list-style-type: none"> Laustärke/Volume/Hintergrundmodus-Umschaltung Wohlfühl Spur Wiederholungs-Pause Nächste Spur <p>MultiMedia-Tasten (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Media Player</p> <p>FN+F2 Lautstärke erhöhen</p> <p>FN+F3 Lautstärke verringern</p> <p>FN+F4 Stumm</p> <p>FN+F5 Pause</p> <p>FN+F7 Wiederholungs/Pause</p> <p>FN+F8 Nächste Spur</p> <p>FN+F9 E-Mail</p> <p>FN+F10 Start</p> <p>FN+F11 Rechner</p> <p>FN+F12 Suche</p> <p>49</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. <p>Touches multimédia (Fn + F1 à F12)</p> <p>Fn+F1 lecteur multimédia</p> <p>Fn+F2 Volume</p> <p>Fn+F3 Volume +</p> <p>Fn+F5 Arrêt</p> <p>Fn+F6 Piste précédente</p> <p>Fn+F7 Lecture/Pause</p> <p>Fn+F8 Piste suivante</p> <p>Fn+F9 E-mail</p> <p>Fn+F10 Accueil</p> <p>Fn+F11 Calculatrice</p> <p>Fn+F12 Rechercher</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayer d'insérer l'interface dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous versez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyer le liquide dans le clavier et laisser sécher au soleil, et vous assurer que le clavier est complètement séché avant d'être réutilisé. <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>49</p>	<table border="1"> <tr><th>Einzelteile</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr> <tr><td>Kunststoffteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Metalteile</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Schaltungskomponenten</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Kabel</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table> <p>Hinweis : ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>REDAAGON</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>49</p>	Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metalteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr><th>Artikelbezeichnung</th><th>Tag</th><th>Monat</th><th>Jahr</th></tr> <tr><td>Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Name :</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Kunde</td><td></td><td>PLZ :</td><td></td></tr> <tr><td>Adresse :</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Verkäufer</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tel :</td><td></td><td>PLZ :</td><td></td></tr> </table> <p>48</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.				Name :				Kunde		PLZ :		Adresse :				Verkäufer				Tel :		PLZ :			
[FN]+[Einfügen]	x.1	1	Gradient																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Atmen																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Stabil																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Start]	x.1	4	Wasserringeln																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Foliensticht																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Diffusionslinie																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Seite nach oben]	x.1	7	Welle																																																																																																																																																																																	
	x.2	8	Hurricane																																																																																																																																																																																	
	x.3	9	Digitaler Regen																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Respiration																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Immobilie																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Suivi de pas																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Ligne de diffusion																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Löschen]	x.1	10	Quer																																																																																																																																																																																	
	x.2	11	Marschieren																																																																																																																																																																																	
	x.3	12	Wirbelsturm																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Ende]	x.1	13	Wierthausbaum																																																																																																																																																																																	
	x.2	14	Fahrradum																																																																																																																																																																																	
	x.3	15	Fallender Regenbogen																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Seite nach unten]	x.1	16	Fähre und Leidenschaft																																																																																																																																																																																	
	x.2	17	Stabile Leidenschaft																																																																																																																																																																																	
	x.3	18	Weniger Schwere/unterstützt																																																																																																																																																																																	
[FN]+[*]	x.1	19	Benutzer Definition																																																																																																																																																																																	
	x.2	20	Start Definition																																																																																																																																																																																	
	x.3	21	Speichern Definition																																																																																																																																																																																	
Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																																																																																																														
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Metalteile	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																																																																																																																																																	
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																																																																																																																																																				
Name :																																																																																																																																																																																				
Kunde		PLZ :																																																																																																																																																																																		
Adresse :																																																																																																																																																																																				
Verkäufer																																																																																																																																																																																				
Tel :		PLZ :																																																																																																																																																																																		
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons prioritairement à nos clients de garantir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont gratuites chez nos dysfunctionnels des circuits électriques. Les dommages de laminé de l'ordinateur dus aux dysfonctionnements des circuits électriques. Les dommages de laminé de l'ordinateur dus que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les dommages matériels tels que les incendies, inondations, séismes, etc. causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables telles que les pieds et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. <p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Avec les interfaces USB normales, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans avoir à installer de logiciel ni de pilote. Routine de réglage du volume et du rétroéclairage : l'utilisateur peut régler directement le volume ou la luminosité du rétroéclairage à l'aide de la roulette située en haut et à droite du clavier. Appuyez sur le bouton volume/luminosité pour modifier le mode de réglage de la roulette. Six niveaux de luminosité du rétroéclairage : appuyez longuement sur les touches [Fn] + [I] ou [L] pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage du clavier. Il y a 18 effets de rétroéclairage prédéfinis, et un effet définissable par l'utilisateur : <table border="1"> <tr><td>[Fn] + [Insertion]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Pente</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Respiration</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Immobilie</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Accueil]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Sourire d'eau</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Suivi de pas</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Ligne de diffusion</td></tr> </table> <p>49</p>	[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente		x.2	2	Respiration		x.3	3	Immobilie	[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau		x.2	5	Suivi de pas		x.3	6	Ligne de diffusion	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Avec les interfaces USB normales, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans avoir à installer de logiciel ni de pilote. Routine de réglage du volume et du rétroéclairage : l'utilisateur peut régler directement le volume ou la luminosité du rétroéclairage à l'aide de la roulette située en haut et à droite du clavier. Appuyez sur le bouton volume/luminosité pour modifier le mode de réglage de la roulette. Six niveaux de luminosité du rétroéclairage : appuyez longuement sur les touches [Fn] + [I] ou [L] pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage du clavier. Il y a 18 effets de rétroéclairage prédéfinis, et un effet définissable par l'utilisateur : <table border="1"> <tr><td>[Fn] + [Insertion]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Pente</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Respiration</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Immobilie</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Accueil]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Sourire d'eau</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Suivi de pas</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Ligne de diffusion</td></tr> </table> <p>49</p>	[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente		x.2	2	Respiration		x.3	3	Immobilie	[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau		x.2	5	Suivi de pas		x.3	6	Ligne de diffusion	<table border="1"> <tr><td>[Fn]+[Page préfc.]</td><td>x.1</td><td>7</td><td>Vague</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>8</td><td>Océan</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>9</td><td>Pluie numérique</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Suppr.]</td><td>x.1</td><td>10</td><td>À travers</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>11</td><td>Marche</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>12</td><td>Tousser</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Fn]</td><td>x.1</td><td>13</td><td>Sapin de Noël</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>14</td><td>Rivière en couleurs</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>15</td><td>Arc-en-ciel roulant</td></tr> <tr><td>[Fn] + [Page suiv.]</td><td>x.1</td><td>16</td><td>Transport et passion</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>17</td><td>Immobilie et passion</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>18</td><td>Expansion et refroidissement et passion</td></tr> <tr><td>[FN] + [*]</td><td>x.1</td><td>19</td><td>Définition par l'utilisateur</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>20</td><td>Définir la définition</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>21</td><td>Enregistrer la définition</td></tr> </table> <p>5. Rétroéclairage pour la définition par l'utilisateur : appuyez deux fois sur Fn + [→] pour démarrer la définition du rétroéclairage. Entrez, les quatre voyants (Num.Maj./Déf./Début, Win) clignotent ensemble. Le rétroéclairage de [→] montre la couleur de rétroéclairage qui est définie. Appuyez plusieurs fois sur Fn + [→] pour sélectionner la couleur du rétroéclairage. Ensuite, appuyez sur les touches voulues pour y définir la couleur. Enfin, réappuyez une fois sur Fn + [→] pour enregistrer les paramètres.</p> <p>49</p>	[Fn]+[Page préfc.]	x.1	7	Vague		x.2	8	Océan		x.3	9	Pluie numérique	[Fn] + [Suppr.]	x.1	10	À travers		x.2	11	Marche		x.3	12	Tousser	[Fn] + [Fn]	x.1	13	Sapin de Noël		x.2	14	Rivière en couleurs		x.3	15	Arc-en-ciel roulant	[Fn] + [Page suiv.]	x.1	16	Transport et passion		x.2	17	Immobilie et passion		x.3	18	Expansion et refroidissement et passion	[FN] + [*]	x.1	19	Définition par l'utilisateur		x.2	20	Définir la définition		x.3	21	Enregistrer la définition	<p>sur Fn + [→] pour enregistrer le paramétrage.</p> <p>Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche [T] : appuyez deux fois sur Fn + [→] : les quatre voyants LED clignotent ensemble. → appuyez plusieurs fois sur Fn + [→] jusqu'à ce que la touche [→] soit éclairée en BLEU → appuyez sur la touche [T]. Maintenant, elle est éclairée en bleu → Appuyez 6. Appuyez sur [Fn] + [Win] pour modifier ou activer la touche [WIN]</p> <p>7. Appuyez sur [Fn] + [→] pour changer la direction d'un rétroéclairage circulant.</p> <p>8. Appuyez sur [Fn] + [→] pour modifier les couleurs du rétroéclairage (rouge, orange, jaune, vert, cyan, bleu, violet, rose, multicolore).</p> <p>9. Appuyez sur [Fn] + [Barre d'espace] pour afficher la palette de couleurs de rétroéclairage. Sélectionnez-en un directement pour la définir, ou appuyez sur la barre d'espace pour un rétroéclairage multicolore.</p> <p>10. Appuyez sur [Fn] + [I/L] pour ralentir ou accélérer certains rétroéclairages en mouvement.</p> <p>11. Fonction d'enregistrement de macro</p> <p>11. 1. La fonction par défaut des cinq touches G (Echap, G1 à G5) est la même que pour les touches F1 à F5 respectivement.</p> <p>11. 2. Fonction d'enregistrement de macros :</p> <p>Étape 1 : Appuyez sur [Enreg] pour démarrer l'enregistrement (les quatre LED clignotent en même temps)</p> <p>Étape 2 : Appuyez sur une des cinq touches G (G1 à G5) ; elle s'allumera</p> <p>Étape 3 : Appuyez sur les touches à enregistrer</p> <p>Étape 4 : Appuyez encore une fois sur [Enreg] pour enregistrer l'enregistrement. [Enreg] s'éclaira aussi.</p> <p>49</p>	<p>Par exemple, pour enregistrer + 123 + sur G1 : [Enreg] → G1 →123→[Enreg]</p> <p>11. 3. Comment effacer l'enregistrement sur Fn + [→] pour enregistrer le paramétrage</p> <p>11. 3. 1. Pour effacer l'enregistrement d'une macro sous une seule touche : appuyez sur [Enreg], puis sur la touche à vouloir effacer (entre G1 à G5), puis appuyez encore une fois sur [Enreg] pour effacer l'enregistrement. Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro + 123 + sur G1 : [Enreg] → G1 →[Enreg]</p> <p>11. 3. 2. Pour effacer toutes les touches macro (de G1 à G5) : appuyez longuement (env. 5 secondes) sur Fn + [Enreg] ; l'éclairage de [Enreg] et de la touche G s'éteint.</p> <p>12. Appuyez sur [Fn] + [Impr. écran] pour définir le paramétrage par défaut pour le clavier. Ceci efface tous les paramètres de macros et de rétroéclairage.</p> <p>13. Raccourcis claviers</p> <ol style="list-style-type: none"> Interrupteur de réglage du volume et de mode de rétroéclairage Piste précédente Lecture/Pause Piste suivante <p>Touches multimédia (Fn + F1 à F12)</p> <p>Fn+F1 lecteur multimédia</p> <p>Fn+F2 Volume</p> <p>Fn+F3 Volume +</p> <p>Fn+F5 Arrêt</p> <p>Fn+F6 Piste précédente</p> <p>Fn+F7 Lecture/Pause</p> <p>Fn+F8 Piste suivante</p> <p>Fn+F9 E-mail</p> <p>Fn+F10 Accueil</p> <p>Fn+F11 Calculatrice</p> <p>Fn+F12 Rechercher</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayer d'insérer l'interface dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous versez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyer le liquide dans le clavier et laisser sécher au soleil, et vous assurer que le clavier est complètement séché avant d'être réutilisé. <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>49</p>	<table border="1"> <tr><th>Pièces</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr> <tr><td>Pièces plastiques</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Pièces métalliques</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Circuits intégrés</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Cable</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table> <p>Remarque : ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>REDAAGON</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>49</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr><th>Nom du Produit</th><th>La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat</th><th>Jour</th><th>Mois</th><th>Année</th></tr> <tr><td>Nom :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Client</td><td>Téléphone :</td><td></td><td>Code Postal :</td><td></td></tr> <tr><td>Adresse :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Verkäufer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Tel :</td><td></td><td>Code Postal :</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>48</p>	Nom du Produit	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat	Jour	Mois	Année	Nom :					Client	Téléphone :		Code Postal :		Adresse :					Verkäufer					Tel :		Code Postal :			
[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Respiration																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Immobilie																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Suivi de pas																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Ligne de diffusion																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Insertion]	x.1	1	Pente																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Respiration																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Immobilie																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Accueil]	x.1	4	Sourire d'eau																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Suivi de pas																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Ligne de diffusion																																																																																																																																																																																	
[Fn]+[Page préfc.]	x.1	7	Vague																																																																																																																																																																																	
	x.2	8	Océan																																																																																																																																																																																	
	x.3	9	Pluie numérique																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Suppr.]	x.1	10	À travers																																																																																																																																																																																	
	x.2	11	Marche																																																																																																																																																																																	
	x.3	12	Tousser																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Fn]	x.1	13	Sapin de Noël																																																																																																																																																																																	
	x.2	14	Rivière en couleurs																																																																																																																																																																																	
	x.3	15	Arc-en-ciel roulant																																																																																																																																																																																	
[Fn] + [Page suiv.]	x.1	16	Transport et passion																																																																																																																																																																																	
	x.2	17	Immobilie et passion																																																																																																																																																																																	
	x.3	18	Expansion et refroidissement et passion																																																																																																																																																																																	
[FN] + [*]	x.1	19	Définition par l'utilisateur																																																																																																																																																																																	
	x.2	20	Définir la définition																																																																																																																																																																																	
	x.3	21	Enregistrer la définition																																																																																																																																																																																	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																																																																																																														
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Nom du Produit	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat	Jour	Mois	Année																																																																																																																																																																																
Nom :																																																																																																																																																																																				
Client	Téléphone :		Code Postal :																																																																																																																																																																																	
Adresse :																																																																																																																																																																																				
Verkäufer																																																																																																																																																																																				
Tel :		Code Postal :																																																																																																																																																																																		
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir la marca REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por materiales, como dismontajes, colisiones, contacto con agua, conexiones a voltaje incorrecto, o dañar los materiales, como fuego, inundación, terremotos, etc., no serán cubiertos por la garantía. Las piezas consumibles (como pines y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. <p>Soptero técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a las funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Con las interfaces USB estándares, el teclado se puede utilizar en computadores sin instalar ningún software o controlador. Rueda para ajustar volumen o retroiluminación: el usuario puede ajustar el volumen o el brillo de la retroiluminación directamente con la rueda en el lado superior derecho del teclado. Pulse el botón de volumen o brillo para cambiar el modo de ajuste de la rueda. Brillo de la retroiluminación de 6 niveles: Pulse y mantenga pulsado el botón [Fn] + [I] o [L] para aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado. Hay 18 efectos de retroiluminación preestablecidos y uno para definición del usuario: <table border="1"> <tr><td>[FN]+[Insertar]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Gradiente</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Intermitente</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Constante</td></tr> <tr><td>[FN]+[Inicio]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Gota de agua</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Paso siguiente</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Línea de difusión</td></tr> </table> <p>57</p>	[FN]+[Insertar]	x.1	1	Gradiente		x.2	2	Intermitente		x.3	3	Constante	[FN]+[Inicio]	x.1	4	Gota de agua		x.2	5	Paso siguiente		x.3	6	Línea de difusión	<p>Soptero técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a las funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Con las interfaces USB estándares, el teclado se puede utilizar en computadores sin instalar ningún software o controlador. Rueda para ajustar volumen o retroiluminación: el usuario puede ajustar el volumen o el brillo de la retroiluminación directamente con la rueda en el lado superior derecho del teclado. Pulse el botón de volumen o brillo para cambiar el modo de ajuste de la rueda. Brillo de la retroiluminación de 6 niveles: Pulse y mantenga pulsado el botón [Fn] + [I] o [L] para aumentar o disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado. Hay 18 efectos de retroiluminación preestablecidos y uno para definición del usuario: <table border="1"> <tr><td>[FN]+[Insertar]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Gradiente</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Intermitente</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Constante</td></tr> <tr><td>[FN]+[Inicio]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Gota de agua</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Paso siguiente</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Línea de difusión</td></tr> </table> <p>57</p>	[FN]+[Insertar]	x.1	1	Gradiente		x.2	2	Intermitente		x.3	3	Constante	[FN]+[Inicio]	x.1	4	Gota de agua		x.2	5	Paso siguiente		x.3	6	Línea de difusión	<table border="1"> <tr><td>[FN]+[Página]</td><td>x.1</td><td>7</td><td>Ola</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>8</td><td>Huracán</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>9</td><td>Lluvia digital</td></tr> <tr><td>[FN]+[Eliminar]</td><td>x.1</td><td>10</td><td>Cruz</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>11</td><td>Marcha</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>12</td><td>Bermolmo</td></tr> <tr><td>[FN]+[Inicio]</td><td>x.1</td><td>13</td><td>Arbol de Navidad</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>14</td><td>Suelo colorido</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>15</td><td>Arcos iris continuo</td></tr> <tr><td>[FN]+[Page Down]</td><td>x.1</td><td>16</td><td>Ferri y pasión</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>17</td><td>Más constante y pasión</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>18</td><td>Expandir, enorgor y pasión</td></tr> <tr><td>[FN] + [*]</td><td>x.1</td><td>19</td><td>Definir por el usuario</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>20</td><td>Iniciar definición</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>21</td><td>Guardar definición</td></tr> </table> <p>5. Retroiluminación para definición del usuario: pulse FN+ [→] dos veces para iniciar la definición de retroiluminación. Mientras tanto, los cuatro indicadores (Num.Maj./Mayús./Del/Win) parpadearán juntos. El sistema de retroiluminación de [→] muestra el color de la retroiluminación. Pulse FN+ [→] repetidamente para seleccionar el color de la retroiluminación. Luego, pulse las teclas deseadas para ajustar el color. Por último, pulse FN+ [→] nuevamente para guardar la configuración.</p> <p>57</p>	[FN]+[Página]	x.1	7	Ola		x.2	8	Huracán		x.3	9	Lluvia digital	[FN]+[Eliminar]	x.1	10	Cruz		x.2	11	Marcha		x.3	12	Bermolmo	[FN]+[Inicio]	x.1	13	Arbol de Navidad		x.2	14	Suelo colorido		x.3	15	Arcos iris continuo	[FN]+[Page Down]	x.1	16	Ferri y pasión		x.2	17	Más constante y pasión		x.3	18	Expandir, enorgor y pasión	[FN] + [*]	x.1	19	Definir por el usuario		x.2	20	Iniciar definición		x.3	21	Guardar definición	<p>Por ejemplo, para ajustar la tecla [T] al color AZUL: Pulse FN+ [→] dos veces y los cuatro indicadores LED juntos → Pulse FN+ [→] repetidamente hasta que la tecla [→] se ilumine de color AZUL → Pulse de nuevo la tecla [T]. Ahora se ilumina en azul → Pulse FN+ [→] para guardar la configuración.</p> <p>6. Pulse FN+ [Win] para activar o desactivar la tecla [WIN]</p> <p>7. Pulse FN+ [→] para modificar los colores del retroiluminación (rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, púrpura, rosa, multicolor)</p> <p>8. Pulse FN+ [→] para cambiar los colores de retroiluminación (rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul, púrpura, rosa, multicolor)</p> <p>9. Pulse FN+ [Barra espaciadora] para mostrar la paleta de colores de retroiluminación, selección cualquier color directamente para ajustar la retroiluminación al color correspondiente, o la barra espaciadora para multicolor.</p> <p>10. Pulse FN+ [I/L] para ralentizar o acelerar la velocidad de retroiluminación en funcionamiento.</p> <p>11. Función de grabación de macros</p> <p>11. 1. La función predefinida de las cinco teclas G (ESC+G1-G5) es el mismo que para las teclas F1-F5 como corresponde.</p> <p>11. 2. Función de grabación de macros:</p> <p>Paso 1: Pulse [Enreg] para empezar a grabar (los cuatro LED destellan simultáneamente)</p> <p>Paso 2: Pulse [Enreg] para guardar la grabación.</p> <p>Por ejemplo, para borrar la grabación de macros "123" en G1: [Rec] → G1 →[Rec]</p> <p>11. 3. 2. Para borrar todas las teclas de macros (G1-G5): pulse y mantenga pulsada la tecla FN [Rec] por unos 5 segundos, la luz de [Rec] y la tecla G se apagarán.</p> <p>12. Pulse FN + [Impr/Pan] para ajustar el teclado a la configuración predefinida. Esto borrará todos los ajustes de macros y de retroiluminación.</p> <p>13. Teclas de acceso directo</p> <ol style="list-style-type: none"> Control de volumen/Interruptor de modo de retroiluminación Pista anterior Reproducir/Pausa Pista siguiente <p>Teclas de multimedia (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Reprodutor de medios</p> <p>FN+F2 Bajar volumen</p> <p>57</p>	<p>Paso 2: Pulse una de las teclas S G y se iluminará (G1-G5)</p> <p>Paso 3: Presione el botón [Rec] de nuevo para guardar la grabación. El botón [REC] también se ilumina.</p> <p>Por ejemplo, grabación de macros "123" en G1: [Rec] → G1 →123→[Rec]</p> <p>11.3 Como borrar la grabación</p> <p>11.3.1 Para borrar una sola tecla de grabación de macros: Pulse [Rec] y luego pulse la tecla G deseada (G1-G5).</p> <p>Por último, pulse [Rec] de nuevo para borrar la grabación.</p> <p>Por ejemplo, para borrar la grabación de macros "123" en G1: [Rec] → G1 →[Rec]</p> <p>11.3.2 Para borrar todas las teclas de macros (G1-G5): pulse y mantenga pulsada la tecla FN [Rec] por unos 5 segundos, la luz de [Rec] y la tecla G se apagarán.</p> <p>12. Pulse FN + [Impr/Pan] para ajustar el teclado a la configuración predefinida. Esto borrará todos los ajustes de macros y de retroiluminación.</p> <p>13. Teclas de acceso directo</p> <ol style="list-style-type: none"> Control de volumen/Interruptor de modo de retroiluminación Pista anterior Reproducir/Pausa Pista siguiente <p>Teclas de multimedia (FN+F1-F12)</p> <p>FN+F1 Reprodutor de medios</p> <p>FN+F2 Bajar volumen</p> <p>57</p>	<p>Fn+F3 Subir volumen</p> <p>Fn+F4 Silenciar</p> <p>Fn+F5 Parar</p> <p>Fn+F6 Pista anterior</p> <p>Fn+F7 Reproducir/Pausar</p> <p>Fn+F8 Pista siguiente</p> <p>Fn+F9 Correo electrónico</p> <p>Fn+F10 Inicio</p> <p>Fn+F11 Calculadora</p> <p>Fn+F12 Buscar</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no responde, verifique si el cable USB de la computadora, o intente insertar el interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si demora un líquido sobre el teclado por error, por favor limpie la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>57</p>	<table border="1"> <tr><th>Pièces</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr> <tr><td>Pièces en plastique</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Pièces de métal</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Composants du circuit</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> <tr><td>Cable</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr> </table> <p>Nota : ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p>REDAAGON</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>57</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○	Pièces de métal	○	○	○	○	○	○	Composants du circuit	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr><th>Nombre del producto</th><th>La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</th><th>Día</th><th>Mes</th><th>Año</th></tr> <tr><td>Nombre :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Cliente</td><td>Teléfono :</td><td></td><td>Código postal :</td><td></td></tr> <tr><td>Dirección :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Verkäufer</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Teléfono :</td><td></td><td>Código postal :</td><td></td><td></td></tr> </table> <p>48</p>	Nombre del producto	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	Día	Mes	Año	Nombre :					Cliente	Teléfono :		Código postal :		Dirección :					Verkäufer					Teléfono :		Código postal :		
[FN]+[Insertar]	x.1	1	Gradiente																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Intermitente																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Constante																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Inicio]	x.1	4	Gota de agua																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Paso siguiente																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Línea de difusión																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Insertar]	x.1	1	Gradiente																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Intermitente																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Constante																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Inicio]	x.1	4	Gota de agua																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Paso siguiente																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Línea de difusión																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Página]	x.1	7	Ola																																																																																																																																																																																	
	x.2	8	Huracán																																																																																																																																																																																	
	x.3	9	Lluvia digital																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Eliminar]	x.1	10	Cruz																																																																																																																																																																																	
	x.2	11	Marcha																																																																																																																																																																																	
	x.3	12	Bermolmo																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Inicio]	x.1	13	Arbol de Navidad																																																																																																																																																																																	
	x.2	14	Suelo colorido																																																																																																																																																																																	
	x.3	15	Arcos iris continuo																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Page Down]	x.1	16	Ferri y pasión																																																																																																																																																																																	
	x.2	17	Más constante y pasión																																																																																																																																																																																	
	x.3	18	Expandir, enorgor y pasión																																																																																																																																																																																	
[FN] + [*]	x.1	19	Definir por el usuario																																																																																																																																																																																	
	x.2	20	Iniciar definición																																																																																																																																																																																	
	x.3	21	Guardar definición																																																																																																																																																																																	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																																																																																																																														
Pièces en plastique	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Pièces de métal	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Composants du circuit	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																														
Nombre del producto	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	Día	Mes	Año																																																																																																																																																																																
Nombre :																																																																																																																																																																																				
Cliente	Teléfono :		Código postal :																																																																																																																																																																																	
Dirección :																																																																																																																																																																																				
Verkäufer																																																																																																																																																																																				
Teléfono :		Código postal :																																																																																																																																																																																		
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să citiți regulamentul de garanție.</p> <p>În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparările datorate cauzate de problemele din circuitul electric. Aveți cauzate de materiale, cum ar fi dismontajele, impactul fizic, scufundarea în apă, conexiunea la surse de curent sau voltaj incorect și avarii cauzate de dezastru natural cum ar fi incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</p> <p>2. Încălzirea părții consumabile (cum ar fi adesea de pe tastă) și a părții de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.</p> <p>Sisteme de operare acceptate Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Prezentarea funcțiilor</p> <ol style="list-style-type: none"> Cu interfețe USB standard, tastatura poate fi folosită cu computerul fără a fi necesară instalarea de software sau de drivere. Ruota de ajustare a volumului/retroiluminării: utilizatorul poate ajusta volumul sau luminozitatea retroiluminării direct cu roata din partea dreaptă sus a tastaturii. Apăsând pe butonul de volum/luminositate pentru a schimba modul de ajustare al roții. Luminozitatea retroiluminării cu șase niveluri: apăsați și mențineți apăsat [Fn] + [I] sau [L] pentru a crește sau descreeți luminozitatea retroiluminării tastaturii. Sunt disponibile 18 efecte de retroiluminare predefinite și unul care poate fi definit de utilizator: <table border="1"> <tr><td>[FN]+[Insert]</td><td>x.1</td><td>1</td><td>Pană</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>2</td><td>Respirație</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>3</td><td>Constantă</td></tr> <tr><td>[FN]+[Home]</td><td>x.1</td><td>4</td><td>Picături de apă</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>5</td><td>Urmare pas</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>6</td><td>Linie difuză</td></tr> <tr><td>[FN]+[Page Up]</td><td>x.1</td><td>7</td><td>Ondă</td></tr> <tr><td></td><td>x.2</td><td>8</td><td>Vârtej</td></tr> <tr><td></td><td>x.3</td><td>9</td><td>Pluaj digital</td></tr> </table> <p>59</p>	[FN]+[Insert]	x.1	1	Pană		x.2	2	Respirație		x.3	3	Constantă	[FN]+[Home]	x.1	4	Picături de apă		x.2	5	Urmare pas		x.3	6	Linie difuză	[FN]+[Page Up]	x.1	7	Ondă		x.2	8	Vârtej		x.3	9	Pluaj digital	<p>Sisteme de operare acceptate Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Prezentarea funcțiilor</p> <ol style="list-style-type: none"> Cu interfețe USB standard, tastatura poate fi folosită cu computerul fără a fi necesară instalarea de software sau de drivere. Ruota de ajustare a volumului/retroiluminării: utilizatorul poate ajusta volumul sau luminozitatea retroiluminării direct cu roata din partea dreaptă sus a tastaturii. Apăsând pe butonul de volum/luminositate pentru a schimba modul de ajustare al roții. Luminozitatea retroiluminării cu șase niveluri: apăsați și mențineți apăsat [Fn] + [I] sau [L] pentru a cre																																																																																																																																															
[FN]+[Insert]	x.1	1	Pană																																																																																																																																																																																	
	x.2	2	Respirație																																																																																																																																																																																	
	x.3	3	Constantă																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Home]	x.1	4	Picături de apă																																																																																																																																																																																	
	x.2	5	Urmare pas																																																																																																																																																																																	
	x.3	6	Linie difuză																																																																																																																																																																																	
[FN]+[Page Up]	x.1	7	Ondă																																																																																																																																																																																	
	x.2	8	Vârtej																																																																																																																																																																																	
	x.3	9	Pluaj digital																																																																																																																																																																																	