


 <p><b>REDRAGON</b> <b>SURYAZ</b> Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for you choosing <b>REDRAGON</b> Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>OS support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Product Feature</b> Ergonomic design N-Keys rollover Double injection for durable keycaps High performance gaming switches</p> <p><b>Backlighting Modes</b> FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graf 2. Pais without Trace 3. Coastal FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the Furious FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2.Snow winter jasmine 3.Soft action FN+GUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3.Digital Times</p> <p><b>logo backlighting control</b> FN+PAUSE: 1. ON 2. Breathing 3. Off</p>	<p><b>Keyboard function</b> FN+Win, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+*/*/*/* Running speed adjustable FN+*/*/* Adjust the backlight running direction FN+*/*/* Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+*/*/* Brightness adjustable</p> <p><b>Customized Backlighting Mode</b> Press FN+[-] get ready for set the colors on the key, [-] key now is your palette, Press FN+[-] for color switching, there are 9 modes including 8 colors options and light off mode, 3 indicators ( Num, Caps, Scroll) twinkle in same time during customization, Press the desired key for colors setting. Press FN+[-] key to save the setting. For example, Set [T] key as BLUE color, FN+[-] → press the letter [T] key →Press FN+[-] to switch palette key [-] as BLUE color →Press [T] key again to set Blue color on it →Press FN+[-] to save the customization.</p> <p><b>Marco Recording Function</b> Macro recording function: (LEDs of num-lock, cap-lock, and scroll-lock will twinkle at same time during recording) Step 1: Press the FN+desired G key (G1-G5) Step 2: Press keys to be recorded. Step 3: Press FN+G1-G5 to save the recording. For example, record 123 on G1: FN+G1→123→FN+G1</p>	<p><b>Delete the recording</b> To delete a single recorded macro key: Press FN+desired G key(G1-G5), then press again FN+ the desired macro key(G1-G5). For example, to delete Marco recording 123 on G1: FN+G1@ FN+G1 To delete all macro keys (G1-G5):Press and hold [REC] for 3 seconds.</p> <p><b>Multi-media keys</b> FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 Email FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.</li> <li>If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.</li> </ol> 
<p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.</li> <li>As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com OS</b> Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p><b>Recursos do produto</b> Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p><b>Modos de iluminação de fundo</b> FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jasmim de inverno 3. Ação rápida FN+GUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais</p> <p><b>Controle da iluminação do logotipo</b> FN+PAUSE:1. ligado 2. variável 3. desligado</p>	<p><b>Funções do teclado</b> FN+Win, Bloqueio o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+*/*/*/* De velocidade de 4 níveis FN+*/*/* Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+*/*/* Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+*/*/* De brilho ajustável</p> <p><b>Iluminação de fundo personalizada</b> Pressione FN+[-] se preparar-se para definir as cores da tecla. A tecla [-] agea a sua paleta. Pressione FN+[-] para alternar as cores. Há nove modos, inclusive oito opções de cores e um modo de iluminação desativada, três indicadores (Num, Caps, Scroll) piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione FN+[-] para salvar a configuração. Por exemplo, configure a tecla [T] com a cor AZUL, FN+[-] → pressione a tecla com a letra [T] →Pressione FN+[-] para mudar a tecla de paleta [-] com a cor AZUL →Pressione a tecla [T] novamente para definir a cor Azul na mesma →Pressione FN+[-] para salvar a personalização.</p> <p><b>Função de gravação de macro</b> Função de gravação de macro: (LEDs de num-lock, caps-lock e scroll-lock piscarão ao mesmo tempo durante a gravação) Etapa 1: Pressione a tecla FN+ a tecla G desejada (G1-G5) Etapa 2: Pressione as teclas a serem gravadas. Etapa 3: Pressione a FN+G1-G5 para salvar a gravação. Por exemplo, gravar 123 em G1: FN+G1→123→FN+G1</p>	<p><b>Excluir a gravação</b> Para excluir uma única tecla de macro gravada: Pressione FN+ a tecla G desejada (G1 a G5), depois pressione novamente FN+ a tecla de macro desejada (G1 a G5). Por exemplo, para excluir a gravação de macro 123 na tecla G1: FN+G1→FN+G1 Para excluir todas as teclas de macro (G1 a G5): Pressione e mantenha pressionado [REC] por 5 segundos</p> <p><b>Teclas Multimídia</b> FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V FN+F3 V+ FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Falxa anterior FN+F7 Reproduzir/pausar FN+F8 Próxima falxa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.</li> <li>Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.</li> </ol> 
<p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p><b>JP</b></p> <p>尊敬なるユーザー様、<b>REDRAGON</b> ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破壊、水入れ、入力電流電圧不適切など）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、雷害など）に伴う損害は、保証範囲以外となります。</li> <li>消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。</li> </ol>	<p><b>システムサポート</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>製品の特長</b> 人間工学に基づくデザイン Nキー-ロールオーバー 二重注込を採用した高耐久性のキーキャップ 高性能ゲーミング用スイッチ</p> <p><b>バックライトモード</b> FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.常時オン FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.遊形もなく透過 3.波打り際 FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.周方向 2.光線入 3.激流 FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.雲に渡る 3.曲がり道 FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.咲き誇る花 2.冬のジャズミン 3.素早い行動 FN+GUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム</p> <p><b>ロゴのバックライト制御</b> FN+PAUSE: 1、オン 2、ブリージング 3、オフ</p>	<p><b>キーボード機能</b> FN+Win：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除 FN+*/*/*/* 調整可能な速度 FN+*/*/* バックライト色の調整 FN+*/*/* バックライト色の調整、色選択は循環 FN+*/*/*/* 調整可能な輝度</p> <p><b>カスタマイズ可能なバックライトモード</b> FN+[-]を押してキーの色設定を開始します。[-]キーがパレットになります。FN+[-]を押して色を切り替えます。8つの配色モードと指灯モードを含む9つのモードが利用できます。カスタマイズは3つのインジケータ [ Num, Caps, Scroll]が点滅します。希望の色設定に合わせてキーを押してください。FN+[-]キーを押して設定を保存します。 [T]を青色に設定する実例を紹介しします。FN+[-]→ [T]キーを押します→ FN+[-]を押してパレットキー [-]を青色に選択します→ [T]キーを再度押して青色を設定します→ FN+[-]を押してカスタマイズ内容を保存します。</p> <p><b>マクロ記録機能</b> マクロ記録機能（記録中はNum/Cap/Scroll ロックキーのLEDが同時に点滅します） ステップ 1: FN+ 対象の G キー (G1-G5) を押します。 ステップ 2: 記録するキーを押します。</p>	<p>ステップ 3: FN+(G1-G5) を押しして記録を保存します。 123を G1 に記録する実例を紹介します: FN+G1→123→FN+G1</p> <p><b>記録の削除:</b> 特定のマクロキーの記録内容を削除する方法です。FN+ 対象の G キー(G1-G5) を押した後、FN+ 対象のマクロキー(G1-G5)を再度押します。 123を G1 から削除する実例を紹介します: FN+G1→G1→FN+G1 全てのマクロキー (G1-G5)を削除する方法です: [REC] を5秒間押し続けてください</p> <p><b>マルチメディアキー</b> FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V FN+F3 V+ FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p>	<p><b>よくある質問</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>キーボードが応答しない場合、キーボード-インターフェースがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード-インターフェースをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。</li> <li>気が付かない打ちにキーボードに液体を垂らした場合、キーボード-インターフェースをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。</li> </ol> 
<p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b> с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверными током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.</li> <li>Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.</li> </ol>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Характеристики изделия</b> Эргономичная конструкция Число одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover) Двойная инъекция для прочности клавишных колпачков Высокопроизводительные игровые переключатели</p> <p><b>Режимы подсветки</b> FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом ; 2. дыхание 3. Стандартно вкл. FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф ; 2. Прозрачение без следа 3. Прибрежный FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и просто FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потока 2. Летящие облака 3. Блуждающие тропинки FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветущие цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие FN+GUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время</p> <p><b>управление подсветкой логотипа</b> FN+PAUSE:1. вкл. 2. «дыхание» 3. выкл.</p>	<p><b>Функции кнопок</b> FN+Win: блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки. FN+*/*/*/* Настройка скорости FN+*/*/* Настройка направления хода подсветки FN+*/*/* Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+*/*/*/* Настройка яркости</p> <p><b>Режим настраиваемой подсветки</b> Нажмите FN+[-] и приготовьтесь к заданию цветов нажатием клавиши. Теперь клавиша [-] — это ваша палитра. Нажмите FN+[-] для переключения цветов. Всего доступно 9 режимов, включая 8 вариантов цвета и один режим отключения подсветки. 3 индикатора [ Num, Caps, Scroll] одновременно мигают во время настройки. Нажмите требуемую клавишу для настройки цветов. Нажмите клавишу FN+[-] для сохранения настроек. Например, задать клавишу буквы [T] в качестве СИНЕГО цвета, FN+[-] → нажмите клавишу буквы [T] → Нажмите FN+[-] для переключения клавиши палитры [-] в качестве СИНЕГО цвета → Нажмите клавишу [T] повторно для задания ей синего цвета → Нажмите FN+[-] для сохранения изменений.</p> <p><b>Функция записи макро-команды</b> Функция записи макро-команды (светодиоды клавиш Num-lock, Caps-lock и Scroll-lock будут одновременно мигать во время записи)</p>	<p>Шаг 1: нажмите FN+ требуемую G-клавишу (G1-G5) Шаг 2: нажмите записываемые клавиши. Шаг 3: нажмите FN+(G1-G5) для сохранения записи. Например, запишите 123 на G1: FN+G1→123→FN+G1</p> <p><b>Удаление записи</b> Для удаления одной записанной макро-команды нажмите FN+ требуемую G-клавишу (G1-G5), затем повторно нажмите FN+ требуемую макро-клавишу (G1-G5). Например, для удаления макро-команды 123 на G1: FN+G1→FN+G1 Для удаления всех макро-команд (G1-G5): Нажмите и удерживайте [REC] в течение 5 секунд</p> <p><b>Мультимедийные клавиши</b> FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк. FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспр./пауза FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p>	<p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.</li> <li>При наличии жидкости на клавиатуре, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.</li> </ol> 