

 <p>REDRAGON AMSP PRO Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software. Multi-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key ↑ to increase the backlight brightness of the keyboard. Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key ↓ to decrease the backlight brightness of the keyboard. There are 18 backlighting effects: <ul style="list-style-type: none"> FN + [Insert]: key switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on. FN + [Home]: switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal. FN + [Page Up]: switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surmount 3. Fast and the furious. FN + [Del]: switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths. FN + [End]: switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action. FN + [Page Down]: switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital times. To disable the [WIN] key: Press and hold the [FN] key, and then press left [WIN] key to turn off [WIN] key in order to avoid leaving gaming function if user presses [WIN] key by mistake. Repeat the above operation to restore the function. 	<ol style="list-style-type: none"> Adjustable lighting direction: When backlit keys are cycling through effects press FN + [←] to change directions. Adjustable colors: Press FN + [→] to change backlit colors (8 colors option). Adjustable lighting speed: Press FN + [1] or FN + [n] adjust lighting effect speed. Customized backlighting mode: Press FN + [→] get ready for set the colors on the key, [←] key now is your palette, Press FN + [→] for color switching, there are 9 modes including 8 colors options and light off mode. 3 indicators [Num, Cap, Scroll] twinkle in same time during customization, Press the desired key for colors setting, Press FN + [←] key to save the setting. For example: Set [T] key as BLUE color: FN + [→] → press the letter [T] key → Press FN + [→] to switch palette key [←] as BLUE color → Press [T] key again to set Blue color on it → Press FN + [→] to save the customization. Switchable backlighting modes on sides: Press FN + PAUSE to switch lighting modes. Adjustable lighting speed on sides: Press FN + SCRLK to adjust the lighting speed. Back to factory setting: Press FN + PRFSC. <p>Multi-media keys</p> <p>FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. <p>Teclas multimídia</p> <p>FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V+ FN+F3 V- FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reprodizir/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Apresentação da função</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaces para porta USB do computador para o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software. Diversos níveis de intensidade da iluminação de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla de direção ↑ para aumentar a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla ↓ para reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Há dezotto efeitos de iluminação de fundo: <ul style="list-style-type: none"> Tecla FN + [Insert]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O caminho da luz 2. Oscilante 3. Normalmente ligado. FN + [Home]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico ondulado 2. Sem rastos 3. Costeiro. FN + [Page Up]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os sentidos 2. Surmount 3. Velozes e Furiosos. FN + [Del]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voam 3. Caminhos tortuosos. FN + [End]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores desabrochando 2. Jasmim na neve 3. Ação rápida. FN + [Page Down]: alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumula 3. Era Digital. Para desativar a tecla [WIN], Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione a tecla [WIN] para desativar a tecla [WIN], para evitar a saída da função de jogo se o usuário pressionar [WIN] por engano. Repita a operação acima para restaurar a função. 	<p>Direção da iluminação ajustável: Se as teclas com iluminação de fundo estiverem alternando entre os efeitos, pressione FN + [←] para alterar a direção.</p> <p>Cores ajustáveis: Pressione FN + [→] para alterar as cores da iluminação de fundo (oito opções de cores).</p> <p>Velocidade da iluminação ajustável: Pressione FN + [1] ou FN + [n] para ajustar a velocidade do efeito de iluminação</p> <p>Modo de iluminação de fundo personalizável: Pressione FN + [→] e prepare-se para definir as cores na tecla, a tecla [←] agora é sua paleta. Pressione FN + [→] para trocar as cores, há nove modos, incluindo oito opções de cores e um modo sem luzes, três indicadores (Num, Cap, Scroll) piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione e tecla [FN] para salvar a configuração. Por exemplo, para definir a tecla [T] com a cor AZUL, FN + [→] → pressione a tecla da letra [T] → Pressione FN + [→] para trocar a tecla de paleta [←] como a cor AZUL → Pressione a tecla [T] novamente para definir a cor Azul na mesma → Pressione FN + [←] para salvar a personalização.</p> <p>Modos de iluminação alternantes nas laterais: Pressione FN + PAUSE para alternar entre os modos de iluminação.</p> <p>Velocidade da iluminação lateral ajustável: Pressione FN + SCRLK para ajustar a velocidade das luzes.</p> <p>Voltar às configurações de fábrica: Pressione FN + PRFSC.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Direção da iluminação ajustável: Se as teclas com iluminação de fundo estiverem alternando entre os efeitos, pressione FN + [←] para alterar a direção. Cores ajustáveis: Pressione FN + [→] para alterar as cores da iluminação de fundo (oito opções de cores). Velocidade da iluminação ajustável: Pressione FN + [1] ou FN + [n] para ajustar a velocidade do efeito de iluminação Modo de iluminação de fundo personalizável: Pressione FN + [→] e prepare-se para definir as cores na tecla, a tecla [←] agora é sua paleta. Pressione FN + [→] para trocar as cores, há nove modos, incluindo oito opções de cores e um modo sem luzes, três indicadores (Num, Cap, Scroll) piscam ao mesmo tempo durante a personalização. Pressione a tecla desejada para definir as cores. Pressione e tecla [FN] para salvar a configuração. Por exemplo, para definir a tecla [T] com a cor AZUL, FN + [→] → pressione a tecla da letra [T] → Pressione FN + [→] para trocar a tecla de paleta [←] como a cor AZUL → Pressione a tecla [T] novamente para definir a cor Azul na mesma → Pressione FN + [←] para salvar a personalização. Modos de iluminação alternantes nas laterais: Pressione FN + PAUSE para alternar entre os modos de iluminação. Velocidade da iluminação lateral ajustável: Pressione FN + SCRLK para ajustar a velocidade das luzes. Voltar às configurações de fábrica: Pressione FN + PRFSC. 	<p>Teclas multimídia</p> <p>FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V+ FN+F3 V- FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reprodizir/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.
<p>JP</p> <p>尊敬するユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能紹介</p> <ol style="list-style-type: none"> ドライバやソフトウェアをインストールする必要なく、コンピュータのUSBポートはキーボードと通信できます。 バックライトの輝度を複数の段階に調整: [FN]を押したまま、矢印キー[↑]を押すと、キーボードのバックライトの輝度が上がります。[FN]を押したまま、矢印キー[↓]を押すと、キーボードのバックライト輝度が下がります。 18種類のバックライト効果が存在します。 <ul style="list-style-type: none"> FN + [Insert] キー: 3つのバックライトモードを切替: 1. トライアルライト 2. プリージング 3. 常時オン。 FN + [Home]: 3つのバックライトモードを切替: 1. 波紋 2. 跡形もなく通過 3. 波打ち際。 FN + [Page Up]: 3つのバックライトモードを切替: 1. 両方向 2. 山越え 3. 激流。 FN + [Del]: 3つのバックライトモードを切替: 1. 流れと共に 2. 雲に乗る 3. 曲がり道。 FN + [End]: 3つのバックライトモードを切替: 1. 咲き誇る花 2. 冬のジャズミン 3. 素早い行動。 FN + [Page Down]: 3つのバックライトモードを切替: 1. ハリケーン 2. 累積 3. デジタルタイム。 [WIN]キーを無効: [FN]キーを押したまま、左側の[WIN]キーを押すと[WIN]キー 	<p>が無効になり、ユーザーが誤って[WIN]キーを押してもゲーム機能を終了させる心配はなくなります。上記の操作を繰り返すと、機能が復活します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 初期の方向を切換: バックライトキーの照明が実行中にFN + [←]を押すと方向が切り替わります。 色を調整: FN + [→]を押すとバックライトの色が変わります(色から選択)。 調節可能なライトスピード: FN + [1]またはFN + [n]を押して、ライトエフェクトスピードを調節します。 カスタムバックライトモード: FN + [→]を押して、キーの色を設定します。[←]キーがパレットになります。FN + [←]で色を切り替えます。8つのカラーオプションと消灯モードの9つのモード、カスタム中は3つのランプ (Num, Cap, Scroll) が同時に点滅、色を設定するキーを押し、FN + [←]キーで設定を保存します。 同時に[T]キーを背に設定するにはFN + [→]を押す→ [T]文字のキーを押す→ FN + [→]を押して、パレットキー[←]を背に切り替える→ [T]キーを再度押して背に設定→ FN + [←]を押して、カスタム色を保存します。 サイドの切替可能なバックライトモード: FN + PAUSEを押して、ライトモードを切り替えます。 サイドの調整可能なライトスピード: FN + SCRLKを押して、ライトスピードを調整します。 初期設定に戻す: FN + PRFSCを押します。 	<p>が無効になり、ユーザーが誤って[WIN]キーを押してもゲーム機能を終了させる心配はなくなります。上記の操作を繰り返すと、機能が復活します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 初期の方向を切換: バックライトキーの照明が実行中にFN + [←]を押すと方向が切り替わります。 色を調整: FN + [→]を押すとバックライトの色が変わります(色から選択)。 調節可能なライトスピード: FN + [1]またはFN + [n]を押して、ライトエフェクトスピードを調節します。 カスタムバックライトモード: FN + [→]を押して、キーの色を設定します。[←]キーがパレットになります。FN + [←]で色を切り替えます。8つのカラーオプションと消灯モードの9つのモード、カスタム中は3つのランプ (Num, Cap, Scroll) が同時に点滅、色を設定するキーを押し、FN + [←]キーで設定を保存します。 同時に[T]キーを背に設定するにはFN + [→]を押す→ [T]文字のキーを押す→ FN + [→]を押して、パレットキー[←]を背に切り替える→ [T]キーを再度押して背に設定→ FN + [←]を押して、カスタム色を保存します。 サイドの切替可能なバックライトモード: FN + PAUSEを押して、ライトモードを切り替えます。 サイドの調整可能なライトスピード: FN + SCRLKを押して、ライトスピードを調整します。 初期設定に戻す: FN + PRFSCを押します。 	<p>マルチメディアキー</p> <p>FN+F1 ミディアプレーヤー FN+F2 V+ FN+F3 V- FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生/一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピュータのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピュータの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打込にキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピュータから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей гарантии не включены. Покупаясь, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. В случае потери, данный гарантийный талон перевыпустить не подлечит. Покупаясь, храните его в надежном месте. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Описание функций</p> <ol style="list-style-type: none"> Подключение к компьютеру через порт USB без необходимости установки драйверов или программного обеспечения. Несколько уровней яркости подсветки: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите клавишу со стрелкой ↑ для увеличения яркости подсветки клавиатуры. Нажмите и удерживайте клавишу со стрелкой ↓ для уменьшения яркости подсветки клавиатуры. Имеется 18 эффектов подсветки: <ul style="list-style-type: none"> FN + клавиша [Insert]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Попроба цвета 2. Пульсация 3. Обычно вкл. FN + [Home]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Рыба граффити 2. Угасание без следа 3. Морской берег. FN + [PAGE UP]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. В обе стороны 2. Венец 3. Форсаж. FN + [Del]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Поток 2. Полет облаков 3. Пути ветра. FN + [End]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Цветение 2. Белый жасмин 3. Быстрое действие. FN + [PAGE DOWN]: переключение между 3 режимами подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровые времена. Отключение клавиши [WIN]: Нажмите и удерживайте клавишу [FN], затем нажмите левую клавишу [WIN] для ее отключения, чтобы случайно не покинуть игру, если пользователь нажмет клавишу [WIN] по 	<p>ошибке. Повторите действия, описанные выше, чтобы вновь включить данную клавишу.</p> <ol style="list-style-type: none"> Выбор направления подсветки: Во время поочередного переключения эффектов подсветки нажмите FN + [←], чтобы изменить направление. Выбор цвета: Нажмите FN + [→] для изменения цвета (выбор из 8 цветов подсветки). Выбор скорости подсветки: Нажмите FN + [1] или FN + [n] для настройки скорости подсветки Индивидуальный режим подсветки: Нажмите FN + [→] и приготовьтесь к действиям задания цвета для клавиш. Клавиша [←] теперь является вашей палитрой. Нажмите FN + [→] для переключения цвета. Вы можете выбрать любой из 9 режимов, включая 8 вариантов цвета и режим выключения подсветки. Во время настройки будут одновременно мигать 3 индикатора (Num, Cap, Scroll). Нажмите желаемую клавишу для настройки цвета. Нажмите FN + [←], чтобы сохранить настройку. Так, например, чтобы задать СИНИЙ цвет для клавиш с буквой [T]: нажмите FN + [→] → нажмите букву [T] → нажмите FN + [→], чтобы переключить клавишу палитры [←] на синий цвет → вновь нажмите [T], чтобы задать для нее синий цвет → нажмите FN + [←], чтобы сохранить настройку. Переключение режимов подсветки по бокам: Нажмите FN + PAUSE для переключения режимов подсветки. Выбор скорости подсветки по бокам: Нажмите FN + SCRLK, чтобы отрегулировать скорость подсветки. Возврат к заводским настройкам: Нажмите FN + PRFSC. 	<p>ошибке. Повторите действия, описанные выше, чтобы вновь включить данную клавишу.</p> <ol style="list-style-type: none"> Выбор направления подсветки: Во время поочередного переключения эффектов подсветки нажмите FN + [←], чтобы изменить направление. Выбор цвета: Нажмите FN + [→] для изменения цвета (выбор из 8 цветов подсветки). Выбор скорости подсветки: Нажмите FN + [1] или FN + [n] для настройки скорости подсветки Индивидуальный режим подсветки: Нажмите FN + [→] и приготовьтесь к действиям задания цвета для клавиш. Клавиша [←] теперь является вашей палитрой. Нажмите FN + [→] для переключения цвета. Вы можете выбрать любой из 9 режимов, включая 8 вариантов цвета и режим выключения подсветки. Во время настройки будут одновременно мигать 3 индикатора (Num, Cap, Scroll). Нажмите желаемую клавишу для настройки цвета. Нажмите FN + [←], чтобы сохранить настройку. Так, например, чтобы задать СИНИЙ цвет для клавиш с буквой [T]: нажмите FN + [→] → нажмите букву [T] → нажмите FN + [→], чтобы переключить клавишу палитры [←] на синий цвет → вновь нажмите [T], чтобы задать для нее синий цвет → нажмите FN + [←], чтобы сохранить настройку. Переключение режимов подсветки по бокам: Нажмите FN + PAUSE для переключения режимов подсветки. Выбор скорости подсветки по бокам: Нажмите FN + SCRLK, чтобы отрегулировать скорость подсветки. Возврат к заводским настройкам: Нажмите FN + PRFSC. 	<p>Мультимедийные клавиши</p> <p>FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк+ FN+F3 Громк- FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспр.пауза FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p> <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.
<p>PL</p> <p>Drugi Użytkowniku</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z najlepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. Niebiesza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funkcje – wprowadzenie</p> <ol style="list-style-type: none"> Klawiatura można podłączyć do portu USB bez konieczności instalowania sterowników lub oprogramowania. Wielostopniowa jasność podświetlenia: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki ↑, aby zwiększyć jasność podświetlenia klawiatury. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij klawisz strzałki ↓, aby zmniejszyć jasność podświetlenia klawiatury. Dostępnych jest 18 efektów podświetlenia: <ul style="list-style-type: none"> Klawisz FN + [Insert]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Próba światła 2. Oddechający 3. Standardowe włączone. FN + [Home]: przełączanie trzech trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przejęcie bez śladu 3. Przybrzeznie. FN + [Page Up]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Wznoszenie 3. Szybki wicięky. FN + [Del]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Płyn z prądem 2. Przelotne obłoki 3. Kropie śniegu. FN + [End]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Kwitnące kwiaty 2. Śnieżny zimowy jasmín 3. Szybka akcja FN + [Page Down]: przełączanie 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas Aby wyłączyć klawisz [WIN]: Naciśnij i przytrzymaj klawisz [FN], a następnie naciśnij lewy klawisz [WIN], aby go wyłączyć w celu uniknięcia wyjścia z gry, jeśli klawisz ten zostanie przypadkowo naciśnięty. Powtórz powyższą czynność, aby przywrócić funkcję. Regulacja kierunku oświetlenia: Gdy podświetlane klawisze przechodzą przez efekty, naciśnij FN + [←] aby zmienić kierunki. Regulacja kolorów: Naciśnij klawisze FN + [→], aby zmienić kolory podświetlenia (8 dostępnych kolorów). 	<p>7. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [1] lub FN + [n], by ustawić prędkość podświetlenia</p> <p>8. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [→] przygotuj się do ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [←] jest teraz twoją paletą, naciśnij klawisze FN + [←] by zmienić kolory, istnieje 9 trybów, w tym 8 kolorów i tryb wyłączenia światła. 3 wskaźniki (Num, Cap, Scroll) migać równocześnie podczas dostosowywania, następnie naciśnij wybrany klawisz, aby ustawić kolory. Naciśnij klawisz FN + [←] aby zapisać ustawienie. Na przykład, ustaw klawisz [T] jako kolor NIEBIESKI, FN + [→] → naciśnij klawisz z literą [T] → naciśnij klawisze FN + [→], aby przełączyć klawisz palety [←] na kolor NIEBIESKI → równocześnie naciśnij klawisz z literą [T], aby ustawić na nim kolor Niebieski → Naciśnij klawisze FN + [←], aby zapisać personalizację.</p> <p>9. Przełączalne tryby podświetlenia z boków: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryb podświetlenia.</p> <p>10. Regulowana prędkość podświetlenia z boków: naciśnij klawisze FN + SCRLK, aby zmienić szybkość świecenia.</p> <p>11. Powrót do ustawień fabrycznych: Naciśnij FN + PRFSC.</p>	<p>7. Regulacja prędkości podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [1] lub FN + [n], by ustawić prędkość podświetlenia</p> <p>8. Spersonalizowany tryb podświetlenia: Naciśnij klawisze FN + [→] przygotuj się do ustawienia koloru dla klawisza, klawisz [←] jest teraz twoją paletą, naciśnij klawisze FN + [←] by zmienić kolory, istnieje 9 trybów, w tym 8 kolorów i tryb wyłączenia światła. 3 wskaźniki (Num, Cap, Scroll) migać równocześnie podczas dostosowywania, następnie naciśnij wybrany klawisz, aby ustawić kolory. Naciśnij klawisz FN + [←] aby zapisać ustawienie. Na przykład, ustaw klawisz [T] jako kolor NIEBIESKI, FN + [→] → naciśnij klawisz z literą [T] → naciśnij klawisze FN + [→], aby przełączyć klawisz palety [←] na kolor NIEBIESKI → równocześnie naciśnij klawisz z literą [T], aby ustawić na nim kolor Niebieski → Naciśnij klawisze FN + [←], aby zapisać personalizację.</p> <p>9. Przełączalne tryby podświetlenia z boków: Naciśnij FN + PAUSE, aby przełączyć tryb podświetlenia.</p> <p>10. Regulowana prędkość podświetlenia z boków: naciśnij klawisze FN + SCRLK, aby zmienić szybkość świecenia.</p> <p>11. Powrót do ustawień fabrycznych: Naciśnij FN + PRFSC.</p>	<p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przez ponownym użyciem.

<p style="text-align: center;">DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 	<p style="text-align: center;">21</p>	<p>Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Vorstellung der Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB-Port-Schnittstelle für die Tastatur ohne Treiber- oder Software-Installation. Mehrstufige Hintergrundhelligkeit: Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste "↑" drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen. Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste "↓" oder drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern. 18 Hintergrundbeleuchtungseffekte: FN+(Einfügen)-Taste: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest 2. Atmung 3. Normal ein. FN+(Home): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Griff 2. Übergabe ohne Spur 3. Kiste. FN + [Seite nach oben]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweifolge 2. Überwinden 3. Rasant. FN+(Del): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolken 3. Gewundene Pfade. FN+(Ende): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Winterjasmin 3. Schnelle Aktion. FN + [Seite nach unten]: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Digitalzelten. Deaktivierung der [WIN]-Taste: Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die linke [WIN]-Taste drücken, so dass die Gaming-Funktion bei zufälligen Drücken der [WIN]-Taste beibehalten wird. Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion wiederherzustellen. 	<p>5. Anpassbare Lichtrichtung: Zykluseffekte mit der beleuchteten Taste und entsprechende Richtungsänderung durch Drücken von FN + [←].</p> <p>6. Anpassbare Farben: Hintergrundfarbauswahl durch Drücken von FN+[←] (8 Farben zur Auswahl).</p> <p>7. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit: Anpassen der Lichtgeschwindigkeit durch Drücken von FN + [↑] oder FN + [↓].</p> <p>8. Anpassbare Hintergrundbeleuchtungsmodus: FN+[←] drücken, um die Farben für die Taste festzulegen, FN+[→] für die Farbumschaltung drücken, 9 Modi einschließlich 8 Farboptionen und Modus Licht Aus, 3 Anzeigen (Num, Cap, Scroll) blinken gleichzeitig während der Aufzeichnung, die gewünschte Taste für die Farbeinstellung drücken. Die Taste [FN+] drücken, um die Einstellung zu speichern.</p> <p>Zum Beispiel, [T]-Taste festlegen für Farbe BLAU, FN+[←] → Buchstabetaste [T] drücken → FN+[←] drücken für die Umschaltung der Palettentaste zu [←] Farbe BLAU → [T]-Taste erneut drücken, um für BLAU festzulegen. → Anpassung mit FN+[↑] speichern.</p> <p>9. Schaltbare Hintergrundbeleuchtungsmodi an den Seiten: FN+PAUSE drücken, um zwischen Beleuchtungsmodi umzuschalten.</p> <p>10. Anpassbare Lichtgeschwindigkeit an den Seiten: FN+SCRLK drücken, um die Beleuchtungs geschwindigkeit anzupassen.</p> <p>11. Rücksetzen auf die Werkeinstellungen: FN+PRTSC drücken.</p> <p>Multimedia-Tasten FN+F1 Media Player FN+F2 V. FN+F3 V+ FN+F3 V+ FN+F4 Stumm schalten FN+F5 Stopp FN+F6 Vorlauf FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Nächster Titel</p>	<p>FN+F9 E-Mail FN+F10 Start FN+F11 Rechner FN+F12 Suche</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.  <p style="text-align: center;">24</p>
<p style="text-align: center;">FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électroniques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. 	<p style="text-align: center;">25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Le port USB de l'ordinateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre logiciel à installer. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage: Appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur la touche "↑" pour augmenter la luminosité du rétro-éclairage du clavier. Appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur les touches "↑" ou "↓" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier. Il y a 18 effets de rétro-éclairage: FN + touche [Insert]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. The trial of Light (L'épreuve de la lumière): 2. Respiration 3. Normalement actif. FN + touche [Orig]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Ondulation Griff 2. Pass without Trace (Un seul rétro-éclairage à la fois) 3. Coastal (Côtier). FN + touche [Page préc.]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Both ways (Dans les deux sens) 2. Summit (Vaincre) 3. Fast and the Furious. FN + touche [Suppr.]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Go with the stream (Suivre le courant) 2. Clouds fly 3. Winding Path. FN + touche [Fin]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Flowers blooming (Fleurs épanouies) 2. Snow winter jasmine (Jasmin d'hiver enneigé) 3. Swift action (Action rapide). FN + touche [Page suiv.]: commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Digital Times. 	<p>4. Pour désactiver la touche [Logo]: Appuyez longuement sur la touche [Fn], puis appuyez sur la touche [Logo] pour la désactiver afin d'éviter de quitter la fonction jeu en cas d'appui sur la touche [Logo] par inadvertance. Répétez l'opération ci-dessus pour restaurer la fonction.</p> <p>5. Direction de l'éclairage réglable: Quand vous parcourez les effets à l'aide des touches, appuyez sur FN + [←] pour modifier les directions.</p> <p>6. Couleurs réglables: Appuyez sur FN+[←] pour modifier les couleurs du rétro-éclairage (8 couleurs au choix).</p> <p>7. Vitesse d'éclairage réglable: Appuyez sur FN+ [↑] ou FN+ [↓] pour régler la vitesse des effets lumineux.</p> <p>8. Mode de rétroéclairage personnalisé: En appuyant sur FN+[←], vous vous apprêtez à définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant la touche [←]. Appuyez sur FN+[←] pour changer de couleur. Il y a 9 modes comprenant 8 couleurs et l'extinction. 3 voyants (Num, Maj, Défilement) clignotent en même temps pendant la personnalisation. Appuyez sur les touches souhaitées pour définir les couleurs. Appuyez sur FN+[←] pour enregistrer le paramétrage.</p> <p>Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche [T]: Appuyez sur FN+[←] → Appuyez sur la lettre [T] → Appuyez sur FN+[←] pour faire passer la touche de palette [←] sur le BLEUE → Réappuyez sur la touche [T] pour lui attribuer la couleur BLEUE → Appuyez sur FN+[←] pour enregistrer la personnalisation.</p> <p>9. 5 modes de rétroéclairage commutables pour les côtés: Appuyez sur FN + PAUSE pour commuter les modes de rétroéclairage.</p> <p>10. Vitesse d'éclairage réglable sur les côtés: Appuyez sur FN + Arrêt défilé pour régler la vitesse de l'éclairage.</p> <p>11. Restauration des paramètres d'usine: Appuyez sur FN+Imp+écran</p>	<p>Touche multimédias FN+F1 Lecteur Média FN+F2 V. FN+F3 V+ FN+F4 Sourdirne FN+F5 Arrêt FN+F6 Précédent FN+F7 Lecture/Pause FN+F8 Suivant FN+F9 E-mail FN+F10 Accueil FN+F11 Calculatrice FN+F12 Rechercher</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.  <p style="text-align: center;">28</p>
<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debidas a problemas en el circuito electrónico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. 	<p style="text-align: center;">29</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a las funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> El puerto USB de la PC se comunica con el teclado sin tener que instalar controladores o software. Brillo de la retroiluminación de varios niveles: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla de flecha "↑" para aumentar el brillo de la retroiluminación del teclado. Pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla de flecha "↓" para disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado. Hay 18 efectos de retroiluminación: Teclas FN + [Insertar]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Juicio de luz 2. Intermitente 3. Normalmente activo. FN + [Inicio]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Rippel Griff 2. Pasar sin rastro 3. Costero. FN + [Página]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Dos formas 2. Superar 3. Rápido y furioso FN + [Supr]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Ir con la secuencia 2. Vuelo en las nubes 3. Senderos sinuosos. FN + [Fin]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Floración 2. Jazmin de invierno con nieve 3. Acción rápida. FN + [AvPág]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumular 3. Tiempos digitales. Para desactivar la tecla [WIN]: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla izquierda [WIN] para desactivar la tecla [WIN] para no salir de la función del juego si el usuario pulsa la tecla [WIN] por error. Repita la operación anterior para restaurar la función. 	<p>5. Dirección de la iluminación ajustable: cuando las teclas retroiluminadas estén alternando entre los efectos, pulse FN + [←] para cambiar las direcciones.</p> <p>6. Colores ajustables: Pulse FN + [←] para cambiar los colores de retroiluminación (opción de 8 colores).</p> <p>7. Velocidad de iluminación ajustable: pulse FN+[↑] o FN+[↓] para ajustar la velocidad del efecto de la iluminación.</p> <p>8. Modo de retroiluminación personalizado: pulse FN+[←] para preparar el ajuste de colores en el teclado, ahora la tecla [←] será su paleta de colores, pulse FN+[←] para cambiar el color. Hay 9 modos incluso 8 opciones de colores y el modo de luz apagada. 3 indicadores [BloqNum, BloqMay, BloqDespl] que titilarán al mismo tiempo durante la personalización. Presione la tecla deseada para la configuración de colores. Pulse FN+[←] para guardar la configuración.</p> <p>Por ejemplo, configure la tecla [T] como color AZUL, FN+[←] → pulse la tecla [T] → pulse FN+[←] para cambiar la tecla de paleta de colores [←] como color AZUL → pulse de nuevo la tecla [T] para establecer el color AZUL → pulse FN+[←] para guardar la personalización.</p> <p>9. Modos de retroiluminación conmutable a los lados: pulse FN+Pausa para cambiar los modos de iluminación.</p> <p>10. Velocidad de iluminación ajustable a los lados: pulse FN+BloqDespl para ajustar la velocidad de la iluminación.</p> <p>11. Volver a la configuración de fábrica: pulse FN+Imp+Pant.</p>	<p>Macros y retroiluminación FN+F1 Reproductor multimedia FN+F2 V. FN+F3 V+ FN+F4 Silenciar FN+F5 Desener FN+F6 Pista anterior FN+F7 Reproducir/Pausar FN+F8 Pista siguiente FN+F9 Correo electrónico FN+F10 Inicio FN+F11 Calculadora FN+F12 Buscar</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.  <p style="text-align: center;">32</p>
<p style="text-align: center;">ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ai ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasambarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum țișa pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completat cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. 	<p style="text-align: center;">33</p>	<p>Soport sistem de operare Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10</p> <p>Introducere funcții</p> <ol style="list-style-type: none"> Portul USB al computerului comunică cu tastatura fără a necesita instalarea driverelor sau a software-ului. Luminozitate pe fundal multi-nivel: Apăsati și țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta săgeată "↑" pentru a crește luminozitatea luminii de fundal a tastaturii. Țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta săgeată "↓" pentru a reduce luminozitatea luminii de fundal a tastaturii. Există 18 efecte de iluminare din spate: FN + tasta [Insert]: comutator 3 moduri de iluminare din spate: 1. Traseul luminii de fundal 2. Respirație 3. Modul normal. FN + [Home]: comutați 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Rippel Griff 2. Treceți fără urmă 3. De coastă FN + [Page Up]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Ambele sensuri 2. Surmătura 3. Rapid și furios. FN + [Del]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Du-te cu fluxul 2. Nori zboară 3. Cale de cariere. FN + [End]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Flori inflorite 2. Iasomie de zăpadă de iarnă 3. Acțiune rapidă. FN + [Page Down]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Uragan 2. Acumulare 3. Timpurii Digitale. Pentru a dezactiva tasta [WIN]: Apăsati și țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta [WIN] din stânga pentru a dezactiva tasta [WIN] pentru a nu lăsa funcția de joc dacă utilizatorul apasă din greșală tasta [WIN]. Repetați operația de mai sus pentru a restabili funcția. 	<p>5. Direcția de iluminare reglabilă: Când tastele cu iluminare din spate se deplasează prin efecte apăsați FN + [←] pentru a schimba direcția.</p> <p>6. Culori reglabile: Apăsati FN + [←] pentru a schimba culorile de iluminare din spate (8 culori disponibile).</p> <p>7. Viteză ajustabilă a iluminării: apăsați FN+ [↑] sau FN+ [↓] pentru a regla viteza efectului de iluminare.</p> <p>8. Mod de retroiluminare personalizată: apăsați FN+[←] și pregătiți-vă pentru a seta culorile pe taste, tasta [←] este paleta de culori. Apăsati FN+[←] pentru comutarea culorilor. Sunt disponibile 9 moduri, inclusiv 8 opțiuni de culoare și modul fără iluminare. 3 indicatori (Num, Cap, Scroll) clipeșc în același timp în timpul personalizării. Apăsati tasta dorită pentru setarea culorii. Apăsati tasta [FN+] pentru a salva setarea.</p> <p>De exemplu, setați tasta [T] la culoarea ALBASTRU, FN+[←] → apăsați tasta cu litera [T] → Apăsati FN+[←] pentru a comuta tasta paletă [←] la culoarea ALBASTRU → Apăsati tasta [T] din nou pentru a seta culoarea albastru pe ea → Apăsati FN+[←] pentru a salva personalizarea.</p> <p>9. Moduri de retroiluminare conmutabile pe laterale: apăsați FN+PAUSE pentru a comuta modul de iluminare.</p> <p>10. Viteză reglabilă a iluminării pe laterale: apăsați FN+SCRLK pentru a regla viteza iluminării.</p> <p>11. Înapoi la setările din fabrică: apăsați FN+PRTSC.</p>	<p>Taste multimedia FN+F1 Player media FN+F2 V. FN+F3 V+ FN+F4 Fără sunet FN+F5 Oprire FN+F6 Piesa anterioară FN+F7 Redare/pauză FN+F8 Piesa următoare FN+F9 E-mail FN+F10 Acasă FN+F11 Calculator FN+F12 Căutare</p> <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.  <p style="text-align: center;">36</p>
 <p style="text-align: center;">IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente a tensione errata, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questo scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.  <p style="text-align: center;">37</p>	<p style="text-align: center;">38</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Presentazione della funzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaccia delle porte USB del computer senza bisogno di installare driver o software. Luminosità di retroilluminazione a più livelli: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto a freccia "↑" per aumentare la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto a freccia "↓" per ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Ci sono 18 effetti di retroilluminazione: FN + tasto [Insert]: interruttore con 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Respiro 3. Di norma accesa. FN + [Home]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico increspatura 2. Passaggio senza traccia 3. Costiero. FN + [Pagina Up]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione 1. In entrambe le direzioni 2. Sovrapposizione 3. Fast and the Furious. FN + [Elimina]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Vai col flusso 2. Le nuvole vanno 3. Percorsi tortuosi. FN + [End]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Fiori che sbocciano 2. Neve invernale gelatinosa 3. Azione scorrevole. FN + [Pagina Giù]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumulo 3. Orari digitali. Per disattivare il tasto [WIN]: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto sinistro [WIN] per disattivare il tasto [WIN] per evitare di dover uscire dalla funzione di gioco se l'utente preme per sbaglio il tasto [WIN]. Ripetere l'operazione precedente per ripristinare la funzione. Direzione di illuminazione regolabile: Quando i tasti retro-illuminati passano in sequenza i diversi effetti, premere FN + [←] per modificare la direzione. 	<p>6. Colori regolabili: Premere il tasto FN+[←] per modificare i colori della retroilluminazione (opzione 8 colori).</p> <p>7. Velocità di illuminazione regolabile: Premere FN+[↑] o FN+[↓] per regolare la velocità dell'effetto di luminosità.</p> <p>8. Modalità di retroilluminazione personalizzata: Premere FN+[←] per prepararsi a impostare i colori del tasto, il tasto [←] ora è la palette, Premere FN+[←] per il cambio colore, ci sono 9 modalità che comprendono 8 opzioni cromatiche e la modalità luce off. 3 indicatori (Num, Cap, Scroll) lampeggiano contemporaneamente in fase di personalizzazione. Premere il tasto desiderato per impostare i colori. Premere il tasto [FN+] per salvare l'impostazione.</p> <p>Ad esempio, impostare il tasto [T] sul colore BLU, FN+[←] → premere la lettera [T] → Premere FN+[←] per cambiare il tasto della palette [←] sul colore BLU → Premere nuovamente il tasto [T] per impostare il colore Blu sul tasto stesso → Premere FN+[←] per salvare la personalizzazione.</p> <p>9. Modalità di retroilluminazione attivabili sui lati: Premere FN+PAUSE per cambiare le modalità di illuminazione.</p> <p>10. Velocità di illuminazione regolabile sui lati: Premere FN+SCRLK per regolare la velocità di illuminazione.</p> <p>11. Indietro alle impostazioni di fabbrica: Premere FN+PRTSC.</p>	<p>Tasti multimediali FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 V. FN+F3 V+ FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Arresta FN+F6 Traccia precedente FN+F7 Play/pausa FN+F8 Traccia successiva FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calcolatrice FN+F12 Cerca</p> <p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.  <p style="text-align: center;">40</p>
<p style="text-align: center;">Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p> <p style="text-align: center;">37</p>	<p style="text-align: center;">38</p>	<p style="text-align: center;">39</p>	<p style="text-align: center;">40</p>	