

<p style="text-align: center;">DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innnerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 	<p style="text-align: center;">21</p>	<p>Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Vorstellung der Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB-Port-Schnittstelle für die Tastatur ohne Treiber- oder Software-Installation. Mehrstufige Hintergrundhelligkeit: Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste "↑" drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu erhöhen. Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die Pfeiltaste "↓" oder drücken, um die Hintergrundhelligkeit der Tastatur zu verringern. 18 Hintergrundbeleuchtungseffekte: FN+(Einfügen)-Taste: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest 2. Atmung 3. Normal ein. FN+(Home): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Griff 2. Übergabe ohne Spur 3. Kiste. FN+ (Seite nach oben): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege 2. Überwinden 3. Rasant. FN+(Del): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolken 3. Gewundene Pfade. FN+(Ende): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneiender Winterjasmin 3. Schnelle Aktion. FN+ (Seite nach unten): Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Digitalzeiten. Deaktivierung der [WIN]-Taste: Die [FN]-Taste gedrückt halten und dann die linke [WIN]-Taste drücken, so dass die Gaming-Funktion bei zufälligen Drücken der [WIN]-Taste beibehalten wird. Den vorstehenden Vorgang wiederholen, um die Funktion wiederherzustellen. 	<p style="text-align: center;">22</p>	<p>Multimedia-Tasten FN+F1 Media Player FN+F2 V+ FN+F3 V- FN+F4 Stumm schalten FN+F5 Stopp FN+F6 Vorlauf FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Nächster Titel FN+F9 E-Mail FN+F10 Start FN+F11 Rechner FN+F12 Suche</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.  <p style="text-align: center;">24</p>
<p style="text-align: center;">FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. 	<p style="text-align: center;">25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Présentation des fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Le port USB de l'ordinateur sert d'interface avec le clavier, sans aucun pilote ni autre logiciel à installer. Plusieurs niveaux de luminosité du rétro-éclairage: Appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur la touche "↑" pour augmenter la luminosité du rétro-éclairage du clavier. Appuyez longuement sur la touche [FN], puis appuyez sur les touches "↑" ou "↓" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier. Il y a 18 effets de rétro-éclairage: FN+ touche (Insert): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. The trial of Light (L'épreuve de la lumière): 2. Respiration 3. Normalement activé. FN+ touche (Orig): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Ondulation Griff 2. Pass without Trace (Un seul rétro-éclairage à la fois) 3. Coastal (Côtier). FN+ touche (Page pré-c.): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Both ways (Dans les deux sens) 2. Summit (Vaincre) 3. Fast and the Furious. FN+ touche (Suppr.): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Go with the stream (Suivre le courant) 2. Clouds fly 3. Winding Path. FN+ touche (Fin): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Flowers blooming (Fleurs épanouies) 2. Snow winter jasmine (Jasmin d'hiver emmêlé) 3. Swift action (Action rapide). FN+ touche (Page suiv.): commutation entre 3 modes de rétro-éclairage: 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Digital Times. 	<p style="text-align: center;">26</p>	<p>Touche multimédias FN+F1 Lecteur Média FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Sourdirne FN+F5 Arrêt FN+F6 Précédent FN+F7 Lecture/Pause FN+F8 Suivant FN+F9 E-mail FN+F10 Accueil FN+F11 Calculatrice FN+F12 Rechercher</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.  <p style="text-align: center;">28</p>
<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debidas a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.</p> <ol style="list-style-type: none"> Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. 	<p style="text-align: center;">29</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a las funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> El puerto USB de la PC se comunica con el teclado sin tener que instalar controladores o software. Brillo de la retroiluminación de varios niveles: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla de flecha "↑" para aumentar el brillo de la retroiluminación del teclado. Pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla de flecha "↓" para disminuir el brillo de la retroiluminación del teclado. Hay 18 efectos de retroiluminación: Teclas FN + [Insertar]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Juicio de luz 2. Intermitente 3. Normalmente. FN + [Inicio]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Riplepe Griff 2. Pasar sin rastro 3. Costero. FN + [Página]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Dos formas 2. Superar 3. Rapidly y furioso. FN + [Supr]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Ir con la secuencia 2. Vuelo en las nubes 3. Senderos sinuosos. FN + [Fin]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Floración 2. Jazmin de invierno con nieve 3. Acción rápida. FN + [AvPág]: cambia a 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumular 3. Tiempos digitales. Para desactivar la tecla [WIN]: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse la tecla [WIN] para desactivar la tecla [WIN] para no salir de la función del juego si el usuario pulsa la tecla [WIN] por error. Repita la operación anterior para restaurar la función. 	<p style="text-align: center;">30</p>	<p>Macros y retroiluminación FN+F1 Reproductor multimedia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Silenciar FN+F5 Detener FN+F6 Pista anterior FN+F7 Reproductor/Pausar FN+F8 Pista siguiente FN+F9 Correo electrónico FN+F10 Inicio FN+F11 Calculadora FN+F12 Buscar</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.  <p style="text-align: center;">32</p>
<p style="text-align: center;">ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <p>În perioada de garanție, se garantează reparările defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</p> <ol style="list-style-type: none"> Consumabilele (precum țigări pentru pipior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului. Această card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. 	<p style="text-align: center;">31</p>	<p>Suport sistem de operare Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10</p> <p>Introducere funcții</p> <ol style="list-style-type: none"> Portul USB al computerului comunică cu tastatura fără a necesita instalarea driverelor sau a software-ului. Luminiozitate pe fundal multi-nivel: Apăsati și țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta săgeată "↑" pentru a crește luminozitatea luminii de fundal a tastaturii. Țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta săgeată "↓" pentru a reduce luminozitatea luminii de fundal a tastaturii. Există 18 efecte de iluminare din spate: FN + tasta [Insert]: comutator 3 moduri de iluminare din spate: 1. Traseul luminii 2. Respirație 3. Modul normal. FN + [Home]: comutați 3 moduri de iluminare de fundal: 1. Rippel Griff 2. Treceți fără urmă 3. De coastă. FN + [Page Up]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Ambele sensuri 2. Surmătura 3. Rapid și furios. FN + [Del]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Du-te cu fluxul 2. Nori zboară 3. Cale de cârmare. FN + [End]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Flori inflorite 2. Iasomie de zăpadă de iarnă 3. Acțiune rapidă. FN + [Page Down]: comutați 3 moduri de iluminare din spate: 1. Ouragan 2. Acumulare 3. Timpuiri Digitale. Pentru a dezactiva tasta [WIN]: Apăsati și țineți apăsată tasta [FN], apoi apăsați tasta [WIN] din stânga pentru a dezactiva tasta [WIN] pentru a nu lăsa funcția de joc dacă utilizatorul apasă din greșală tasta [WIN]. Repetați operația de mai sus pentru a restabili funcția. 	<p style="text-align: center;">32</p>	<p>Taste multimedia FN+F1 Player media FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Fără sunet FN+F5 Oprire FN+F6 Piesa anterioară FN+F7 Redare/pauză FN+F8 Piesa următoare FN+F9 E-mail FN+F10 Acasă FN+F11 Calculator FN+F12 Căutare</p> <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.  <p style="text-align: center;">36</p>
<p style="text-align: center;">IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <p>Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente a tensione errata, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.  <p style="text-align: center;">33</p>	<p style="text-align: center;">34</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Presentazione della funzione</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaccia delle porte USB del computer senza bisogno di installare driver o software. Luminosità della retroilluminazione a più livelli: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto a freccia "↑" per aumentare la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto a freccia "↓" per ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera. Ci sono 18 effetti di retroilluminazione: FN + tasto [Insert]: interruttore con 3 modalità di retroilluminazione: 1. In prova della luce 2. Respira 3. Di norma acceso. FN + [Home]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Grafico increspatura 2. Passaggio senza traccia 3. Costiero. FN + [Pagina Up]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. In entrambe le direzioni 2. Sovrapposizione 3. Fast and the Furious. FN + [Elimina]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Vai col flusso 2. Le nuvole volano 3. Percorsi tortuosi. FN + [End]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Fiori che sbocciano 2. Neve invernale gelosissimo 3. Azione scorrevole. FN + [Pagina Giù]: interruttore 3 modalità di retroilluminazione: 1. Ouragano 2. Accumulo 3. Orari digitali. Per disattivare il tasto [WIN]: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto sinistro [WIN] per disattivare il tasto [WIN] per evitare di dover uscire dalla funzione di gioco se l'utente preme per sbaglio il tasto [WIN]. Ripetere l'operazione precedente per ripristinare la funzione. Direzione di illuminazione regolabile: Quando i tasti retro-illuminati passano in sequenza di diversi effetti, premere FN + [←] per modificare la direzione. 	<p style="text-align: center;">35</p>	<p>Tasti multimediali FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Arresta FN+F6 Traccia precedente FN+F7 Play/pausa FN+F8 Traccia successiva FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calcolatrice FN+F12 Cerca</p> <p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.  <p style="text-align: center;">40</p>
<p style="text-align: center;">Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p> <p style="text-align: center;">37</p>	<p style="text-align: center;">38</p>	<p style="text-align: center;">39</p>	<p style="text-align: center;">40</p>	<p style="text-align: center;">40</p>