


- ① Volume up button
② Volume down button
③ Power button, And Led control Mode switch.
Long press open / shut down speaker
Double press open / shut down LED light

- ④ LED light
⑤ USB plug, connect to power
⑥ 3.5mm AUX input plug
⑦ Host speaker top is Led light change Switch
Touch change LED light colors

Use manual

1. Connect the USB power "⑤" and connect the 3.5mm audio plug "⑥"
2. Open the music.
3. Open the speaker (Long press "③" open / shut down speaker).
4. Double press "③" open / shut down LED light
5. In AUX mode, The music come from the 3.5mm Audio cable.
Long press "①" make volume up, Long press "②" make volume down.
Short touch LED Switch "⑦", you can get the different lighting effects "④".

1




- ① Botão de aumento do volume
② Botão de redução do volume
③ Botão de energia, controle do led e modo
Pressione e segure para ligar/desligar o alto-falante
pressione duas vezes para ligar/desligar o LED indicador

- LED indicador
④ Plugue USB, ligar à energia
⑤ Plugue da entrada AUX de 3,5 mm
⑥ Troca a iluminação do led do alto-falante
⑦ Toque para alterar as cores do LED

Manual do usuário

1. Conecte a energia USB "⑤" e o plugue de áudio de 3,5 mm "⑥"
2. Ligue a música.
3. Ligue o alto-falante (Pressione e segure "③" para ligar e desligar o alto-falante).
4. Pressione duas vezes "③" para ligar/desligar o LED indicador
5. No modo AUX, a música será transmitida pelo cabo de áudio de 3,5 mm.
Pressione e segure "①" para aumentar o volume, pressione e segure "②" para baixar o volume.
6. Toque rapidamente o controle do LED "⑦" para obter diversos efeitos de iluminação "④"

2




- ① ボリュームアップボタン
② ボリュームダウンボタン
③ 電源ボタン、LED調整、モードスイッチ
長押しする:スピーカーの電源オン / 電源オフ
二回短く押す:LEDライトのオン/オフ

- LEDライト
④ LEDライト
⑤ USBプラグ:電源へ接続
⑥ 3.5mm AUX入力プラグ
⑦ ホストスピーカーの上面:LEDライト色の切替スイッチ
触れるとLEDの色が切り替わります

操作方法

1. USB電源を接続(⑤)し、3.5mmオーディオプラグ(⑥)を接続します。
2. 音楽を再生します。
3. スピーカーをオンにします(③を長押しするとオン、もう一度長押しするとオフ)。
4. ③を二回短く押すと、LEDライトがオン/オフします。
5. AUXモードでは、3.5mmオーディオケーブルから音楽が再生されます。
①を長押しするとボリュームが上がり、②を長押しするとボリュームが下がります。
6. ⑦を短く押すと、照明効果が切り替わります(④)。

3




- ① Кнопка увеличения громкости
② Кнопка уменьшения громкости
③ Кнопка питания, управление подсветкой, смена режимов.
Нажать и удерживать чтобы включить/отключить колонку
Двойное нажатие чтобы включить/отключить подсветку
④ Подсветка
⑤ USB разъем, подключение к питанию
⑥ Линейный вход 3.5 мм (AUX)

Руководство по эксплуатации

1. Подключите питание к USB разьему и подключите штекер 3,5 мм
2. Включите музыку
3. Включите колонку (Удерживайте «③» включения/выключения колонки)
4. Двойным нажатием «③» включите/выключите подсветку
5. В режиме AUX колонки подключаются кабелем к источнику звука. Удерживайте кнопки «увеличить/уменьшить громкость» для изменения уровня звука
6. Нажимая на кнопку подсветки выбирайте разные эффекты.

4




- ① Przycisk zwiększania głośności
② Przycisk zmniejszania głośności
③ Przycisk zasilania i sterowania LED, przełącznik trybu.
Długie naciśnięcie: włączenie / wyłączenie głośnika
naciśnięcie: włączenie/wyłączenie podświetlenia LED

- ④ Podświetlenie LED
⑤ Wtyczka USB, podłączenie do zasilania
⑥ Wtyczka 3,5 mm wejście AUX
⑦ Na górze głośnika znajduje się przycisk przełączania podświetlenia LED
Dotknij, aby zmienić kolory podświetlenia LED

Instrukcja obsługi

1. Podłączyć zasilanie USB "⑤" i podłączyć wtyczkę audio 3,5 mm "⑥"
2. Włączyć muzykę
3. Uruchomić głośnik (długie naciśnięcie "③" przycisku włączania/wyłączania głośnika)
4. Dwukrotnie naciśnąć "③", aby włączyć / wyłączyć światło LED
5. W trybie AUX muzyka pochodzi z przewodu audio 3,5 mm.
Długie naciśnięcie "①" powoduje zwiększenie głośności, Długie naciśnięcie "②" powoduje zmniejszenie głośności.
6. Krótkie naciśnięcie przełącznika LED "⑦", można uzyskać różne efekty podświetlenia "④"

5




- ① Lautstärke erhöhen
② Lautstärke verringern
③ Ein-/Aus-Taste, LED-Steuerung, Modusschalter
Langer Tastendruck Lautsprecher einschalten / ausschalten
Tastendruck LED-Licht ein-/ausschalten

- ④ LED-Leuchte
⑤ USB-Stecker, Stromanschluss
⑥ 3,5-mm-AUX-Eingangsstecker
⑦ Zweiter Lautsprecher LED-Licht oben, Umschalter
Berühren, um die LED-Lichtfarben zu ändern

Bedienungsanleitung

1. USB-Stecker "⑤" einstecken und den 3,5-mm-Audiostecker "⑥" einstecken
2. Musikwiedergabe öffnen
3. Lautsprecher aktivieren (Langer Tastendruck "③", Lautsprecher einschalten / ausschalten)
4. Doppelter Tastendruck "③" LED-Licht ein-/ausschalten
5. im AUX-Modus, Musikübertragung über das 3,5-mm-Audiokabel
Langer Tastendruck "①" Lautstärke erhöhen, langer Tastendruck "②" Lautstärke verringern
6. LED-Schalter berühren "⑦", Lichteffekte "④" ändern.

6




- ① Touche d'augmentation du volume
② Touche de diminution du volume
③ Bouton d'alimentation et contrôle LED, commutateur de mode.
Appuyez longuement pour haut-parleur ouvert / fermé
Double appui pour allumer / éteindre lumière LED

- ④ Lampe LED
⑤ Prise USB, connexion à l'alimentation
⑥ Plug d'entrée AUX 3,5 mm
⑦ Haut de haut-parleur hôte est un interrupteur de changement de lumière à LED
Changement tactile des couleurs de LED

Notice d'emploi

1. Connectez l'alimentation USB "⑤" et connectez la prise audio de 3,5 mm "⑥"
2. Ouvrez la musique.
3. Allumez le haut-parleur (appuyez longuement sur «③» pour allumer le haut-parleur).
4. Appuyez deux fois sur «③» pour ouvrir / éteindre la lampe LED
5. En mode AUX, la musique provient du câble audio 3,5 mm.
Appuyez longuement sur «①» pour augmenter le volume,
appuyez longuement sur «②» pour réduire le volume.
6. Touchez brièvement interrupteur LED «⑦», vous pouvez obtenir les différents effets d'éclairage "④"

7




- ① Botón para subir el volumen.
② Botón para bajar el volumen.
③ Botón de alimentación, control del LED e interruptor de modo.
Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz.
pulsación doble para encender o apagar la luz LED.

- ④ Luz LED.
⑤ Enchufe USB, conéctelo a la alimentación.
⑥ Conector de entrada AUX de 3,5 mm.
⑦ La parte superior del altavoz host es un interruptor de cambio de luz LED
Pulse cambiar colores de la luz LED.

Manual de uso

1. Conecte el enchufe USB "⑤" y conecte el conector de audio de 3,5 mm altavoz (Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz "⑥").
2. Active la música.
3. Active el altavoz (Pulsación larga para activar o desactivar el altavoz "③")
4. Pulsación doble para encender o apagar la luz LED "③".
5. En el modo AUX, la música proviene del cable de audio de 3,5 mm.
Pulsación larga "①" para subir el volumen, pulsación larga "②" para bajar el volumen.
6. Pulsación corta del interruptor con LED "⑦", podrá obtener diferentes efectos de iluminación "④"

8




- ① Buton creștere volum
② Buton descreștere volum
③ Buton alimentare, control Led, comutare mod.
O apășare lungă pornește/oprește difuzorul
O apășare dublă deschide/închide lumina LED

- ④ Lumină LED
⑤ Conector USB, conectare la alimentare
⑥ Conector de intrare AUX 3,5 mm
⑦ În partea de sus a difuzorului se află comutatorul de schimbare a luminii LED
O atingere schimbă culorile luminii LED

Manual de utilizare

1. Conectați alimentarea USB "⑤" și conectați fișa audio de 3,5 mm "⑥"
2. Porniți muzica.
3. Porniți difuzorul (o apășare lungă "③" pornește/oprește difuzorul).
4. O apășare dublă "③" deschide/închide lumina LED
5. În modul AUX, muzica provine de la cablul audio de 3,5 mm.
O apășare lungă "①" crește volumul, o apășare lungă "②" descrește volumul.
6. Cu o atingere scurtă a comutatorului LED "⑦" puteți obține diferite efecte de iluminare "④"

9



- ① Pulsante Volume su
② Pulsante Volume giù
③ Pulsante di accensione/spengimento e controllo LED, attivazione/disattivazione modalità.
Premere a lungo per accendere / spegnere l'altoparlante
Doppia pressione per attivare / disattivare la spia LED
④ Spia LED
⑤ Presa USB, collegare all'alimentazione
⑥ Presa di ingresso AUX da 3,5 mm
⑦ Sulla parte superiore dell'altoparlante c'è l'interruttore per il cambio modalità con spia LED
Toccare per modificare i colori delle spie LED

Manuale dell'utente

1. Collegare l'alimentazione USB "⑤" e collegare la presa audio da 3,5 mm "⑥"
2. Far partire la musica.
3. Attivare l'altoparlante (Premere a lungo "③" per attivare/disattivare l'altoparlante).
4. Premere due volte "③" per accendere / spegnere la spia LED
5. Nella modalità AUX, la musica proviene dal cavo audio da 3,5 mm.
Premere a lungo "①" per alzare il volume, premere a lungo "②" per abbassare il volume.
6. Premere brevemente l'interruttore LED "⑦", per usare i diversi effetti di illuminazione "④"

10