


 <p>REDRAGON SURARA Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Product Feature Ergonomic design N-Keys rollover Double injection for durable keycaps High-performance gaming switches</p> <p>Backlighting Modes FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Goff 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter Jasmine 3. Swift action FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the furious</p>	<p>Keyboard function FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+↵ 4 Level running speed adjustable FN+↔ Adjust the backlight running direction FN+↔ Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+↑↓ 4 Level brightness adjustable FN+PRTSC To restore default as flow mode</p> <p>Install the software CD in packaging or download the software from www.redragonzone.com for Macro recording and backlight setting</p> <p>Multi-media keys FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately, Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Recursos do produto Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p>Modos de iluminação de fundo FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jasmin de inverno 3. Ação rápida FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos</p>	<p>Funções do teclado FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+↵ 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis FN+↔ Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+↔ Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+↑↓ 4 Nível de brilho ajustável FN+PRTSC Para restaurar o modo de fluxo padrão</p> <p>Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de www.redragonzone.com para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo</p> <p>Teclas multimídia FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reproduzir/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisar</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>製品の特長 人間工学に基づくデザイン Nキーロールオーバー 二重注入を採用した高耐久性のキーキャップ 高性能ゲーミングスイッチ</p> <p>バックライトモード FN+INSにて3つのバックライトモードを切替：1.トライアルライト 2.ブリージング 3.常時オン FN+HOMEにて3つのバックライトモードを切替：1.波紋 2.跡形もなく通過 3.波打ち際 FN+PGUPにて3つのバックライトモードを切替：1.ハリケーン 2.累積 3.デジタルタイム FN+DELにて3つのバックライトモードを切替：1.流れと共に 2.震に乗る 3.曲がり道 FN+ENDにて3つのバックライトモードを切替：1.咲き誇る花 2.冬のジャスマン 3.裏切り行動 FN+PGDNにて3つのバックライトモードを切替：1.両方向 2.山越え 3.激流</p>	<p>キーボード機能 FN+WIN：Windowsとアプリ機能をロック、再度押すとロック解除 FN+↵ 4段階に調整可能な速度 FN+↔ バックライト進方向の調整 FN+↔ バックライト色の調整、色選択は循環 FN+↑↓ 4段階に調整可能な速度 FN+PRTSC デフォルトをフルモードとして復元 パッケージ内のソフトウェアCDをインストールするか、www.redragonzone.comからソフトウェアをダウンロードしてマクロ記録やバックライト設定を実行</p> <p>マルチメディアキー FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 前の曲 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次の曲 FN+F9 メール FN+F10 ホーム FN+F11 電卓 FN+F12 検索</p>	<p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打たにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с нестандартными током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. В случае потери, данной гарантийный талон перепишут не подпишет. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Характеристики изделия Эргономичная конструкция Число одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover) Двойная инжекция для прочности клавишных колпачков Высокопроизводительные игровые переключатели</p> <p>Режимы подсветки FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом ; 2. дыхание 3. Стандартно вкл. FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф ; 2. Проложение без следа 3. Прибрежный FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Блуждающие тропинки FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветущие цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и яростно</p>	<p>Функции кнопок FN+WIN, блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки. FN+↵ 4-уровневая настройка скорости FN+↔ Настройка направления хода подсветки FN+↔ Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+↑↓ 4-уровневая настройка яркости FN+PRTSC для восстановления настройки по умолчанию (режим потока) Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загруженного с веб-сайта www.redragonzone.com для записи макро-команд и настройки подсветки</p> <p>Мультимедийные клавиши FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк.- FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспр./пауза FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p>	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 
<p>PL</p> <p>Drugi Użytkownik</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Cechy produktu Ergonomiczna konstrukcja Funkcja NKRO Trwałe klawisze produkowane metodą podwójnego wtrysku Wysokowydajne przełączniki do gier</p> <p>Tryby podświetlenia FN+INS, przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. Próba podświetlenia 2. Oddychające 3. Zwykle za pomocą skrótu FN+HOME przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. Wykres falowy 2. Przebieg bez śladu 3. Fale przybrzeżne FN+PGUP, przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. Huragan 2. Akumulacja 3. Cyfrowy czas FN+DEL, przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. Płyn z prądem 2. Przelotne obłoki 3. Kręte ścieżki FN+INS, przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. Kwitnące kwiaty 2. Śnieżny zimowy jaśmin 3. Szybka akcja FN+PGDN, przelączenie 3 trybów podświetlenia: 1. W obie strony 2. Wznoszenie 3. Szybki i wściekły</p>	<p>Funkcja klawiatyry FN+WIN, blokuje Windows i działanie aplikacji, powtórzyc, aby odblokować. FN+↵ 4 poziomy regulacji szybkości pracy FN+↔ Ustawienie kierunku działania podświetlenia FN+↔ Dostosowanie koloru podświetlenia, cykliczne przełączanie kolorów FN+↑↓ 4 poziomy regulacji jasności FN+PRTSC Przywrócenie domyślnego trybu pracy</p> <p>Zainstaluj płytę CD z oprogramowaniem dołączoną w komplecie lub pobierz oprogramowanie z www.redragonzone.com do nagrywania makro i ustawiania podświetlenia</p> <p>Skróty multimedialne FN+F1 Otwórz odtwarzacz multimedialny FN+F2 Zmniejszenie głośności FN+F3 Zwiększenie głośności FN+F4 Wyciszenie FN+F5 Stop FN+F6 Poprzedni utwór FN+F7 Odtwarzaj/pauza FN+F8 Następny utwór FN+F9 E-mail FN+F10 Początek FN+F11 Kalkulator FN+F12 Wyszukiwanie</p>	<p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem. 	

<p style="text-align: center;">DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. <p style="text-align: center;">21</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Produktmerkmal Ergonomisches Design N-Tasten-Rollover Doppelinjektion für haltbare Tastenkappen High-Performance-Gaming-Schalter</p> <p>Hintergrundbeleuchtungsmodi FN+INS, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung 3. Normal Ein FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff 2. Übergabe ohne Spur 3. Küste FN+PGUP, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Digitalzeiten FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Fläche FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneideuder Winterjasmin 3. Schnelle Aktion FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweizeige 2. Überwinden 3. Rasant</p> <p style="text-align: center;">22</p>	<p>Tastaturfunktionen FN+WIN, Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entsperren wiederholen FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 einstellbare Schnelligkeitsstufen FN+\leftarrow FN+\rightarrow Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen FN+\leftarrow FN+\rightarrow Hintergrundbeleuchtungsfarbe anpassen, aufeinanderfolgende Farbumschaltung FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4-stufige anpassbare Helligkeit FN+PRTSC, Wiederherstellung des standardmäßigen Flow-Modus Installieren Sie die Software von der beiliegenden CD oder laden Sie die Software hier herunter www.redragonzone.com für die Makroaufzeichnung und die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.</p> <p>Multimedia-Tasten FN+F1 Media Player FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Stumm schalten FN+F5 Stopp FN+F6 Vorlauf FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Nächster Titel FN+F9 E-Mail FN+F10 Start FN+F11 Rechner FN+F12 Suche</p> <p style="text-align: center;">23</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">24</p>
<p style="text-align: center;">FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. <p style="text-align: center;">25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Caractéristiques du produit Conception ergonomique N-key rollover (NKR0) Double injection pour des caps de touche durables Interrupteur haute performance pour le jeu</p> <p>Modes de rétro-éclairage L'Interrupteur FN+INS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuse de la lumière 2. Respiration 3. Normal L'Interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Rippel-Graff 2. Passer sans laisser de traces 3. Littoral L'Interrupteur FN+PGUP, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Époque numérique L'Interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Aller avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux L'Interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Floraison 2. Jasmin d'hiver 3. Action rapide L'Interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. Surmonter 3. Furieusement rapide</p> <p style="text-align: center;">26</p>	<p>Fonction du clavier FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP, répétez pour déverrouiller. FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 niveaux réglables de vitesse FN+\leftarrow FN+\rightarrow règle la direction du rétro-éclairage FN+\leftarrow FN+\rightarrow règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 niveaux de réglage de la luminosité FN+PRTSC, restaure le mode par défaut Installez le logiciel contenu dans le CD ou téléchargez-le depuis : www.redragonzone.com Pour l'enregistrement de macro et le réglage des paramètres de rétro-éclairage</p> <p>Touche multimédias FN+F1 Lecteur Média FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Sourdine FN+F5 Arrêt FN+F6 Précédent FN+F7 Lecture/Pause FN+F8 Suivant FN+F9 E-mail FN+F10 Accueil FN+F11 Calculatrice FN+F12 Recherche</p> <p style="text-align: center;">27</p>	<p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous reversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">28</p>
<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. <p style="text-align: center;">29</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Características del producto Diseño ergonómico Pulsación simultánea de varias teclas (N-Keys rollover) Doble inyección para teclas resistentes Commutadores de juego de alto rendimiento</p> <p>Modos de retroiluminación FN+INS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal FN+INICIO, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulante 2. Pasar sin dejar huella 3. Costero FN+AVPAG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumulación 3. Tiempos digitales FN+SUPR, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por las nubes 3. Caminos sinuosos FN+FIN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento 2. Jazmin de invierno 3. Alternar acción FN+REPAG, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A todo gas</p> <p style="text-align: center;">30</p>	<p>Función del teclado FN+WIN, bloquee la función Windows y APP, repetir para desbloquear. FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 niveles de velocidad ajustables FN+\leftarrow FN+\rightarrow Ajuste la dirección de la retroiluminación FN+\leftarrow FN+\rightarrow Ajuste el color de la retroiluminación (alternancia de colores en círculo) FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 niveles de brillo ajustables FN+IMPRTSC, restablece los valores predeterminados como modo fluido Instale el CD de software suministrado o descargue el software en www.redragonzone.com para configurar las teclas multimedia de grabación de</p> <p>Macros y retroiluminación FN+F1 Reproductor multimedia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Silenciar FN+F5 Detener FN+F6 Pista anterior FN+F7 Reproducir/Pasar FN+F8 Pista siguiente FN+F9 Correo electrónico FN+F10 Inicio FN+F11 Calculadora FN+F12 Borrar</p> <p style="text-align: center;">31</p>	<p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">32</p>
<p style="text-align: center;">ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasambarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastruri naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului. Acost card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. <p style="text-align: center;">33</p>	<p>Suport sistem de operare Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Caracteristici produs Design ergonomic Comutare taste N Injecție dublă pentru taste rezistente Comutare pentru jocuri de înaltă performanță</p> <p>Moduri de retroiluminare FN+INS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Calea lumini 2. Respirație 3. Normal, activat FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat 2. Treccre fără de urmă 3. Coastă FN+PGUP, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Uragan 2. Acumulare 3. Timpuri digitale FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val 2. Zbor printre nori 3. Căi întortocheate FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deschid 2. Iasomie ca zăpada 3. Acțiune rapidă FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri 2. Victorie 3. Rapid și furios</p> <p style="text-align: center;">34</p>	<p>Funcții tastatură FN+WIN, blochează funcționarea Windows și a aplicației, repetați pentru a debloca. FN+\leftarrow FN+\rightarrow viteză de funcționare reglabilă pe 4 niveluri FN+\leftarrow FN+\rightarrow reglăți direcția retroiluminării FN+\leftarrow FN+\rightarrow reglăți culoarea retroiluminării, culorile se schimbă în cerc FN+\leftarrow FN+\rightarrow luminizate reglabile pe 4 niveluri FN+PRTSC pentru a reveni la modul implicit Instalați CD-ul cu software-ul din pachet sau descărcați software-ul de pe www.redragonzone.com pentru înregistrare macro și setări ale retroiluminării</p> <p>Taste multimedia FN+F1 Player media FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Fără sunet FN+F5 Oprește FN+F6 Piesa anterioară FN+F7 Redare/pauză FN+F8 Piesa următoare FN+F9 E-mail FN+F10 Acasă FN+F11 Calculator FN+F12 Clătare</p> <p style="text-align: center;">35</p>	<p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">36</p>
<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro. <p style="text-align: center;"> Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p style="text-align: center;">Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p> <p style="text-align: center;">37</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Caratteristiche del prodotto Design ergonomico N-Key Rollover Stampaggio a doppia iniezione per maggiore durata Switch per gaming ad alte prestazioni</p> <p>Modalità di retroilluminazione FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. La prova della luce 2. Lamppeggiante 3. Normalmente accesa FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Graffito ondulato 2. Passa senza traccia 3. Costiero FN+PGUP, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Uragano 2. Accumulazione 3. Era digitale FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Segui la corrente 2. Volo di nuvole 3. Percorsi tortuosi FN+END, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Bocciodi in fiore 2. Inverno bianco Gelsomino d'inverno 3. Mossa veloce FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroilluminazione: 1. Doppio senso 2. Trionfo 3. Fast and furious</p> <p style="text-align: center;">38</p>	<p>Funzionamento della tastiera FN+WIN, blocca le finestre e la funzione APP. Ripeti per sbloccare. FN+\leftarrow FN+\rightarrow 4 velocità del livello regolabili FN+\leftarrow FN+\rightarrow regola la direzione di movimento della retroilluminazione FN+\leftarrow FN+\rightarrow regola il colore della retroilluminazione. I colori cambiano con movimento circolare FN+\leftarrow FN+\rightarrow luminosità regolabile su 4 livelli FN+PRTSC, ripristina il valore predefinito sulla modalità flusso Il CD del software è incluso nel pacchetto o può essere scaricato in www.redragonzone.com per la registrazione delle macro e l'impostazione della retroilluminazione</p> <p>Tasti multimediali FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Arresta FN+F6 Traccia precedente FN+F7 Play/pausa FN+F8 Traccia successiva FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calcolatrice FN+F12 Cerca FN+F12 Clătare</p> <p style="text-align: center;">39</p>	<p>Domande Più Frequenti - FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente. <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">40</p>