



REDRAGON

LAKSHMI
Mechanical Gaming Keyboard



Please scan here to download user manual

US UK

Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

1

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Key Function Introduction

FN1 key work with other keys

1. FN1+<ESC >='
2. FN1+ shift+<ESC >= ~
3. FN1+<1~0) >= F1~F10
4. FN1+<-_>=F11
5. FN1+<+>=F12
6. FN1+<A>=←
7. FN1+<S>=↓
8. FN1+<D>=→
9. FN1+<W>=↑
10. FN1+<P>=PRTSC
11. FN1+<[>=HOME
12. FN1+<]>=END
13. FN1+<:;>=PGUP
14. FN1+<">=PGDN
15. FN1+<.>=INSERT
16. FN1+</?>=DELETE
17. FN1+WIN: Lock Windows key, press it again to unlock

2

FN2 key work with other keys

1. FN2+"9" =18 Backlighting modes switchable
2. FN2+"0": Turn off backlightink
3. FN2+ "-": Brightness -,total 5 levels
4. FN2+ "+": Brightness+,total 5 levels
5. FN2+<ESC>: Back to factory setting

Customized backlight for different game

1. Press FN2 + "Backspace" key : active backlight record mode
2. Press again FN2 + "Backspace" key: to start record, CAPS key twinkle quickly, press the desired key to light up. Press FN2+ "Backspace" to save and quit.
3. Display customized backlight by press FN2+"Backspace" key.
4. Delete all customized backlight: press and hold FN1+ "Backspace" key for 5 seconds to delete all customized backlight

3

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excess liquid and put the keyboard in a warm and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use



4



REDRAGON

LAKSHMI
Mechanical Gaming Keyboard



Please scan here to download user manual

RU

Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

1

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание функций клавиш

Работа клавиши FN1 с другими клавишами

1. FN1+<ESC >=
2. FN1+ shift+ <ESC >= ~
3. FN1+<1~0) >= F1~F10
4. FN1+<-_>= F11
5. FN1+<+>= F12
6. FN1+<A>=←
7. FN1+<S>=↓
8. FN1+<D>=→
9. FN1+<W>=↑
10. FN1+<P>=PRTSC
11. FN1+<[>=HOME
12. FN1+<]>=END
13. FN1+<p>=PGUP
14. FN1+<'>=PGDN
15. FN1+<.>=INSERT
16. FN1+</?>=DELETE
17. FN1+ WIN: Блокировка клавиши Windows, нажмите повторно, чтобы снять блокировку

2

Работа клавиши FN2 с другими клавишами

1. FN2+ "9" =18 переключаемых режимов подсветки
2. FN2+ "0" : Выключить подсветку
3. FN2+ "-": Яркость-, всего 5 уровней
4. FN2+ "+": Яркость+, всего 5 уровней
5. FN2+ <ESC>: Возврат к заводским настройкам:

Настраиваемая подсветка для разных игр

1. Нажмите клавишу FN2 + "Backspace" : для включения режима записи активной подсветки
2. Нажмите клавишу FN2+ "Backspace" еще раз: Для начала записи, клавиша CAPS быстро мигает, нажмите нужную клавишу для включения подсветки. Нажмите FN2+ "Backspace" для сохранения и выхода.
3. Для отображения настроенной подсветки нажмите клавишу FN2+ "Backspace" .
4. Удалить все настройки подсветки: нажмите и удерживайте кнопку FN1+ "Backspace" в течение 5 секунд, чтобы удалить все настройки подсветки.

3

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.



4

型号	红龙K606R/8503	备注：尺寸：100x100mm (风琴折页) 材质：80g书写纸 印刷：单黑色双面印刷	
名称	说明书		
日期	2021-6-17		
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	雷国建	审核	
		核准	
		版本	A.0