













 <p>REDRAGON</p> <p>ASURA Wired Gaming Keyboard</p> <p>Wired Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON brand. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>S.O. support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> Computer USB port interfaces with the keyboard without needing to install drivers or software. 7 backlight colors: Press the [Ⓢ] key to change the backlight color. Multi-level backlight brightness: Rotate the right upper knob on the keyboard to increase or decrease backlighting brightness. Backlight breathing effect: Press and hold the [FN] key, and then press the [Ⓢ] key to start the breathing function. Repeat to stop breathing function. To disable the [WIN] key: Press and hold upper [Ⓛ] key, and then press [WIN] key. Repeat the above operation to restore function of [WIN] key. To swap [W][A][S][D] and arrow direction keys: Press and hold the red upper [↔] key. Repeat the above steps to restore the previous setting. Input speed adjusting function: Press and hold red upper [↔] key to enter rapid input mode. Repeat the above operation to restore the default speed. User-defined macro recording: Eight user-defined [G1]-[G8] macro keys on the keyboard can record up to 12 consecutive keystrokes within 30 seconds. [G1]-[G8] keys are defaulted as [F1]-[F8] keys. After recording [G1]-[G8] macro keys, press respective [G] key to replay macro. Follow these steps to start macro recording: Step 1: Press the upper right [Ⓢ] key to start the macro recording function. 	<p>Step 2: Press one of [G1]-[G8] keys. Step 3: In order, press the keys required for the macro. Step 4: Press the upper right key [Ⓢ] again to end the macro recording. Noted: The max macro recording time is 30 seconds, the indicators will twinkle quickly during the time, or the macro recording will end when the time runs out. Macro playback mode: Specific delay playback: After macro recording is complete, press one of [G1]-[G8] macro keys to start the macro playback. The specific delay between keystrokes will be 50ms under playback. Real-time playback: After macro recording is complete, press and hold the [FN] key and one of [G1]-[G8] macro keys to start the macro playback so that the delay between keystroke playback is consistent keystroke speed at the time of recording. Simultaneously, press and hold the [FN] key plus [Ⓢ] key for 3 seconds to restore the defaults for the [G1]-[G8] macro keys. 9. Multi-key conflict-free function: The keyboard supports anti-ghosting across 26 keys. 10. Multimedia function: 12 multimedia keys. Access by pressing the [FN] key and one of the [F1]-[F12] keys at the same time. [FN]+[F1] Open the media player [FN]+[F2] Volume down [FN]+[F3] Volume up</p>	<p>[FN]+[F4] Mute [FN]+[F5] Stop [FN]+[F6] Previous track [FN]+[F7] Play/ Pause [FN]+[F8] Next track [FN]+[F9] Open email [FN]+[F10] Open homepage [FN]+[F11] Locking key (press to lock the functions of all keys, and press again to unlock). [FN]+[F12] Open the calculator</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name :			Tel :		Zip code :	Address :			Wholesaler	Address :			Tel :		Zip code :													
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																									
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																									
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																									
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																									
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																									
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																												
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																															
Customer	Name :																																																																														
	Tel :		Zip code :																																																																												
	Address :																																																																														
Wholesaler	Address :																																																																														
	Tel :		Zip code :																																																																												
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com SO Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Descrição das funções</p> <ol style="list-style-type: none"> Interfaces de portas USB com o teclado, sem necessidade de instalar drivers ou software. Luz de fundo em sete cores: Pressione a tecla [Ⓢ] para mudar a cor da luz de fundo. Luz de fundo com diversos níveis de luminosidade: Gire o botão na parte superior direita no teclado para aumentar ou reduzir a luminosidade da luz de fundo. Iluminação de fundo com luminosidade oscilante: Mantenha a tecla [FN] pressionada e pressione a tecla [Ⓢ] para ativar a função de oscilação. Repita a operação para desativar a função. Para desativar a função da tecla [WIN]: Mantenha a tecla [Ⓛ] pressionada e, em seguida, pressione a tecla [WIN]. Repita a operação para reativar a função da tecla [WIN]. Para trocar a direção das teclas [W][A][S][D] e das setas: Mantenha a tecla superior vermelha [↔] . Repita a operação para reativar a configuração anterior. Função de ajuste da velocidade de entrada: Mantenha pressionada a tecla [↔] superior para restaurar o modo de entrada rápida. Repita a operação para reativar a velocidade padrão. Gravação de macro definida pelo usuário: As oito teclas de macros definidas pelo usuário [G1]-[G8] podem gravar até 12 acionamentos de teclas em 30 segundos. As teclas [G1]-[G8] contêm como padrão as teclas [F1]-[F8]. Após gravar as teclas de macros [G1]-[G8], pressione a tecla [G] correspondente para reproduzir a macro. Siga estas etapas para iniciar a gravação da macro: 	<p>Etapa 1: Pressione a tecla da parte superior direita [Ⓢ] para iniciar a função de gravação de macro. Etapa 2: Pressione uma das teclas [G1] a [G8]. Etapa 3: Na ordem, pressione as teclas que formam a macro. Etapa 4: Pressione a tecla da parte superior direita [Ⓢ] novamente para concluir a gravação de macro. Observação: O tempo máximo para a gravação da macro é de 30 segundos. Os indicadores piscarão rapidamente durante esse tempo e a gravação da macro será encerrada quando esse tempo se esgotar. Modo de reprodução da macro: Atraso padrão de reprodução: Após a conclusão da gravação da macro, pressione uma das teclas de macro [G1]-[G8] para iniciar a reprodução da macro. O atraso padrão entre o acionamento das teclas é de 50 ms durante a reprodução. Reprodução em tempo real: Após a conclusão da gravação da macro, mantenha pressionada a tecla [FN] e uma das teclas de macro [G1]-[G8] para iniciar a reprodução da macro, para que o atraso entre a reprodução do profissional de cada tecla seja igual à velocidade utilizada no momento da gravação. Pressione simultaneamente e mantenha pressionadas as teclas [FN] e [Ⓢ] por 3 segundos para restaurar os valores padrão das teclas de macro [G1]-[G8]. 9. Função multiteclas sem conflitos: O teclado conta com sistema anticonflitos (anti-ghosting) com 26 teclas. 10. Função multimídia: 12 teclas multimídia. Acesse pressionando a tecla [FN] e uma das teclas [F1]-[F12] ao mesmo tempo.</p>	<p>[FN]+[F1] Abre o tocador de mídia [FN]+[F2] Baixa o volume [FN]+[F3] Aumenta o volume [FN]+[F4] Mudo [FN]+[F5] Parar [FN]+[F6] Faixa anterior [FN]+[F7] Tocar/Pausa [FN]+[F8] Próxima faixa [FN]+[F9] Abrir e-mail [FN]+[F10] Abrir página inicial [FN]+[F11] Tecla de trava (pressione para travar as funções de todas as teclas e pressione novamente para desativar). [FN]+[F12] Abre a calculadora</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p>  Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Customer</td> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Wholesaler</td> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name :			Tel :		Zip code :	Address :			Wholesaler	Address :			Tel :		Zip code :													
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																									
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																									
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																									
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																									
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																									
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																												
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																															
Customer	Name :																																																																														
	Tel :		Zip code :																																																																												
	Address :																																																																														
Wholesaler	Address :																																																																														
	Tel :		Zip code :																																																																												
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社が中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に依り、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> 購入日から、正期に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、塵埃による破壊し、衝突による破壊、水入れ、入力電流電圧不適切など)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外となります。 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能説明</p> <p>プラグ・アンド・プレイ機能: キーボードは、USB インターフェイスを使用し、ドライバーとソフトウェアをインストールする必要がない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 7種のバックライト色: [Ⓢ] ボタンを押すことによって、バックライトの色を簡単に切り替えることができる。 多段階バックライト強度: キーボード真上のノブを回すと、キーボードのバックライト強度を増減できる。 バックライト呼吸効果: [FN] ボタンを押し続けたり、[Ⓢ] ボタンを押すと、呼吸機能を起動し、繰り返し操作した後、呼吸機能を閉じる。 [FN] ボタンを押し続けてから、[] ボタンを押すと、呼吸速度を下げる。 [FN] ボタンを押し続けてから、[] ボタンを押すと、呼吸速度を上げる。 [WIN] ボタンの無効化機能: ゲームのプロセスで、誤って [WIN] ボタンに触れた後ゲーム画面のポップアップを防止する為に、キーボード左上の [Ⓛ] ボタンを押すと、[WIN] ボタンを無効化する。繰り返し操作した後、機能を回復する。 方向キーの交換機能: キーボード左上の [↔] ボタンを押すと、四つの文字ボタン [W][A][S][D] と四つの方向キー [Up][Down][Left][Right] と機能を交換し、繰り返し操作した後、機能を回復する。 	<p>7. 入力速度調整機能: キーボード右上の [↔] ボタンを押すと、速い入力モードを起動する。繰り返し操作した後、デフォルト速度を回復する。 8. ユーザー定義マクロの記録: キーボード上の8つのユーザー定義マクロキー [G1]-[G8] で、30秒以内に最大12連続のキーストロークを記録できます。[G1]-[G8] キーは既定で [F1]-[F8] キーに対応しています。[G1]-[G8] マクロキーを記録したら、それぞれの [G] キーを押してマクロを実行します。マクロの記録を開始するには、次の手順に従います。 手順 1: 右上の [Ⓢ] キーを押して、マクロ記録機能を開始します。 手順 2: [G1]-[G8] キーのいずれかを押しします。 手順 3: マクロに必要なキーを順番に押しします。 手順 4: 右上の [Ⓢ] キーをもう一度押して、マクロの記録を終了します。 注: マクロの最大記録時間は 30 秒です。記録中はインジケータがすばやく点滅します。時間切れになるとマクロの記録は終了します。 マクロ再生モード: 特定遅延再生: マクロの記録が完了したら、[G1]-[G8] マクロキーのいずれかを押して、マクロの再生を開始します。再生中のキーストローク間の特定遅延時間は 50 ミリ秒です。 リアルタイム再生: マクロの記録が完了したら、[FN] キーと [G1]-[G8] マクロキーのいずれかを長押ししてマクロ再生を開始します。再生中のキーストローク間の遅延は、記録時のキーストローク速度と同じになります。 [G1]-[G8] マクロキーを既定の設定に戻すには、[FN] キーと [Ⓢ] キーを 3 秒間同時に長押しします。 9. マルチボタン衝突無し機能: キーボードは、26種のボタンの同時押下をサポートする。</p>	<p>10. マルチメディア機能: 12種のマルチメディア機能をサポートし、[FN] ボタンの組み合わせ [F1]-[F12] ボタンで呼び出し、ボタンに対応するマルチメディア機能は下記の通りである。 FN+F1: ステディアプレーヤーを開く。 FN+F2: ボリュームが減少する。 FN+F3: ボリュームが増加する。 FN+F4: ミュート。 FN+F5: 再生停止。 FN+F6: 前の曲。 FN+F7: 再生一時停止。 FN+F8: 次の曲。 FN+F9: メールを開く。 FN+F10: ホーム ページを開く。 FN+F11: ロックキー (キーボードのすべてのボタン機能をロックし、改めて押すと、アンロックする)。 FN+F12: 電源を閉じる。</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別の USB ポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>鉛 (Pb)</th> <th>水銀 (Hg)</th> <th>カドミウム (Cd)</th> <th>六価クロム (Cr(VI))</th> <th>ポリ臭化ビフェニル (PBB)</th> <th>ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: ○ この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有率は、全て CS/T11365-2006標準の規定した限度要求以下となります。</p>  この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。	部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>購入日から</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日まで</th> <th>18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">顧客</td> <td colspan="5">氏名 :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">電話番号 :</td> <td colspan="3">郵便番号 :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">住所 :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ディーラー名</td> <td colspan="5">住所 :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">電話番号 :</td> <td colspan="3">郵便番号 :</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> </td> </tr> </tbody> </table>	商品名	購入日から	年	月	日まで	18ヶ月が有効です	顧客	氏名 :					電話番号 :		郵便番号 :			住所 :					ディーラー名	住所 :					電話番号 :		郵便番号 :							
部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)																																																																									
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																									
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																									
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																																									
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																									
商品名	購入日から	年	月	日まで	18ヶ月が有効です																																																																										
顧客	氏名 :																																																																														
	電話番号 :		郵便番号 :																																																																												
	住所 :																																																																														
ディーラー名	住所 :																																																																														
	電話番号 :		郵便番号 :																																																																												

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantieb Bestimmungen zu beachten.</p> <p>Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nageliere etc.</p> <p>2. Verschleißteile (z. B. Fußstücker) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Einführung in die Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plug and Play Funktion: USB-Schnittstelle in der Tastatur, es hat keine Notwendigkeit, Treiber und Software zu installieren. 2. 7 Farben der Hintergrundbeleuchtung: Drücken Sie die Taste [F8] , um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zyklisch umzuschalten. 3. Multi-Level- Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung : drehen Sie rechts oben Knopf um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in der Tastatur zu erhöhen oder reduzieren. 4. Hintergrundbeleuchtung Atmungseffekt : Drücken und halten Sie die [Fn]-Taste, und dann drücken Sie die Taste [F8], um die Atemfunktion zu starten, wiederholen Sie den obigen Vorgang und schließen Atemfunktion. Drücken und halten Sie die [Fn]-Taste und drücken Sie Taste [-] , um die Atemgeschwindigkeit zu verringern. 5. Funktion der Deaktivierung der [WIN] Taste : drücken Sie [] Taste, um verschieblichen Druck der [WIN] Taste zu vermeiden, wenn Sie [WIN] Taste verschieblichen tasten, wird Spiel-Interface gezeigt. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und die Funktion wird wiederhergestellt. 6. Austausch von Richtungstasten : drücken Sie links oben [] Taste, dann können die Buchstabetasten [W] [A] [S] [D] mit Richtungstasten [UP] [Down][Left] [Right] ausgetauscht werden, wiederholen Sie den obigen Vorgang und die originale Funktion wird wiederhergestellt. 	<p>19</p>	<p>20</p>	<p>21</p> <p>7. Regulatorische Funktion für Eingabeschwindigkeit : Drücken und halten Sie rechts oben [] Taste, damit geht die Tastatur in einen raschen Eingabemodus, wiederholen Sie den obigen Vorgang und die Standardgeschwindigkeit wird wiederhergestellt.</p> <p>8. Benutzerdefinierte Makro-Aufzeichnung: Acht benutzerdefinierte [G1]-[G8] Makro-Tasten an der Tastatur können innerhalb von 30 Sekunden bis zu 12 aufeinanderfolgende Tastenschläge aufzeichnen, [G1]-[G8] Tasten werden standardmäßig als [F1]-[F8] Tasten übernommen. Nach der Aufzeichnung der Makro-Tasten [G1]-[G8], drücken Sie die entsprechende [G] Taste, um das Makro wiederzugeben.</p> <p>Gehen Sie folgend vor, um die Makro-Aufzeichnung zu beginnen: Schritt 1: Drücken Sie die Taste [] oben rechts, um die Makro-Aufzeichnungsfunktion zu starten. Schritt 2: Drücken Sie eine der Tasten [G1]-[G8]. Schritt 3: Drücken Sie nacheinander die Tasten für das Makro. Schritt 4: Drücken Sie die Taste [] oben rechts, um die Makro-Aufzeichnungsfunktion zu beenden.</p> <p>Hinweis: Die Makro-Aufzeichnungsdauer sind 30 Sekunden. Die Meldeleuchten blinken währenddessen schnell bzw. endet die Makro-Aufzeichnung nach Ablauf dieser Zeitspanne.</p> <p>Makro-Wiedergabemodus: Festlegung der verzögerten Wiedergabe: Nach Abschluss der Makro-Aufzeichnung drücken Sie eine der Makro-Tasten [G1]-[G8], um die Makro-Wiedergabe zu starten. Die festgelegte Verzögerungsdauer zwischen den Tastenschlägen während der Wiedergabe sind 50 ms.</p> <p>Schnell-Wiedergabe: Nach Abschluss der Makro-Aufzeichnung halten Sie die Taste [Fn] und eine der Makro-Tasten [G1]-[G8] gedrückt, um die Makro-Wiedergabe zu beginnen, damit die Tastatur-Wiedergabe der Tastaturschwindigkeit während der Aufzeichnung identisch ist.</p>	<p>22</p> <p>Halten Sie die Tasten [Fn] und [] (drei Sekunden gemeinsam gedrückt, um die Standardinstellungen für die Makro-Tasten [G1]-[G8] wiederherzustellen).</p> <p>9. Multi-Taste konfliktfreie Funktion : Die Tastatur unterstützt den gleichzeitigen und wirksamen Druck auf den folgenden 26 Tasten.</p> <p>10.Multi-Media-Funktion : Es unterstützt über 12 Medien-Funktionen durch die Kombination der [Fn]-Taste und der Tasten [F1]-[F12]. Es können die folgenden Medien-Funktionen ausgeführt werden: Fn+F1 : Den Mediaplayer öffnen. Fn+F2 : Lautstärke verringern. Fn+F3 : Lautstärke erhöhen. Fn+F4 : Ton aus. Fn+F5 : Stopp. Fn+F6 : Vorhergehen. Fn+F7 : Wiedergabe/Pause. Fn+F8 : Nächste(r). Fn+F9 : E-Mail öffnen. Fn+F10 : Homepage öffnen. Fn+F11 : Tastatur sperren (drücken, um die Funktionen aller Keyboard-assistenten zu sperren, zum Erneuere drücken). Fn+F12 : Taschenrechner öffnen.</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. 	<p>23</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einzelteile</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Schaltungskomponenten ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</p> <p>Kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</p> <p>Hinweis : ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	<p>24</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Artikelbezeichnung</th> <th colspan="3">Tag Monat Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kunde</td> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td>Tel :</td> <td colspan="2">PLZ :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Verkäufer</td> <td colspan="2">Adresse :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel :</td> <td colspan="2">PLZ :</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr			Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.				Kunde	Name :			Tel :	PLZ :		Adresse :			Verkäufer	Adresse :			Tel :	PLZ :														
Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																												
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																												
Metallteile	○	○	○	○	○	○																																																												
Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr																																																																	
	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																																	
Kunde	Name :																																																																	
	Tel :	PLZ :																																																																
	Adresse :																																																																	
Verkäufer	Adresse :																																																																	
	Tel :	PLZ :																																																																
	<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merçi d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <p>1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de laminé de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causants des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.</p> <p>2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introduction des Fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fonction PnP : Interface USB du clavier sans le besoin d'installer de pilote ou logiciel. 2. 7 couleurs de rétroéclairage : Appuyez sur la touche [F8] pour changer la couleur du rétroéclairage en cycle. 3. Plusieurs niveaux de luminosité du rétroéclairage : Tournez le bouton en haut à droite pour augmenter ou réduire la luminosité du rétroéclairage dans du clavier. 4. Effet de respiration du rétroéclairage : appuyez et maintenez la touche [Fn], et appuyez sur la touche [F8] pour démarrer la fonction respiration. Appuyez et maintenez la touche [Fn], appuyez ensuite sur la touche [-] pour réduire la vitesse de respiration. Appuyez et maintenez la touche [Fn], appuyez ensuite sur la touche [=] pour augmenter la vitesse de respiration. 5. Fonction de désactivation de la touche [WIN] : En premier appuyez et maintenez la touche [] en haut à gauche, appuyez ensuite sur la touche [WIN] pour annuler le fonctionnement de la touche [WIN] pour éviter de quitter l'interface de jeu en appuyant par erreur sur la touche [WIN]. Répétez la procédure pour retabir le fonctionnement de la touche. 6. Echangez la fonction des touches directionnelles : appuyez et maintenez la touche [] en haut à gauche, appuyez ensuite sur les touches [W] [A] [S] [D] pour échanger le fonctionnement des touches [Haut] [Bas] [Gauche] [Droite]. Répétez la procédure pour rétablir les réglages précédents. 	<p>25</p>	<p>26</p> <p>7. Fonction d'ajustement de vitesse de frappe : appuyez et maintenez la touche [] en haut à droite pour entrer en mode de frappe rapide. Répétez la procédure pour rétablir la vitesse par défaut.</p> <p>8. Enregistrement d'une macro définie par l'utilisateur : Les huit touches macros définies par l'utilisateur du clavier [G1]-[G8] peuvent enregistrer jusqu'à 12 frappes consécutives en trente secondes. Les touches [G1]-[G8] sont définies par défaut comme touches [F1]-[F8]. Une fois l'enregistrement des touches macro [G1]-[G8] terminé, appuyez sur la touche [G] correspondante pour réjouer la macro. Suivez les étapes ci-dessous pour commencer l'enregistrement d'une macro : Étape 1 : Appuyez sur la touche supérieure droite [] pour lancer la fonction enregistrement de macro. Étape 2 : Appuyez sur l'une des touches [G1]-[G8]. Étape 3 : Appuyez sur les touches requises pour la macro dans l'ordre correspondant. Étape 4 : Appuyez sur la touche supérieure droite [] de nouveau pour terminer l'enregistrement de la macro.</p> <p>Remarque : La durée maximum d'enregistrement d'une macro est de trente secondes, les indicateurs clignotent rapidement pour indiquer l'expiration du délai ou l'enregistrement de la macro s'arrête d'elle-même.</p> <p>Mode lecture de la macro : Délai spécifique de lecture : Une fois l'enregistrement de la macro terminée, appuyez sur l'une des touches de macro [G1]-[G8] Pour démarrer la lecture de la macro. Pendant la lecture le délai spécifique entre les frappes est de 50 ms. Lecture en temps réel : Une fois l'enregistrement de la macro terminée, appuyez et maintenez la touche [Fn] pour démarrer la lecture du macro à la même vitesse de frappe que l'enregistrement original.</p> <p>Appuyez et maintenez simultanément la touche [Fn] et la touche [] pendant 3 secondes pour restaurer les touches macro [G1]-[G8] aux valeurs par défaut.</p>	<p>27</p> <p>9. Fonction Multitouches sans conflit : Le clavier supporte l'appui simultané des 26 touches suivantes.</p> <p>10.Fonction Multimédia : Il supporte plus de 12 fonctions même en combinant la touche [Fn] et les touches de [F1] à [F12]. Il peut effectuer les fonctions média suivantes: Fn+F1 : ouverture du lecteur média. Fn+F2 : Volume bas. Fn+F3 : Volume haut. Fn+F4 : Muet. Fn+F5 : Stopp. Fn+F6 : Précédent. Fn+F7 : Lecture suivante. Fn+F8 : Suivant. Fn+F9 : Ouverture de la page courriel. Fn+F10 : Ouverture de la page de démarrage. Fn+F11 : Touche verrouillage (appuyez pour verrouiller les fonctions de toutes les touches du clavier, et appuyez à nouveau pour déverrouiller). Fn+F12 : Ouverture de la calculatrice.</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. 2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. 	<p>28</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque : ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<p>29</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du Produit</th> <th colspan="3">Jour Mois Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Nom :</td> </tr> <tr> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Code Postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Fournisseur</td> <td colspan="2">Adresse :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Code Postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Nom du Produit	Jour Mois Année			La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.				Client	Nom :			Téléphone :	Code Postal :		Adresse :			Fournisseur	Adresse :			Téléphone :	Code Postal :
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																												
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																												
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																												
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																												
Câble	○	○	○	○	○	○																																																												
Nom du Produit	Jour Mois Année																																																																	
La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																																		
Client	Nom :																																																																	
	Téléphone :	Code Postal :																																																																
	Adresse :																																																																	
Fournisseur	Adresse :																																																																	
	Téléphone :	Code Postal :																																																																
	<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <p>1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.</p> <p>2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.</p>	<p>SopORTE técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Introducción a sus funciones</p> <p>1. Instalación inmediata : insértele en la interfaz USB del teclado sin instalar el programa.</p> <p>2. 7 colores de fondo : presione la tecla [F8] para cambiar la luz de fondo circularmente.</p> <p>3. Múltiples niveles de configuración de brillo de fondo : Gire la perilla justamente por encima del teclado, para aumentar y disminuir el brillo de fondo del teclado.</p> <p>4. Efecto de respiración de luz de fondo : presione y mantenga presionada la tecla [Fn], y luego presione la tecla [F8] para iniciar la función de efecto de respiración de luz de fondo. Repita la operación anterior y detenga la función de respiración. Presione y mantenga presionada la tecla [Fn], y luego presione la tecla [-] para disminuir la velocidad de respiración. Presione y mantenga presionada la tecla [Fn], y luego presione la tecla [=] para aumentar la velocidad de respiración.</p> <p>5. Función de desactivación de la tecla [WIN] : presione la tecla [] en el lado superior izquierdo del teclado para deshabilitar la función de la tecla [WIN] y evitar salir de la interfaz del juego al presionar por error dicha tecla. Repita la operación anterior y restaure la función.</p> <p>6. Función de intercambio de las teclas de dirección : presione la tecla [] en el lado superior izquierdo del teclado para intercambiar la función de las cuatro letras [W] [A] [S] [D] y las cuatro teclas de dirección [UP] [Down] [Left] [Right]. Repita la operación anterior y restaure la función.</p>	<p>31</p>	<p>32</p> <p>7. Función de ajuste de la velocidad de entrada : presione la tecla [] en el lado superior derecho del teclado para ingresar al modo de entrada rápido. Repita la operación anterior y restaure la velocidad preconfigurada.</p> <p>8. Grabación de macro definida por el usuario en el teclado, las ocho teclas de macro [G1]-[G8] definidas por el usuario pueden grabar hasta 12 pulsaciones de teclas consecutivas en 30 segundos. Las teclas [G1]-[G8] están predeterminadas como las teclas [F1]-[F8]. Una vez grabada la macro en las teclas de macro [G1]-[G8], pulse la tecla [G] correspondiente para reproducir la macro. Siga estos pasos para iniciar la grabación de macros: Paso 1: pulse la tecla [] en la parte superior derecha para iniciar la función de grabación de macros. Paso 2: pulse una de las teclas [G1]-[G8]. Paso 3: pulse en orden las teclas necesarias para la macro. Paso 4: vuelva a pulsar la tecla [] en la parte superior derecha para finalizar la función de grabación de macros.</p> <p>Nota: el tiempo máximo de grabación de macros es de 30 segundos. Los indicadores parpadearán rápido durante el periodo de grabación. La grabación finalizará cuando transcurran los 30 segundos.</p> <p>Modo de reproducción de macros: Reproducción con retraso específico: una vez que haya terminado de grabar la macro, pulse una de las ocho teclas de macro [G1]-[G8] para iniciar la reproducción de la macro. El retraso específico entre pulsaciones será de 50ms durante la reproducción.</p> <p>Reproducción en tiempo real: una vez que haya terminado de grabar la macro, mantenga pulsada la tecla [Fn] y pulse una de las teclas de macro [G1]-[G8] para iniciar la reproducción de la macro. Durante la reproducción, el retraso entre pulsaciones equivaldrá a la velocidad con la que se pulsaron las teclas durante la grabación.</p> <p>Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas [Fn] y [] durante 3 segundos</p>	<p>33</p> <p>para restaurar los valores predeterminados de las teclas de macro [G1]-[G8].</p> <p>9. Función multi-tecla libre de problemas : el teclado permite presionar simultáneamente 26 teclas cualesquiera.</p> <p>10.Función multi-medio : funciona con 12 medios combinando la tecla [Fn] y las teclas [F1]-[F12]. Puede realizar las siguientes funciones : Fn+F1 : bñr el reproductor multimedia. Fn+F2 :ajar le volumen. Fn+F3 : ubir el volumen. Fn+F4 : mmdecer. Fn+F5 : etener. Fn+F6 : trasar. Fn+F7 : eproducir/Pausar. Fn+F8 : elatar. Fn+F9 : bñr el correo. Fn+F10 : bñr la página principal. Fn+F11 : ecla de trabado (presionela para trbar las funciones de todas las teclas del teclado, y presionela nuevamente para desatrabarla). Fn+F12 : Abñr la calculadora.</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. 2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor averiguar la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. 	<p>34</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota : ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nombre :</td> </tr> <tr> <td>Teléfono :</td> <td colspan="2">Código postal :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dirección :</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Mayorista</td> <td colspan="2">Dirección :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfono :</td> <td colspan="2">Código postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.				Cliente	Nombre :			Teléfono :	Código postal :		Dirección :			Mayorista	Dirección :			Teléfono :	Código postal :
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																												
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																																												
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																																												
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																												
Cable	○	○	○	○	○	○																																																												
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																															
La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.																																																																		
Cliente	Nombre :																																																																	
	Teléfono :	Código postal :																																																																
	Dirección :																																																																	
Mayorista	Dirección :																																																																	
	Teléfono :	Código postal :																																																																
	<p>IT</p> <p> Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <p>1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi.</p> <p>2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedi) e sostituibili.</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/ Vista /Win 8 /Win 10</p> <p>Introduzione alle funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La porta USB del computer s'interfaccia con la tastiera senza bisogno di installare driver o software. 2. 7 colori di retroilluminazione: premere il tasto [F8]: per cambiare il colore della retroilluminazione. 3. Luminosità della retroilluminazione multivello: ruotare la manopola in alto a destra sulla tastiera per aumentare o ridurre la luminosità della retroilluminazione. 4. Effetto lampeggiante della retroilluminazione: premere e tenere premuto il tasto [Fn] poi premere il tasto [F8] per avviare la funzione di lampeggiamento. Ripetere per arrestare la funzione. 5. Per disabilitare il tasto [WIN]: premere e tenere premuto il tasto [] superiore: poi premere il tasto [WIN]. Ripetere la procedura per ripristinare la funzione del tasto [WIN]. 6. Per scambiare i tasti [W][A][S][D] e i tasti delle frecce di direzione: premere e tenere premuto il tasto rosso che punta verso l'alto [] . Ripetere le istruzioni per ripristinare l'impostazione precedente. 7. Funzione di regolazione della velocità di inserimento: premere e tenere premuto il tasto rosso che punta verso l'alto [] per accedere alla modalità di inserimento rapido. Ripetere le istruzioni per ripristinare l'impostazione predefinita. 	<p>37</p>	<p>38</p> <p>8. Registrazione di macro definite dall'utente: otto tasti di macro definite dall'utente [G1]-[G8] permettono di registrare fino a 12 battute consecutive entro 30 secondi. Per default i tasti [G1]-[G8] equivalgono ai tasti [F1]-[F8]. Dopo aver registrato i tasti delle macro [G1]-[G8], premere il rispettivo tasto [G] per riprodurre la macro. Seguire queste istruzioni per avviare la registrazione delle macro: Passo 1: premere il tasto [] in alto a destra per avviare la funzione di registrazione delle macro. Passo 2: premere uno dei tasti [G1]-[G8]. Passo 3: in ordine, premere i tasti necessari per la macro. Passo 4: premere di nuovo il tasto [] in alto a destra per terminare la funzione di registrazione delle macro.</p> <p>Nota: il tempo massimo di registrazione delle macro è 30 minuti. Durante questo intervallo gli indicatori lampeggiano velocemente e, trascorsi i 30 minuti, la registrazione delle macro si arresta.</p> <p>Modalità di riproduzione delle macro: Riproduzione con uno specifico ritardo: dopo aver completato la registrazione delle macro, premere uno dei tasti macro [G1]-[G8] per avviare la riproduzione della macro. Durante la riproduzione, il ritardo specifico tra le battute è di 50 ms.</p> <p>Riproduzione in tempo reale: dopo aver completato la registrazione delle macro, tenere premuto il tasto [Fn] e uno dei tasti macro [G1]-[G8] per avviare la riproduzione della macro in modo che il ritardo tra i riproduzione delle battute sia coerente con la velocità delle battute al momento della registrazione.</p> <p>Allo stesso tempo, tenere premuto il tasto [Fn] più il tasto [] per 3 secondi per ripristinare i valori predefiniti per i tasti macro [G1]-[G8].</p> <p>9. Funzione multi-tasto senza conflitti: la tastiera supporta l'anti-ghosting su 26 tasti.</p>	<p>39</p> <p>10.Funzione multimediale: 12 tasti multimediali, accessibili premendo contemporaneamente il tasto [Fn] e uno dei tasti [F1]-[F12]. Fn+F1: per aprire il lettore multimediale Fn+F2: per abbassare il volume Fn+F3: per alzare il volume Fn+F4: per disattivare il microfono Fn+F5: per arrestare Fn+F6: traccia precedente Fn+F7: per riprodurre/mettere in pausa Fn+F8: traccia successiva Fn+F9: per aprire l'e-mail Fn+F10: per aprire la homepage Fn+F11: per bloccare i tasti (premere per bloccare la funzione di tutti i tasti e premere di nuovo per sbloccarla). Fn+F12: per aprire la calcolatrice</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se il mouse non risponde, controllate se è collegato correttamente alla porta USB del computer, altrimenti provate con un'altra porta USB. 2. Se il cursore si sposta lentamente, o scatti o a intermittenza, provate su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lucide o laminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. 	<p>40</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p> I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○	Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○	Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○	Cavo	○	○	○	○	○	○	<p>41</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">Nome:</td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">C.A.P.:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="2">Indirizzo:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel:</td> <td colspan="2">C.A.P.:</td> </tr> </tbody> </table>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.				Cliente	Nome:			Tel:	C.A.P.:		Indirizzo:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:			Tel:	C.A.P.:
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																												
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○																																																												
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○																																																												
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○																																																												
Cavo	○	○	○	○	○	○																																																												
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																																																															
La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.																																																																		
Cliente	Nome:																																																																	
	Tel:	C.A.P.:																																																																
	Indirizzo:																																																																	
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:																																																																	
	Tel:	C.A.P.:																																																																
	<p>Wired Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>37</p>	<p>38</p>	<p>39</p>	<p>40</p>	<p>41</p>	<p>42</p>																																																											