

DE	<p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebedingungen zu beachten.</p> <p>1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum gewährleisten wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwendungsfehler, wie die Demontage übermäßige Stöße, unangenehmer Kontakt mit Wasser, nicht autorisierter Anbruch an der Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagerstich etc.</p> <p>2. Verschleißteile (z. B. Polsterkissen und Ersatzteile) sind nicht von der Garantie befreit.</p>	37
-----------	--	----

Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Funktionen</p> <p>1. Mit Standardmäßige USB-Schnittstellen kann die Tastatur an Computern ohne Software- oder Treiberinstallation verwendet werden.</p> <p>2. 5-tufige Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Taste "1" oder "1" → "1" drücken, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur aufzuleuchten oder zu verringern.</p> <p>3. Aktivierung und Lautstärkenregelung: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Taste "2" oder "2" → "2" drücken, um die Geschwindigkeit von Anruf oder laufender Hintergrundbeleuchtung zu verringern oder zu beschleunigen.</p> <p>4. Zum Ändern der Richtung der Hintergrundbeleuchtung FN + "←" oder "→" drücken.</p> <p>5. Ingressions (1) und Hintergrundbeleuchtung:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+END: Stahl ein, Alarm, Schließen. FN+HTF: Welle, Winden, Springen, Gittern. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, die Phase FN+HOLD: Pulsieren, Roc Flug, Regen, Steigende Welle FN+HELD: Farnikel, Kleine Welle, Schmelze Flug, Pfandkennnen 1 Hintergrundbeleuchtungsmodi für Games und 2 benutzerdefinierbare Hintergrundbeleuchtungsmodi für die FN-Taste gemeinsam mit der Nummern Taste: FN+FPS Game-Modus, ESC,W,A,S,D,J,K,L → FN+2CFG Game-Modus, A,S,D,W,J,K,L → Umschalten L-Alt,Leertaste,R,G,Q,E,B,I,2,3,4,5. 	38
--	--	----

FR	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Fonctions</p> <p>1. Avec des interfaces USB standard, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans installation de logiciel ni de pilote.</p> <p>2. Luminosité du rétro-éclairage à 5 niveaux: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la touche, puis appuyer sur la touche "1" → "1" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.</p> <p>3. Niveau de réglage de la fonctionnalité: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la fonction, puis appuyer sur la touche "2" ou "2" pour ralentir ou accélérer la vitesse du rétro-éclairage de la rétroéclairage ou du fonctionnement.</p> <p>4. Pour changer la direction de la rétroéclairage de fonctionnement, appuyer sur FN + "←" ou "→".</p> <p>5. Il y a au total 19 modes de rétro-éclairage sélectables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Stable, respiration, feuillage. FN+HLL: Ondulation, enroulement, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Il y a 2 modes de rétro-éclairage pour les jeux et 2 modes de rétro-éclairage pour la définition de l'utilisateur sur la touche FN combinée aux touches numériques: FN+1: Mode de jeu FPS, ESC,W,A,S,D,J,K,L → Mode de jeu FN+2CFG, A,S,D,W,J,K,L → FN+3: Fonction End (F1) / Fn (F12) en même temps. 	40
-----------	--	----

ES	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Funciones</p> <p>1. Con interfaces USB estándar, el teclado se puede utilizar en equipos sin ninguna instalación de software o de un controlador.</p> <p>2. Brillo de retroiluminación de 5 niveles: pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego presionar la tecla de función "1" → "1" para aumentar o reducir el brillo de la retroiluminación del teclado.</p> <p>3. Nivel de configuración de funcionamiento y pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego pulsar la tecla "2" → "2" → "2" para ralentizar o acelerar la velocidad de retroiluminación o el funcionamiento.</p> <p>4. Para cambiar la dirección de la retroiluminación de funcionamiento, pulsar FN + "←" o "→".</p> <p>5. En total hay 19 modos de retroiluminación seleccionables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Ondulación, enrollamiento, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Hay 2 modos de retroiluminación para los juegos y 2 modos de retroiluminación de usuario para la tecla FN combinada con teclas numéricas: FN+1: modo de juego FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: modo de juego CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: modo de juego COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	42
-----------	--	----

ROMANIA	<p>Sisteme de operare acceptate Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Functii</p> <p>1. Cu interface USB standard, tastatura poate fi utilizata cu computere fara a necesita instalarea vreunui soft sau drivor.</p> <p>2. Luminozitate retroiluminare cu 5 niveluri apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "1" → "1" → "1" pentru a creste sau reduce luminozitatea retroiluminarii tastaturii.</p> <p>3. Nivelul de configurare a functiilor: apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "2" → "2" → "2" pentru a incetini sau accelera viteza de retroiluminare sau a functiilor.</p> <p>4. Pentru a schimba directia retroiluminarii de functionare, apasand FN + "←" sau "→".</p> <p>5. Sunt disponibile in total 19 moduri de retroiluminare selectabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Uniform, Pulse, Ascundere. FN+HLL: Unda, Spirala, Aruncare, Scintilire. FN+HOME: Plush, Verfuigen, Galop, Seta peie FN+HOLD: Agitatie, Zbur, Pluza, Val crestet FN+HELD: Farnikel, Ondulatie, ondule, curba de cal Sunt disponibile 2 moduri de retroiluminare pentru jocuri si 2 moduri de retroiluminare pentru a defini de utilizator tasta FN combinata cu tastele numerice: FN+1: mod de joc FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: mod de joc CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: mod de joc COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	44
----------------	--	----

IT	<p>Supporto sistema operativo Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Funzioni</p> <p>1. Con interfaccia USB standard, la tastiera può essere usata su computer senza bisogno di installare software o driver.</p> <p>2. Luminosità retroilluminazione a 5 livelli: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere la tecla di funzione "1" → "1" → "1" per aumentare o ridurre la luminosità della retroilluminazione della tastiera.</p> <p>3. Livello di impostazione di funzionalità: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere "2" → "2" → "2" per rallentare o accelerare la velocità di lampeggiamento o il funzionamento della retroilluminazione.</p> <p>4. Per modificare la direzione della retroilluminazione di lavoro, premere FN + "←" oppure "→".</p> <p>5. Ci sono in totale 19 modalità di retroilluminazione selezionabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Simpatia, acciaio, lampadario, intonaco. FN+HLL: Onda, Vento, Nebbia, Gittern. FN+HOME: Piccola ondata, Tracollita, Galoppo, Sei palcoscenico FN+HOLD: Avanti e indietro, Volo su un Poggio, Galoppo, Onda del sale. FN+HELD: Lamppeggiamento, Ondata, Volo comoda, Corsa con cavalli. Ci sono 2 modalità di retroilluminazione per i giochi e 2 modalità di retroilluminazione per convenire all'utente di definire il tasto FN combinatamente ai tasti numerici: FN+1: Modalità gioco FPS, ESC,W,A,S,D,J,K,L → Modalità gioco FN+2CFG, A,S,D,W,J,K,L → Modalità gioco FN+3, Funzione End (F1) / Fn (F12) in sequenza. 	46
-----------	---	----

Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Anleitung zu den Tasten</p> <p>Für allgemeinen Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Licht-Ansteuerung Rechte Maustaste Maustaste (Klick) mit mittlerer Maustaste, wenn darauf geklickt wird Seitenansicht 3, Standardmäßige Funktion: Rückwärtsfunktion im Webbrowser DPH + Taste: DPI erhöhen (Standardmäßige Cursor-Beschleunigung) DPI + Taste: DPI verringern (Standardmäßige Cursor-Verlangsamung) <p>Schlachtfeld-/Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste (Standard) und Rechts-Ansteuerung Rechte Maustaste (Standard) Scroll-Rad + Taste (links) Wiederherstellung Tastenfunktion (links) Ein-Klick-Klickern 	48
--	--	----

6. Gewehr M4 + Roter Punkt Spiegel 7. 2-fache Schärfe	<p>6. Fuserio de MM + mirador punct roșu 7. PPP în două</p>	43
---	--	----

DPH-MiddleClick: Die Maushintergrundbeleuchtung zeigt das im DPI-Wahl. Die DPH-MiddleClick-Menge des MM bei jedem Klick, wenn die DPI-Taste gedrückt wird.	<table border="1"> <tr> <th>Einzelteile</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metallteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	44
Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																															
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																															
Metallteile	○	○	○	○	○	○																															
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																															
Kabel	○	○	○	○	○	○																															

Artikelbezeichnung	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.	Tag	Monat	Jahr
Kunde	Name:	PLZ:		
	Titel:	Adresse:		
	Adresse:	Adresse:		
	Titel:	PLZ:		
Verkäufer				
	Titel:	Code Postal:		

FR	<p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON pour protéger vos droits et pour un meilleur service client. Nous vous recommandons de lire nos règles de garantie.</p> <p>1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dans les conditions des circuits électroniques, les dommages de l'usure (comme les dommages, les collisions incorrectes, les submersions dans l'eau, les trous ou les interférences électromagnétiques et les dommages matériels tels que les incendies, les incendies, les vols, etc.) causés par des défauts de fabrication ou des défauts de matériel, nous ne sommes pas responsables de la garantie.</p> <p>2. Les pièces consommables telles que les pieds et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</p>	46
-----------	--	----

Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Fonctions</p> <p>1. Avec des interfaces USB standard, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans installation de logiciel ni de pilote.</p> <p>2. Luminosité du rétro-éclairage à 5 niveaux: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la touche, puis appuyer sur la touche "1" → "1" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.</p> <p>3. Niveau de réglage de la fonctionnalité: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la fonction, puis appuyer sur la touche "2" ou "2" pour ralentir ou accélérer la vitesse du rétro-éclairage de la rétroéclairage ou du fonctionnement.</p> <p>4. Pour changer la direction de la rétroéclairage de fonctionnement, appuyer sur FN + "←" ou "→".</p> <p>5. Il y a au total 19 modes de rétro-éclairage sélectables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Stable, respiration, feuillage. FN+HLL: Ondulation, enroulement, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Il y a 2 modes de rétro-éclairage pour les jeux et 2 modes de rétro-éclairage pour la définition de l'utilisateur sur la touche FN combinée aux touches numériques: FN+1: Mode de jeu FPS, ESC,W,A,S,D,J,K,L → Mode de jeu FN+2CFG, A,S,D,W,J,K,L → FN+3: Fonction End (F1) / Fn (F12) en même temps. 	48
--	---	----

ES	<p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que lea las reglas de garantía.</p> <p>1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito electrónico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexiones o cables incorrectos o descargas naturales, como fuego, inundación, tormentas, rayos, etc., no serán cubiertos por la garantía.</p> <p>2. Piezas consumibles (como patas) y piezas de reemplazo no están incluidas en nuestra garantía.</p>	48
-----------	---	----

Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Funciones</p> <p>1. Con interfaces USB estándar, el teclado se puede utilizar en equipos sin ninguna instalación de software o de un controlador.</p> <p>2. Brillo de retroiluminación de 5 niveles: pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego presionar la tecla de función "1" → "1" para aumentar o reducir el brillo de la retroiluminación del teclado.</p> <p>3. Nivel de configuración de funcionamiento y pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego pulsar la tecla "2" → "2" → "2" para ralentizar o acelerar la velocidad de retroiluminación o el funcionamiento.</p> <p>4. Para cambiar la dirección de la retroiluminación de funcionamiento, pulsar FN + "←" o "→".</p> <p>5. En total hay 19 modos de retroiluminación seleccionables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Ondulación, enrollamiento, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Hay 2 modos de retroiluminación para los juegos y 2 modos de retroiluminación de usuario para la tecla FN combinada con teclas numéricas: FN+1: modo de juego FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: modo de juego CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: modo de juego COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	50
---	--	----

ROMANIA	<p>Sisteme de operare acceptate Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Functii</p> <p>1. Cu interface USB standard, tastatura poate fi utilizata cu computere fara a necesita instalarea vreunui soft sau drivor.</p> <p>2. Luminozitate retroiluminare cu 5 niveluri apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "1" → "1" → "1" pentru a creste sau reduce luminozitatea retroiluminarii tastaturii.</p> <p>3. Nivelul de configurare a functiilor: apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "2" → "2" → "2" pentru a incetini sau accelera viteza de retroiluminare sau a functiilor.</p> <p>4. Pentru a schimba directia retroiluminarii de functionare, apasand FN + "←" sau "→".</p> <p>5. Sunt disponibile in total 19 moduri de retroiluminare selectabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Uniform, Pulse, Ascundere. FN+HLL: Unda, Spirala, Aruncare, Scintilire. FN+HOME: Plush, Verfuigen, Galop, Seta peie FN+HOLD: Agitatie, Zbur, Pluza, Val crestet FN+HELD: Farnikel, Ondulatie, ondule, curba de cal Sunt disponibile 2 moduri de retroiluminare pentru jocuri si 2 moduri de retroiluminare pentru a defini de utilizator tasta FN combinata cu tastele numerice: FN+1: mod de joc FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: mod de joc CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: mod de joc COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	52
----------------	--	----

Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Anleitung zu den Tasten</p> <p>Für allgemeinen Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Licht-Ansteuerung Rechte Maustaste Maustaste (Klick) mit mittlerer Maustaste, wenn darauf geklickt wird Seitenansicht 3, Standardmäßige Funktion: Rückwärtsfunktion im Webbrowser DPH + Taste: DPI erhöhen (Standardmäßige Cursor-Beschleunigung) DPI + Taste: DPI verringern (Standardmäßige Cursor-Verlangsamung) <p>Schlachtfeld-/Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste (Standard) und Rechts-Ansteuerung Rechte Maustaste (Standard) Scroll-Rad + Taste (links) Wiederherstellung Tastenfunktion (links) Ein-Klick-Klickern 	54
--	--	----

6. Gewehr M4 + Roter Punkt Spiegel 7. 2-fache Schärfe	<p>6. Fuserio de MM + mirador punct roșu 7. PPP în două</p>	53
---	--	----

DPH-MiddleClick: Die Maushintergrundbeleuchtung zeigt das im DPI-Wahl. Die DPH-MiddleClick-Menge des MM bei jedem Klick, wenn die DPI-Taste gedrückt wird.	<table border="1"> <tr> <th>Pieces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> <tr> <td>Pieces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pieces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p>	Pieces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pieces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pieces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	54
Pieces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																															
Pieces plastiques	○	○	○	○	○	○																															
Pieces métalliques	○	○	○	○	○	○																															
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																															
Cable	○	○	○	○	○	○																															

Nombre del producto	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	Día	Mes	Año
Cliente	Nombre:	Código postal:		
	Telefono:	Dirección:		
	Dirección:	Dirección:		
Mayorista				
	Telefono:	Código postal:		

DE	<p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundendienst möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebedingungen zu beachten.</p> <p>1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum gewährleisten wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwendungsfehler, wie die Demontage übermäßige Stöße, unangenehmer Kontakt mit Wasser, nicht autorisierter Anbruch an der Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagerstich etc.</p> <p>2. Verschleißteile (z. B. Polsterkissen und Ersatzteile) sind nicht von der Garantie befreit.</p>	56
-----------	--	----

Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Funktionen</p> <p>1. Mit Standardmäßige USB-Schnittstellen kann die Tastatur an Computern ohne Software- oder Treiberinstallation verwendet werden.</p> <p>2. 5-tufige Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Taste "1" oder "1" → "1" drücken, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur aufzuleuchten oder zu verringern.</p> <p>3. Aktivierung und Lautstärkenregelung: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Taste "2" oder "2" → "2" drücken, um die Geschwindigkeit von Anruf oder laufender Hintergrundbeleuchtung zu verringern oder zu beschleunigen.</p> <p>4. Zum Ändern der Richtung der Hintergrundbeleuchtung FN + "←" oder "→" drücken.</p> <p>5. Ingressions (1) und Hintergrundbeleuchtung:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+END: Stahl ein, Alarm, Schließen. FN+HTF: Welle, Winden, Springen, Gittern. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, die Phase FN+HOLD: Pulsieren, Roc Flug, Regen, Steigende Welle FN+HELD: Farnikel, Kleine Welle, Schmelze Flug, Pfandkennnen 1 Hintergrundbeleuchtungsmodi für Games und 2 benutzerdefinierbare Hintergrundbeleuchtungsmodi für die FN-Taste gemeinsam mit der Nummern Taste: FN+FPS Game-Modus, ESC,W,A,S,D,J,K,L → FN+2CFG Game-Modus, A,S,D,W,J,K,L → Umschalten L-Alt,Leertaste,R,G,Q,E,B,I,2,3,4,5. 	58
--	--	----

FR	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Fonctions</p> <p>1. Avec des interfaces USB standard, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans installation de logiciel ni de pilote.</p> <p>2. Luminosité du rétro-éclairage à 5 niveaux: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la touche, puis appuyer sur la touche "1" → "1" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier.</p> <p>3. Niveau de réglage de la fonctionnalité: Appuyer sur la touche [FN] et maintenir la fonction, puis appuyer sur la touche "2" ou "2" pour ralentir ou accélérer la vitesse du rétro-éclairage de la rétroéclairage ou du fonctionnement.</p> <p>4. Pour changer la direction de la rétroéclairage de fonctionnement, appuyer sur FN + "←" ou "→".</p> <p>5. Il y a au total 19 modes de rétro-éclairage sélectables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Stable, respiration, feuillage. FN+HLL: Ondulation, enroulement, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Il y a 2 modes de rétro-éclairage pour les jeux et 2 modes de rétro-éclairage pour la définition de l'utilisateur sur la touche FN combinée aux touches numériques: FN+1: Mode de jeu FPS, ESC,W,A,S,D,J,K,L → Mode de jeu FN+2CFG, A,S,D,W,J,K,L → FN+3: Fonction End (F1) / Fn (F12) en même temps. 	60
-----------	--	----

ES	<p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que lea las reglas de garantía.</p> <p>1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito electrónico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexiones o cables incorrectos o descargas naturales, como fuego, inundación, tormentas, rayos, etc., no serán cubiertos por la garantía.</p> <p>2. Piezas consumibles (como patas) y piezas de reemplazo no están incluidas en nuestra garantía.</p>	60
-----------	---	----

Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Funciones</p> <p>1. Con interfaces USB estándar, el teclado se puede utilizar en equipos sin ninguna instalación de software o de un controlador.</p> <p>2. Brillo de retroiluminación de 5 niveles: pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego presionar la tecla de función "1" → "1" para aumentar o reducir el brillo de la retroiluminación del teclado.</p> <p>3. Nivel de configuración de funcionamiento y pulsar y mantener pulsada la tecla [FN] y luego pulsar la tecla "2" → "2" → "2" para ralentizar o acelerar la velocidad de retroiluminación o el funcionamiento.</p> <p>4. Para cambiar la dirección de la retroiluminación de funcionamiento, pulsar FN + "←" o "→".</p> <p>5. En total hay 19 modos de retroiluminación seleccionables:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Ondulación, enrollamiento, jaillissement, scintillement. FN+HOME: Plüsch, Verfügen, Galoppieren, Sa palette FN+HOLD: Agitation, Roc Flug, pluie, montes de vague. FN+HELD: Farnikel, Ondulation, ondes, courbe de chemin. Hay 2 modos de retroiluminación para los juegos y 2 modos de retroiluminación de usuario para la tecla FN combinada con teclas numéricas: FN+1: modo de juego FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: modo de juego CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: modo de juego COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	62
---	--	----

ROMANIA	<p>Sisteme de operare acceptate Windows XP/Vista/Win7/Win10</p> <p>Functii</p> <p>1. Cu interface USB standard, tastatura poate fi utilizata cu computere fara a necesita instalarea vreunui soft sau drivor.</p> <p>2. Luminozitate retroiluminare cu 5 niveluri apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "1" → "1" → "1" pentru a creste sau reduce luminozitatea retroiluminarii tastaturii.</p> <p>3. Nivelul de configurare a functiilor: apasand si mentinend apasata tasta [FN] si apoi apasand tasta "2" → "2" → "2" pentru a incetini sau accelera viteza de retroiluminare sau a functiilor.</p> <p>4. Pentru a schimba directia retroiluminarii de functionare, apasand FN + "←" sau "→".</p> <p>5. Sunt disponibile in total 19 moduri de retroiluminare selectabile:</p> <ol style="list-style-type: none"> FN+HS: Uniform, Pulse, Ascundere. FN+HLL: Unda, Spirala, Aruncare, Scintilire. FN+HOME: Plush, Verfuigen, Galop, Seta peie FN+HOLD: Agitatie, Zbur, Pluza, Val crestet FN+HELD: Farnikel, Ondulatie, ondule, curba de cal Sunt disponibile 2 moduri de retroiluminare pentru jocuri si 2 moduri de retroiluminare pentru a defini de utilizator tasta FN combinata cu tastele numerice: FN+1: mod de joc FPS, ESC, W, A, S, D, J, K, L, → FN+2: mod de joc CF, A, S, D, W, J, K, L, → FN+3: mod de joc COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, J, K, L, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, Ctrl, L-Alt 	64
----------------	--	----

Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win10	<p>Anleitung zu den Tasten</p> <p>Für allgemeinen Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Licht-Ansteuerung Rechte Maustaste Maustaste (Klick) mit mittlerer Maustaste, wenn darauf geklickt wird Seitenansicht 3, Standardmäßige Funktion: Rückwärtsfunktion im Webbrowser DPH + Taste: DPI erhöhen (Standardmäßige Cursor-Beschleunigung) DPI + Taste: DPI verringern (Standardmäßige Cursor-Verlangsamung) <p>Schlachtfeld-/Gaming-Modus</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste (Standard) und Rechts-Ansteuerung Rechte Maustaste (Standard) Scroll-Rad + Taste (links) Wiederherstellung Tastenfunktion (links) Ein-Klick-Klickern 	66
--	--	----

6. Gewehr M4 + Roter Punkt Spiegel 7. 2-fache Schärfe	<p>6. Fuserio de MM + mirador punct roșu 7. PPP în două</p>	65
---	--	----

DPH-MiddleClick: Die Maushintergrundbeleuchtung zeigt das im DPI-Wahl. Die DPH-MiddleClick-Menge des MM bei jedem Klick, wenn die DPI-Taste gedrückt wird.	<table border="1"> <tr> <th>Pieces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> <tr> <td>Pieces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pieces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclados.</p>	Pieces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pieces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pieces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	66
Pieces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																															
Pieces plastiques	○	○	○	○	○	○																															
Pieces métalliques	○	○	○	○	○	○																															
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																															
Cable	○	○	○	○	○	○																															

Nombre del producto	La garantía es válida por un periodo de 18 meses a partir de la fecha de compra.	Día	Mes	Año
Cliente	Nombre:	Código postal:		
	Telefono:	Dirección:		
	Dirección:	Dirección:		
Mayorista				