







<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung, Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Größe, unachtemgemäßem Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. Verschleißteile (z. B. Fullsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abgedeckt. <p>25</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Das Gerät mit dem USB-Anschluss des Computers verbinden. Keine Treiber erforderlich. Multimedia-Funktion: 12 unterstützte Multimediafunktionen. Die Tasten sind folgendermaßen angeordnet: FN+F1: Media Player öffnen FN+F3: Lautstärke erhöhen FN+F5: Stopp FN+F7: Wiedergabe/Pause FN+F9: E-Mail anzeigen FN+F2: Lautstärke erhöhen FN+F4: Ruhemodus FN+F6: Zurück FN+F8: Weiter FN+F10: Homepage anzeigen FN+F11: Tastensperre (sperrt alle Tasten der Tastatur; zum Entsperren erneut drücken) FN+F12: Rechner öffnen <p>26</p>	<ol style="list-style-type: none"> Anpassung Eingabegeschwindigkeit: Die [FN]-Taste gedrückt halten und die [Q]-Taste drücken. Der Schnellmodus wird aktiviert. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren) Umschaltung der Richtungstasten: Die [Fn]-Taste gedrückt halten und die [W]-Taste drücken. Die Tasten [W] [A] [S] [D] werden als vier Richtungstasten belegt [1 (Nach oben)] [1 (Nach unten)] [1 (Links)] [1 (Rechts)]. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren) [WIN]-Tastenfunktion deaktiviert: Die [FN]-Taste gedrückt halten und die [WIN]-Taste drücken. Die [WIN]-Taste wird deaktiviert. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren) Problemlös 19 Tasten gleichzeitig drücken, einschließlich: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L] [F] [Alt-LV] [B] [Umschalten-L] [Leertaste] [Tab] [1 (Nach oben)] [1 (Nach unten)] [1 (Links)] [1 (Rechts)]. <p>27</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. <p>28</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einzeile</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>29</p>	Einzeile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schaltungskomponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kunde</td> <td colspan="2">Name:</td> <td>PLZ:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Verkäufer</td> <td colspan="2">Adresse:</td> <td>Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>PLZ:</td> </tr> </tbody> </table> <p>30</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.				Kunde	Name:		PLZ:	Tel:			Verkäufer	Adresse:		Adresse:	Tel:		PLZ:
Einzeile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Metallteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Schaltungskomponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																											
Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																														
Kunde	Name:		PLZ:																																																											
	Tel:																																																													
Verkäufer	Adresse:		Adresse:																																																											
	Tel:		PLZ:																																																											
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour profiter vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de l'usager de l'homme tels que les démontages, les collisions, les erreurs, les submissions dans l'eau, la tension ou l'intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. <p>31</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Connectez-le à un port USB de votre ordinateur. Pas besoin de logiciel pilote. Fonction multimedia: il prend en charge 12 fonctions multimédias. Les touches sont groupées comme suit: FN+F1: ouvert le lecteur multimédia FN+F3: augmentent le volume FN+F5: arrêt FN+F7: lecture/Pause FN+F9: afficher le courrier FN+F2: baisser le volume FN+F4: dormir FN+F6: précédent FN+F8: suivant FN+F10: affichent la page d'accueil FN+F11: verrouillent les touches (verrouillage des fonctions de toutes les touches du clavier; pour déverrouiller, appuyez) FN+F12: ouvert la calculatrice <p>32</p>	<ol style="list-style-type: none"> Réglage du débit d'entrée: tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [Q]. Le mode grande vitesse s'active. (Réappuyez de la même manière pour revenir à la vitesse par défaut) Fonctions des touches de direction interchangeables: tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [W]. Les touches [W] [A] [S] [D] deviennent des touches de direction [1 (Haut)] [1(Bas)] [1(Gauche)] [1(Droite)]. (Réappuyez de la même manière pour revenir aux fonctions par défaut). Désactivation de la touche [Logo]: tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [Logo]. La touche [Logo] se désactive. (Réappuyez de la même manière pour revenir à la fonction par défaut) Vous pouvez appuyer sur jusqu'à 19 touches en même temps sans créer de conflit, y compris: [A] [Q] [W] [Z] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-LV] [Alt-LV] [B] [Maj-L] [Espace] [Tab] [1 (Haut)] [1(Bas)] [1(Gauche)] [1(Droite)] <p>33</p>	<p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous reversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. <p>34</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>35</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Circuits intégrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Client</td> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adresse:</td> <td>Adresse:</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Fournisseur</td> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Adresse:</td> <td>Adresse:</td> </tr> </tbody> </table> <p>36</p>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.				Client	Téléphone:		Code Postal:	Adresse:		Adresse:	Fournisseur	Téléphone:		Code Postal:	Adresse:		Adresse:
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Pièces plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Circuits intégrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																											
La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																														
Client	Téléphone:		Code Postal:																																																											
	Adresse:		Adresse:																																																											
Fournisseur	Téléphone:		Code Postal:																																																											
	Adresse:		Adresse:																																																											
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Le recomendamos proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratos, etc., no serán cubiertos por la garantía. Piezas consumibles (como pies) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. <p>37</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Conecte a un puerto USB de la computadora. No necesita controladores. Función multimedia: 12 funciones multimedia son compatibles. Las teclas están agrupadas de la manera siguiente: FN+F1: Abrir reproductor multimedia FN+F3: Subir volumen FN+F5: Pausar FN+F7: Reproducir/Pausar FN+F9: Mostrar correo FN+F2: Bajar volumen FN+F4: Dormir FN+F6: Anterior FN+F8: Siguiente FN+F10: Mostrar la página de inicio FN+F11: Bloqueo de tecla (bloquea todas las teclas de funciones del teclado; pulsar de nuevo para desbloquear) FN+F12: Abrir la calculadora <p>38</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ajuste de velocidad de entrada: mantenga pulsada la tecla [Fn] y luego pulse la tecla [Q]. Se activará el modo de velocidad rápida. (Repetir esta operación para volver a predeterminado) Teclas de función y dirección intercambiables: mantenga pulsada la tecla [Fn] y luego pulse la tecla [W]. Las teclas [W] [A] [S] [D] se cambiarán a cuatro teclas de dirección [1 (Arriba)] [1 (Abajo)] [1 (Izquierda)] [1 (Derecha)]. (Repetir esta operación para volver a predeterminado) Tecla de función [WIN] desactivada: mantenga pulsada la tecla de función [Fn] y luego pulse la tecla [WIN]. La tecla [WIN] se desactivará. (Repetir esta operación para volver a predeterminado) Pulse hasta 19 teclas al mismo tiempo sin conflicto, incluidas: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L] [F] [Alt-LV] [B] [Mayus-L] [Espacio] [Tab] [1 (Arriba)] [1 (Abajo)] [1 (Izquierda)] [1 (Derecha)]. <p>39</p>	<p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. <p>40</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces de plastique</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Composants du circuit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: O = indique el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>41</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces de plastique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Composants du circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cliente</td> <td colspan="2">Nombre:</td> <td>Código postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléfono:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Mayorista</td> <td colspan="2">Dirección:</td> <td>Dirección:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Téléfono:</td> <td>Código postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>42</p>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.				Cliente	Nombre:		Código postal:	Téléfono:			Mayorista	Dirección:		Dirección:	Téléfono:		Código postal:
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Pièces de plastique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Composants du circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																											
La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.																																																														
Cliente	Nombre:		Código postal:																																																											
	Téléfono:																																																													
Mayorista	Dirección:		Dirección:																																																											
	Téléfono:		Código postal:																																																											
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de clienți mai bun, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avariile cauzate de dezastru naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adzeștii de pe talpa) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră. <p>43</p>	<p>Sistema de operare acceptate Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Funcții</p> <ol style="list-style-type: none"> Conectați la portul USB de la computerul dvs. Nu este necesar niciun driver. Funcție multimedia: 12 caracteristici multimedia sunt acceptate. Tastele sunt grupate în felul următor: FN+F1: Deschidere player media FN+F3: Volum mai mare FN+F5: Stop FN+F7: Redare/pauză FN+F9: Afisare mail FN+F2: Volum mai mic FN+F4: Repaus FN+F6: Anterior FN+F8: Următor FN+F10: Afisare pagină de pornire FN+F11: Blocare taste (blochează toate funcțiile tastelor de pe tastatură; apăsați din nou pentru deblocare) FN+F12: Deschidere calculator <p>44</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ajustare pentru rata de intrare: Țineți apăsată tasta [Fn] și apăsați tasta [Q]. Modul de viteză va fi activat. (Repetati pentru a vă întoarce la modul implicit) Taste interschimbabile cu funcție de direcție: Țineți apăsată tasta [Fn] și apăsați tasta [W]. Tastele [W] [A] [S] [D] vor fi schimbate cu cele 4 taste de direcție [1 (Sus)] [1 (Jos)] [1 (Dreapta)] [1 (Stânga)]. (Repetati pentru a vă întoarce la modul implicit) Dezactivarea funcției tastei [WIN]: Țineți apăsată tasta [Fn] și apăsați tasta [WIN]. Tasta [WIN] va fi dezactivată. (Repetati pentru a vă întoarce la modul implicit) Apăsați simultan până la 19 taste, fără niciun conflict, inclusiv: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L] [F] [Alt-LV] [B] [Shift-L] [Spațiu] [Tab] [1 (Sus)] [1 (Jos)] [1 (Stânga)] [1 (Dreapta)] <p>45</p>	<p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsăți lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatură într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. <p>46</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cablu</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p>Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p>47</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componente metalice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componente circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cablu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numărul produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Client</td> <td colspan="2">Nume:</td> <td>Cod postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vanzator</td> <td colspan="2">Adresa:</td> <td>Adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Cod postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>48</p>	Numărul produsului	Zi	Lună	An	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.				Client	Nume:		Cod postal:	Tel:			Vanzator	Adresa:		Adresa:	Tel:		Cod postal:
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Componente din plastic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componente metalice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componente circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Cablu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Numărul produsului	Zi	Lună	An																																																											
Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.																																																														
Client	Nume:		Cod postal:																																																											
	Tel:																																																													
Vanzator	Adresa:		Adresa:																																																											
	Tel:		Cod postal:																																																											
 <p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili. <p>49</p>	<p>Supporto sistema operativo Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Funzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> Collegarlo a una porta USB sul computer. Non serve nessun driver. Funzione Multimedia: sono supportate 12 funzioni multimediali. I tasti raggruppati sono come segue: FN+F1: Aprire il lettore multimediale FN+F3: Volume su FN+F5: Stop FN+F7: Play/pausa FN+F9: Visualizzare posta FN+F2: Volume giù FN+F4: Spegnimento FN+F6: Precedente FN+F8: Avanti FN+F10: Visualizza la homepage FN+F11: Blocco tasti (blocca tutte le funzioni chiave della tastiera; premere nuovamente per sbloccare) FN+F12: Aprire la Calcolatrice <p>50</p>	<ol style="list-style-type: none"> Regolazione della velocità di ingresso: Tenere premuto il tasto [Fn] e premere il tasto [Q]. Verrà attivata la modalità velocità rapida. (Ripetere questa operazione per tornare ai valori predefiniti) Funzione tasti direzionali intercambiabili: Tenere premuto il tasto [Fn] e premere il tasto [W]. I tasti [W] [A] [S] [D] verranno impostati come quattro tasti direzionali [1 (Su)] [1 (Giù)] [1 (Sinistra)] [1 (Destra)]. (Ripetere questa operazione per tornare ai valori predefiniti) Funzione tasto [WIN] disattivata: Tenere premuto il tasto [Fn] e premere il tasto [WIN]. Il tasto [WIN] verrà disattivato. (Ripetere questa operazione per tornare ai valori predefiniti) Premere fino a 19 tasti contemporaneamente senza conflitti, compresi: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L] [F] [Alt-LV] [B] [Shift-L] [Spazio] [Tab] [1 (Su)] [1 (Giù)] [1 (Sinistra)] [1 (Destra)] <p>51</p>	<p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente. <p>52</p> 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuito</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p>I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p> <p>53</p>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti in metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti di circuito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Cliente</td> <td colspan="2">Nome:</td> <td>C.A.P.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Rivenditore al dettaglio</td> <td colspan="2">Indirizzo:</td> <td>Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.P.:</td> </tr> </tbody> </table> <p>54</p>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.				Cliente	Nome:		C.A.P.:	Tel:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:		Indirizzo:	Tel:		C.A.P.:
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Componenti in plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componenti in metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componenti di circuito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Cavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																																																											
La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.																																																														
Cliente	Nome:		C.A.P.:																																																											
	Tel:																																																													
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:		Indirizzo:																																																											
	Tel:		C.A.P.:																																																											