

 <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembling, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Product Functions</p> <ol style="list-style-type: none"> With standard USB interfaces, the keyboard can be used on computers without any software or driver installation. 5-level backlight brightness: Press and hold the [FN] key, and then press the arrow key "+" or "-" to increase or decrease the backlight brightness of the keyboard. Breathing and running speed: Press and hold the [FN] key, and then press the "+" or "-" to slow down or speed up the speed of breathing or running backlight. To change the direction of some running backlight, press FN + "+" or "-". There are totally 19 selectable backlight modes. FN+NS: Steady on, Breathing, Sneaking. FN+DEL: Waving, Winding, Springing, Glittering. FN+HOME: Rippling, Tracing, Galloping, Six palace. FN+PGUP: Bustling, Roc flying, Raining, Raising wave. FN+PGDN: Twinking, Wavelet, Swiftly flying, Horse racing. There is 2 backlight modes for gamers and 2 backlight modes for user's define for the FN key combined with number keys. FN+1: FPS game mode, ESC,W,A,S,D,T,↑,↓,→,←,→ FN+2: CF game mode, A,S,D,W,L,Ctrl,L,Shift,L,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc,ScrIk 	<ol style="list-style-type: none"> 6.3 FN+3: COD game mode, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,L-Ctrl, L-Shift 6.4 FN+4: RTS game mode, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,V,T,P,Space,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,L-Ctrl, L-Shift, L-Alt 6.5 FN+5: LOL game mode, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Ctrl,L-Alt,Tab,Space,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: CAR game mode, A,S,D,W,R,T,↑,↓,→,←,L-Ctrl,L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: NAB game mode, A,F,S,W,R,E,Space,↑,↓,→,←,X,C,V,1,2,3,4,L-Shift, L-Ctrl,L-Alt 6.8 FN+8: LOL game mode(Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: For user's define(LR1) 6.10 FN+0: For user's define(LR2) How to define the LR1(LR2) When you want to define keys to be lit on for user's mode LR1 or LR2, do as following steps: 1. Press FN+9 to define "LR1" or FN+0 for "LR2". 2. Press FN+END(LR) to start setting. The caps lock and scroll lock indicators will flash simultaneously. 3. Light on the keys as you want to. 4. Press FN+END(LR) once again to save your setting. For example: Set the backlight of WASD to ON for LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. If you want to reset the keyboard to default setting, press and hold FN, then ESC, F1, F3,F5 sequentially. 6. To lock or unlock the [WIN] key: FN+Win_L, repeat to lock or unlock. 7. Multimedia function: 12 multimedia keys. Access by pressing the [FN] key 	<p>and one of the [F1]-[F12] keys at the same time.</p> <p>FN+F1 Run multi-media player FN+F2 Volume up FN+F3 Volume down FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Previous track FN+F7 Play/Pause FN+F8 Next track FN+F9 Run mail box FN+F10 Home FN+F11 Run the calculator FN+F12 Search</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboard's USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboard's USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:				Tel:	Zip code:			Address:			Wholesaler	Name:				Tel:	Zip code:			Address:				Tel:	Zip code:	
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																							
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																							
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																							
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																							
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																							
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																										
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																													
Customer	Name:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
	Address:																																																																												
Wholesaler	Name:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
	Address:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparo de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Funções</p> <ol style="list-style-type: none"> Com interfaces USB padrão, o teclado pode ser usado em computadores sem precisar instalar qualquer software ou driver. 5 níveis de intensidade de fundo: Pressione e mantenha pressionada a tecla [FN] e pressione as teclas "+" ou "-" para aumentar ou reduzir a intensidade da iluminação de fundo do teclado. Velocidade de oscilação e movimento: Pressione e segure a tecla [FN] e depois pressione "+" ou "-" para reduzir ou aumentar a velocidade de oscilação ou movimento da iluminação de fundo. Para alterar a direção do movimento da iluminação, pressione FN + "+" ou "-". Há um total de 19 modos de iluminação de fundo à escolha: FN+NS: estático, oscilante, lútnio. FN+DEL: ondulante, tortuoso, irregular, brilhante FN+HOME: vibrante, traçado, galopante, seis palácios FN+PGUP: movimento, pedra voadora, chuva, onda em elevação. FN+PGDN: brilhante, ondulação, voz suave, galope. Há oito modos de iluminação de fundo para gamers e dois modos de iluminação definidos pelo usuário, por meio da tecla FN combinada com as teclas numéricas. FN+1: modo de jogo FPS, ESC, W, A, S, D, T, ↑, ↓, →, ←, → FN+2: modo de jogo CF, A, S, D, W, L, Ctrl, L, Shift, L, Alt, Espaço, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc, ScrIk 	<ol style="list-style-type: none"> 6.3 FN+3: modo de jogo COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L-Ctrl, L-Shift 6.4 FN+4: modo de jogo RTS, Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, V, T, P, Espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, L-Ctrl, L-Shift, L-Alt 6.5 FN+5: modo de jogo LOL, Q, W, E, R, D, G, F, B, V, L-Ctrl, L-Alt, Tab, Espaço, -, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc 6.6 FN+6: modo de jogo CAR, A, S, D, W, R, T, ↑, ↓, →, ←, L-Ctrl, L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: modo de jogo NAB, A, F, S, W, R, E, Espaço, ↑, ↓, →, ←, X, C, V, 1, 2, 3, 4, L-Shift, L-Ctrl, L-Alt 6.8 FN+8: modo de jogo LOL (Simple), 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B 6.9 FN+9: Definido pelo usuário (LR1) 6.10 FN+0: Definido pelo usuário (LR2) Como definir LR1(LR) e LR2(LR) Se você quiser definir as teclas que serão iluminadas no modo de usuário LR1 ou LR2, siga estas etapas: 1. Pressione FN+9 para definir "LR1" ou FN+0 para definir "LR2". 2. Pressione FN+END (LR) para iniciar a configuração. Os indicadores de caps lock e scroll lock piscarão simultaneamente. 3. Ilumine as teclas como desejar. 4. Pressione FN+END(LR) novamente para salvar a configuração. Por exemplo: Configure a iluminação de fundo de WASD como LIGADO para LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. Se desejar recuperar as configurações padrão do teclado, pressione e segure FN, depois ESC, F1, F3 e F5 em sequência. 6. Para bloquear ou desbloquear a tecla [FN]: FN+Win_L, repita para bloquear ou desbloquear. 	<p>8. Função multimídia: 12 teclas multimídia. Acesse pressionando a tecla [FN] e uma das teclas [F1]-[F12] ao mesmo tempo.</p> <p>FN+F1 Abrir o player multimídia FN+F2 Aumentar o volume FN+F3 Baixar o volume FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Tocar/Pausa FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Abrir a caixa de correio FN+F10 Início FN+F11 Abrir a calculadora FN+F12 Pesquisar</p> <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local arejado (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="2">Name:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Address:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel:</td> <td colspan="2">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name:				Tel:	Zip code:			Address:			Wholesaler	Name:				Tel:	Zip code:			Address:				Tel:	Zip code:		
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																							
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																																							
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																																							
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																																							
Cable	○	○	○	○	○	○																																																																							
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																										
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																													
Customer	Name:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
	Address:																																																																												
Wholesaler	Name:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
	Address:																																																																												
	Tel:	Zip code:																																																																											
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGONブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの設備維持を促進し、より長くサービスを提供するために、当社は中華人民共和國《マイクロコンピュータ商品修理返金交換責任規定》に依り、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 購入日から、正期に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けられます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破損し、雷突による破損、水入れ、入力電源電圧不適合等)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、雷害など)に伴う損害は、保証範囲以外となります。 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能</p> <ol style="list-style-type: none"> 標準USBインターフェースを備えたキーボードは、ソフトウェアやドライバをインストールせずともコンピュータにて使用できます。 バックライトを5段階に調整：[FN]を押したまま、矢印キー[↑]または[↓]を押すことで、キーボードのバックライト輝度が上下します。 ブリーディングと動作速度：[FN]を押したまま、キー[+]または[+]を押すと、バックライトのブリーディングまたは動作のスピードを調整できます。 バックライトの動作方向を切り替える場合は、[FN]+[+]または[-]を押します。 全体で、19のバックライトモードを選択できます。 FN+NS: 固定オン、息遣い、忍び寄り FN+DEL: フェード、5分、飛出、5秒めき FN+HOME: さびめき、落石、降雨、波立ち FN+PGDN: 静き、小波、高速飛行、飛馬 ゲーム用に8種類のバックライトモード、ユーザー定義用に2種類のバックライトモードが用意され、FNキーと数字キーを組み合わせて選択できます。 FN+1: FPSゲームモード、ESC,W,A,S,D,T,↑,↓,→,←,→ FN+2: CFゲームモード、A,S,D,W,L,Ctrl,L,Shift,L,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc,ScrIk 	<ol style="list-style-type: none"> 6.3 FN+3: CODゲームモード, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,L-Ctrl, L-Shift 6.4 FN+4: RTSゲームモード, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,V,T,P,Space,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,L-Ctrl, L-Shift, L-Alt 6.5 FN+5: LOLゲームモード, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Ctrl,L-Alt,Tab,Space,-,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: CARゲームモード, A,S,D,W,R,T,↑,↓,→,←,L-Ctrl,L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: NABゲームモード, A,F,S,W,R,E,Space,↑,↓,→,←,X,C,V,1,2,3,4,L-Shift, L-Ctrl,L-Alt 6.8 FN+8: LOLゲームモード(Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: ユーザー定義(LR1) 6.10 FN+0: ユーザー定義(LR2) LR1(LR)およびLR2(LR)の定義方法 ユーザーモードLR1またはLR2にて点灯させるキーを指定する方法は次の通りです。 1. FN+9を押して「LR1」、FN+0を押して「LR2」を指定します。 2. FN+END(LR)を押して設定を開始します。Caps LockとScroll Lock/オンセンターが同時に点滅を開始します。 3. 輝度に応じたキーを点灯させます。 4. FN+END(LR)を押して設定を保存します。 例: WASDのバックライトをLR1にてオン: FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. キーボードをデフォルト設定にリセットする場合は、FN+Win_L,Eを押したまま、ESC, F1, F3,F5を押します。 7. [WIN]キーをロックまたはロック解除する場合は: FN+Win_L,Eを押してロックし、再度押してロック解除します。 	<p>8.マルチメディア機能: 12のマルチメディアキー。[FN]キーと、[F1]-[F12]キーのいずれかを同時に押します。</p> <p>FN+F1 マルチメディアプレーヤーを実行 FN+F2 ボリュームを上げる FN+F3 ボリュームを下げる FN+F4 ユート FN+F5 停止 FN+F6 前のトラックを再生 FN+F7 再生一時停止 FN+F8 次のトラックへ進む FN+F9 ストップ/再生 FN+F10 ホーム FN+F11 検索を開く FN+F12 検索</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピュータのUSBポートに正しく差し込まれていないかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピュータの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピュータから抜き取り、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを自然乾燥させて乾かし、キーボードの動作が完全に正常化したのを確認してから使用すること。 <p>この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。高濃度、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。</p> <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有害物質の含有率は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p> <p> この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。高濃度、リサイクルできます。勝手に捨ててはなりません。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名</th> <th>購入日から</th> <th>年</th> <th>月</th> <th>日まで18ヶ月が有効です</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顧客</td> <td colspan="4">氏名:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話番号:</td> <td colspan="3">郵便番号:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">住所:</td> </tr> <tr> <td>ディーラー名</td> <td colspan="4">住所:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電話番号:</td> <td colspan="3">郵便番号:</td> </tr> </tbody> </table>	商品名	購入日から	年	月	日まで18ヶ月が有効です	顧客	氏名:					電話番号:	郵便番号:				住所:				ディーラー名	住所:					電話番号:	郵便番号:									
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																							
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																																							
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																																							
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																																							
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																																							
商品名	購入日から	年	月	日まで18ヶ月が有効です																																																																									
顧客	氏名:																																																																												
	電話番号:	郵便番号:																																																																											
	住所:																																																																												
ディーラー名	住所:																																																																												
	電話番号:	郵便番号:																																																																											
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия или замена проблем с электрической схемой. Повреждения в результате внешнего воздействия, например, разбрызгивание, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции</p> <ol style="list-style-type: none"> Со стандартными USB-интерфейсами клавиатура может использоваться на компьютерах без необходимости в установке программы или драйверов. 5-уровневый яркость подсветки: Для увеличения или уменьшения яркости подсветки нажмите и удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу "+" или "-". Скорость «дыхания» и «бега»: Для замедления или ускорения скорости «дыхания» и «бега» подведите палец к удерживайте клавишу [FN], а затем клавишу "+" или "-". Для изменения направления в некоторых режимах подсветки нажмите FN + "+" или "-". Всего доступно 19 режимов подсветки. FN+NS: Статич, Дыхание, Скольжение. FN+DEL: Волна, плавание, Прыжки, Мерцание. FN+HOME: Рыбы, След, Гапон, Шестой дворец. FN+PGUP: Буллинг, Полет со скалы, Дождь, Поднимающаяся волна. FN+PGDN: Мельница, Звезда, Быстрый полет, Скачки на лошади. Также доступно восемь режимов и два пользовательских режима подсветки для клавиши FN в комбинации с цифровыми клавишами: FN+1: Режим игры FPS, ESC,W,A,S,D,T,↑,↓,→,←,→ FN+2: Режим игры CF, A,S,D,W,L,Ctrl,L,Shift,L,Alt,Пробел,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc,ScrIk 	<ol style="list-style-type: none"> 6.3 FN+3: Режим игр COD, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,L-Ctrl,L-Shift 6.4 FN+4: Режим игр RTS, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,V,T,P,Пробел,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,L-Ctrl,L-Shift,L-Alt 6.5 FN+5: Режим игр LOL, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Ctrl,L-Alt,Tab,Пробел,-,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: Режим игр CAR, A,S,D,W,R,T,↑,↓,→,←,L-Ctrl,L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: Режим игр NAB, A,F,S,W,R,E,Пробел,↑,↓,→,←,X,C,V,1,2,3,4,L-Shift, L-Ctrl,L-Alt 6.8 FN+8: LOL режим (Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: Пользовательский режим (LR1) 6.10 FN+0: Пользовательский режим (LR2) Как определить LR1(LR) и LR2(LR) Определение пользовательских клавиш в пользовательском режиме LR1 или LR2: 1. Для определения "LR1" нажмите FN+9 или FN+0 для определения "LR2". 2. Чтобы начать настройку нажмите FN+END(LR). Индикаторы Caps Lock и Scroll Lock будут одновременно мигать. 3. Нажмите клавиши, которые должны быть подсвечены. 4. Для сохранения настроек повторно нажмите FN+END(LR). Например: Включение подсветки WASD для LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. Для сброса настроек клавиатуры на значения по умолчанию нажмите и удерживайте FN, затем начните удерживать клавишу ESC, F1, F3, F5. 7. Блокировка или разблокировка клавиши [WIN]: FN+Win_L, Блокировка или разблокировка производится повторным нажатием этого сочетания клавиш. 8. Мультимедийные функции: 12 мультимедийных клавиш. Доступ осуществляется нажатием клавиши [FN] и одной из клавиш [F1]-[F12]. 	<p>FN+F1 Запуск мультимедийного плеера FN+F2 Уменьшение громкости FN+F3 Уменьшение громкости FN+F4 Отключение громкости FN+F5 Стоп FN+F6 Предыдущий файл FN+F7 Воспроизведение/Пауза FN+F8 Следующий файл FN+F9 Запуск электронной почты FN+F10 Домой FN+F11 Запуск приложения электронной почты FN+F12 Поиск</p> <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Стрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, дайте ей высохнуть в теплом месте, например, под лампой, чтобы она просохла естественным образом. <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластиковые детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Металлические детали</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Компоненты схемы</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Кабель</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Примечания ○ указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.</p> <p> Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.</p>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование товара</th> <th>День</th> <th>Месяц</th> <th>Год</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Покупатель</td> <td colspan="2">Имя:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Адрес:</td> </tr> <tr> <td>Продавец</td> <td colspan="2">Имя:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Тел.:</td> <td colspan="2">Индекс:</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование товара	День	Месяц	Год	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.				Покупатель	Имя:				Тел.:	Индекс:			Адрес:			Продавец	Имя:				Тел.:	Индекс:										
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																							
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○																																																																							
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																																							
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																																							
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																																							
Наименование товара	День	Месяц	Год																																																																										
Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.																																																																													
Покупатель	Имя:																																																																												
	Тел.:	Индекс:																																																																											
	Адрес:																																																																												
Продавец	Имя:																																																																												
	Тел.:	Индекс:																																																																											

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwendungsfehler, wie die Demontage, übermäßige Gülle, unachgender Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc. Verschiedelte (z. B. Fulltouch) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. <p>25</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> Mit standardmäßigen USB-Schnittstellen kann die Tastatur an Computern ohne Software- oder Treiberinstallation verwendet werden. 5-stufige Hintergrundbeleuchtung: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Pfeiltaste "←" oder "→" drücken, um die Hintergrundbeleuchtung der Tastatur zu erhöhen oder zu verringern. Atmung- und Laufgeschwindigkeit: Drücken und halten der [FN]-Taste und dann die Taste "↑" oder "↓" drücken, um die Geschwindigkeit von Atmung oder laufender Hintergrundbeleuchtung zu verringern oder zu beschleunigen. Zum Ändern der Richtung der Hintergrundbeleuchtung FN + "←" oder "→" drücken. Insgesamt 19 wählbare Hintergrundmodi: <ol style="list-style-type: none"> FN+ENTF: Stabil ein, Atmung, Schließen. FN+ENTF: Wellen, Winden, Springen, Glitzern. FN+HOME: Plätschern, Verfolgen, Galoppieren, Six Palace FN+BLINDAF: Pulsieren, Roc-Flag, Regen, Steigende Welle. FN+BLINDAF: Fahren, Keine Welle, Schiefer Flug, Pferderrennen. 8 Hintergrundbeleuchtungsmodi für Gamer und 2 benutzerdefinierebare Hintergrundbeleuchtungsmodi für die FN-Taste gemeinsam mit der Nummerntaste: <ol style="list-style-type: none"> FN+1: FPS Game-Modus, ESC,W,A,S,D,↑,↓,←,→ FN+2: CF Game-Modus, A,S,D,W,L,Chrl,Shif,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Alt,Leertzeichen,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5. <p>26</p>	<p>6.3 FN+3: COD Game-Modus, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,I,2,3,4,5,6,7,1-Strg, L-Umschalten 6.4 FN+4: RTS Game-Modus, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,J,U,K,T,Leertzeichen,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0-Strg, L-Umschalten, L-Alt 6.5 FN+5: LOL Game-Modus, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Chl,Alt,Tab,Space,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: Call Game-Modus, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,1-Strg, L-Umschalten, L-Alt 6.7 FN+7: NBA Game-Modus, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,2-X,C,V,I,2,3,4,5-Strg, L-Alt 6.8 FN+8: LOL Game-Modus (einfach), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: Benutzerdefinierbar (LR2) 6.10 FN+0: Benutzerdefinierbar (LR2) Wie definiert die [LR1] und [LR2]?) Wenn die Tastenbeleuchtung für den benutzerdefinierten LR1 oder LR2 festlegen möchten, geht die folgendemäß vor: 1. FN+9 drücken, um "LR1" oder FN+0 für "LR2" zu definieren. 2. FN+ENDLR drücken, um die Einstellung zu beginnen. Die Anzeigen der Feststellaste und die Rollen-Taste blinken simultan. 3. Tastenbeleuchtung nach Wahl. 4. Erneut FN+ENDLR drücken, um die Einstellung zu speichern. Zum Beispiel: Festlegen der Hintergrundbeleuchtung für WASD EINSCHALTEN für LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. Um die Tastatur auf die Standardinstellungen zurückzusetzen, bei gehaltenen FN-Taste nachfolgender ESC, F1, F3, F5 drücken. 7. Sperren oder entsperren der [WIN]-Taste: FN+Win, L, zum Sperren oder Entsperren wiederholen.</p> <p>27</p>	<p>8. Multimedia-Funktion: 12 Multimedia-Tasten. Zugriff durch gleichzeitiges Drücken der [FN]-Taste und eine der anderen [F1]-[F12]-Tasten FN+1 Multimedia-Player ausführen FN+2 Lauter FN+3 Leiser FN+4 Stumm FN+5 Stopp FN+6 Vorherige Spur FN+7 Wiederholung/Pause FN+8 Nächste Spur FN+9 Postfach FN+10 Home FN+11 Rechner FN+12 Suche</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert. Überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschüttet, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. <p>REDRAGON</p> <p>28</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Einzeile</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Metallteile</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p>REDRAGON</p> <p>29</p>	Einzeile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Metallteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schaltungskomponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Kunde</td> <td colspan="3">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Name:</td> <td>PLZ:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Verkäufer</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td colspan="2">PLZ:</td> </tr> </tbody> </table> <p>30</p>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Kunde	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.			Name:		PLZ:	Adresse:			Verkäufer				Tel:		PLZ:	
Einzeile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Kunststoffteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Metallteile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Schaltungskomponenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																											
Kunde	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																													
	Name:		PLZ:																																																											
	Adresse:																																																													
Verkäufer																																																														
Tel:		PLZ:																																																												
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dans tous dysfonctionnements dus causes électriques. Les dommages de l'usager de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, les submersions dans l'eau, les tensions ou intensités incorrectes et les désastres naturels tels que les incendies, les inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. <p>31</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Fonctions</p> <ol style="list-style-type: none"> Grâce à des interfaces USB standard, le clavier peut être utilisé sur des ordinateurs sans installation de logiciel ni de pilote. Luminosité du rétro-éclairage à 5 niveaux: Appuyez sur la touche [FN] et maintenez la enfoncée, puis appuyez sur la touche "←" ou "→" pour augmenter ou diminuer la luminosité du rétro-éclairage du clavier. Vitesse de respiration et de fonctionnement: Appuyez sur la touche [FN] et maintenez la enfoncée, puis appuyez sur la touche "←" ou "→" pour ralentir ou accélérer la vitesse du rétro-éclairage de la respiration ou du fonctionnement. Pour changer la direction de certains rétro-éclairage de fonctionnement, appuyez sur "←" ou "→". Il y a en tout 19 modes de rétro-éclairage sélectionnables, <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: Stable, respiration, fauflement. FN+DEL: Ondulation, enroulement, jalloissement, scintillement. FN+HOME: Ondulation, tracage, galop, Six palace FN+PGUP: Agitation, Roc flying, pluie, montée de vague. FN+PGDN: Scintillement, ondes, vol rapide, course de chevaux. 8 modes de rétro-éclairage pour les joueurs et 2 modes de rétro-éclairage pour la définition de l' utilisateur de la touche FN combinée aux touches numériques: <ol style="list-style-type: none"> FN+1: Mode de jeu FPS, ESC,W,A,S,D,↑,↓,←,→ Mode de jeu FN+2: A,S,D,W,L-Chl,Shif,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrintSc,ScrIk <p>32</p>	<p>6.3 FN+3: Mode de jeu COD, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,I,2,3,4,5,6,7,1-Strg, L-Shift 6.4 FN+4: Mode de jeu RTS, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,J,U,K,T,Space,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,Chl, L-Shift, L-Alt 6.5 Mode de jeu FN+5: LOL, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Chl,Alt,Tab,Space,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: Mode de jeu FN+6: CAR, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,1-Strg, L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: Mode de jeu NBA, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,2-X,C,V,I,2,3,4,5-Strg, L-Alt 6.8 FN+8: Mode de jeu LOL (Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: Pour définir de l'utilisateur (LR1) 6.10 FN+0: Pour définition de l'utilisateur (LR2) Comment définir LR1 (9) et LR2 (0) Lorsque vous souhaitez définir les touches à éclairer en mode utilisateur LR1 ou LR2, procédez comme suit: 1. Appuyez sur FN +9 pour définir "LR1" ou sur FN +0 pour définir "LR2". 2. Appuyez sur FN +END LR pour commencer le réglage. Les indicateurs de verrouillage des majuscules et du défilement clignotent simultanément. 3. Illuminez les touches comme vous le souhaitez. 4. Appuyez à nouveau sur FN +END LR pour sauvegarder le réglage. Par exemple: Réglez le rétro-éclairage de WASD sur ON pour LR1, FN +9 → FN +END → WASD → FN +END. 5. Si vous voulez réinitialiser le clavier aux paramètres par défaut, maintenez FN enfoncé, puis ESC, F1, F3, F5 de manière séquentielle. 7. Pour verrouiller ou déverrouiller la touche [WIN]: FN + Win, L, répétez pour verrouiller ou déverrouiller. 8. Fonctions multimédias: 12 touches multimédia. Accédez en appuyant sur la touche [FN] et l'une des touches [F1]-[F12] en même temps.</p> <p>33</p>	<p>FN + F1 Fonctionnement du lecteur multimédia FN+2 Volume bas FN+3 Volume bas FN+4 Muet FN+5 Arrêt FN + F6 Piste précédente FN + F7 Lecture/Pause FN + F8 Piste suivante FN + F9 Activation de la boîte aux lettres FN+10 Accueil FN+11 Activation de la calculatrice FN+12 Recherche</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et laissez sécher au soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. <p>REDRAGON</p> <p>34</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p> <p>REDRAGON</p> <p>35</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Circuits intégrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nom:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresse:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Fournisseur</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telephone:</td> <td colspan="2">Code Postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>36</p>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.			Nom:		Code Postal:	Adresse:			Fournisseur				Telephone:		Code Postal:	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Pièces plastiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Pièces métalliques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Circuits intégrés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Câble	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																											
Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																													
	Nom:		Code Postal:																																																											
	Adresse:																																																													
Fournisseur																																																														
Telephone:		Code Postal:																																																												
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. Piezas consumibles (como pñ) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía. <p>37</p>	<p>Supporto técnico</p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Funciones</p> <ol style="list-style-type: none"> Con interfaces USB estándares, et teclado se puede utilizar en equipos sin ninguna instalación de software de de un controlador. Brillo de retroiluminación de 5 niveles: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego presione la tecla de la flecha "←" o "→" para aumentar o reducir el brillo de la retroiluminación de la tecla. Velocidad de intermitencia y funcionamiento: pulse y mantenga pulsada la tecla [FN] y luego pulse el botón "←" o "→" para ralentizar o acelerar la velocidad de intermitencia o funcionamiento de la retroiluminación. Para cambiar la dirección de la retroiluminación en funcionamiento, pulse FN + "←" o "→". En total hay 19 modos de retroiluminación seleccionables, <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: encendido continuo, intermitente, furtivo. FN+DEL: ondulante, sinuoso, dinámico, scintilante. FN+HOME: ondulante, trazado, galopante, seis palacios. FN+PGUP: animado, roca voladora, lluvia, onda ascendente. FN+PGDN: centelleante, ondulica, viento rápido, carreras de caballos. Hay 8 modos de retroiluminación para los jugadores y 2 modos de retroiluminación del usuario para la tecla FN combinada con teclas numéricas: <ol style="list-style-type: none"> FN+1: modo de juego FPS, ESC, W, A, S, D, ↑, ↓, ←, → FN+2: modo de juego CF, A, S, D, W, L-Chl, L-Mayús, L-Alt, Espacio, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Inicio, Fin, Rep/Avg, Imp/Print, Bloqueo FN+3: modo de juego COD, Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, L-Chl, L-Mayús <p>38</p>	<p>6.4 FN+4: modo de juego RTS, Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, J, T, P, Espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, L-Chl, L-Mayús, L-Alt 6.5 FN+5: modo de juego LOL, Q, W, E, R, D, G, F, B, V, L-Chl, L-Alt, Tab, Espacio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc 6.6 FN+6: modo de juego CAR, A, S, D, W, R, ↑, ↓, ←, →, L-Chl, L-Mayús, L-Alt 6.7 FN+7: modo de juego NBA, A, S, F, W, R, E, Espacio, ↑, ↓, ←, →, 2, X, C, V, I, 2, 3, 4, 5-Strg, L-Chl, L-Alt 6.8 FN+8: modo juego LOL (Simple), 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B 6.9 FN+9: para definir para el usuario (LR1) 6.10 FN+0: para definir para el usuario (LR2) Cómo definir LR1 (9) y LR2 (0) Si desea definir teclas para encenderse en modo de usuario LR1 y LR2, siga estos pasos: 1. Pulse FN+9 para definir "LR1" o FN+0 para "LR2". 2. Pulse FN+END LR para iniciar la configuración. Los indicadores Bloq Mayús y Bloq Despl destellarán simultáneamente. 3. Encienda las teclas que desee. 4. Pulse FN+END LR nuevamente para guardar la configuración. Por ejemplo: configure la retroiluminación de WASD a ON para LR1, FN+9 → FN+FN → WASD → FN+FN. 5. Si desea restablecer la configuración predeterminada del teclado, pulse y mantenga pulsada la tecla Fn y luego ESC, F1, F3 y F5 de forma secuencial. 7. Para bloquear o desbloquear la tecla [WIN]: FN+Win, L, repita para bloquear o desbloquear. 8. Función multimedia: 12 teclas multimedia. Puede accederla al pulsar la tecla [FN] y una de las teclas [F1]-[F12] al mismo tiempo.</p> <p>39</p>	<p>FN+1 Ejectar reproductor multimedia FN+2 Subir volumen FN+3 Bajar volumen FN+4 Silenciar FN+5 Parar FN+6 Pista anterior FN+7 Reproducir / Pausar FN+8 Pista siguiente FN+9 Ejectar busón FN+10 Inicio FN+11 Ejectar calculadora FN+12 Buscar</p> <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. <p>REDRAGON</p> <p>40</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces de plastique</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Pièces de métal</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Composantes del circuito</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p>Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p>REDRAGON</p> <p>41</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces de plastique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pièces de métal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Composantes del circuito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Cliente</td> <td colspan="3">La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre:</td> <td>Código postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dirección:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Mayorista</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Telefono:</td> <td colspan="2">Código postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>42</p>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.			Nombre:		Código postal:	Dirección:			Mayorista				Telefono:		Código postal:	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Pièces de plastique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Pièces de métal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Composantes del circuito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Cable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																											
Cliente	La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.																																																													
	Nombre:		Código postal:																																																											
	Dirección:																																																													
Mayorista																																																														
Telefono:		Código postal:																																																												
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteje drepturile și pentru serviciile noastre. Pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciile noastre, vă rugăm să citiți regulamentul de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> În termen de 18 luni de la data achiziției sunteți garantate reparatiile datorilor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzate de utilizator cum ar fi desmontarea, impactul mecanic, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de desastere naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremurele nu sunt incluse. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi deșeurile de pe tablă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră. <p>43</p>	<p>Sisteme de operare acceptate</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Funcții</p> <ol style="list-style-type: none"> Con interfețe USB standard, tastatura poate fi utilizată cu computere fără a necesita instalarea vreunui software sau driver. Luminositate retroiluminare cu 5 niveluri: apăsați și mențineți apăsată tasta [FN] și apoi apăsați tasta săgeată "←" sau "→" pentru a spori sau reduce luminozitatea retroiluminării tastaturii. Viteză nărare și pulsare: Press apăsați și mențineți apăsată tasta [FN] și apoi apăsați "←" pentru a accelera viteză pulsării sau a retroiluminării tastaturii. Pentru a schimbă direcția retroiluminării de rezare, apăsați FN + "←" sau "→". Sunt disponibile, în total, 19 moduri de retroiluminare selectabile, <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: Uniform, Pulsare, Acorduri. FN+DEL: Unde, Vânt, Măli, Glitter. FN+HOME: Vânt, Vento, Măli, Glitter. FN+PGUP: Agitare, Zbor, Plăci, Vâl crescătoare. FN+PGDN: Lăceni, Invernalni, Zbor rapid, Cursă de cal. Sunt disponibile 8 moduri de retroiluminare pentru gamei și 2 moduri de retroiluminare pentru a fi definite de utilizator pentru tasta FN combinată cu tastele numerice: <ol style="list-style-type: none"> FN+1: mod de joc FPS, ESC,W,A,S,D,↑,↓,←,→ FN+2: mod de joc CF, A,S,D,W,L-Chl,Shif,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrintSc,ScrIk FN+3: mod de joc COD, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,I,2,3,4,5,6,7,1-Ctrl, L-Shift <p>44</p>	<p>6.4 FN+4: mod de joc RTS, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,J,U,K,T,Space,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0-Strg, L-Shift, L-Alt 6.5 FN+5: mod de joc LOL, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Chl,Alt,Tab,Space,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: mod de joc CAR, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,1-Strg, L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: mod de joc NBA, A,S,F,W,R,E,Space,↑,↓,←,→,2-X,C,V,I,2,3,4,5-Strg, L-Chl, L-Alt 6.8 FN+8: mod de joc LOL (Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: Definit de utilizator (LR1) 6.10 FN+0: Definit de utilizator (LR2) Cum se definește LR1 (9) și LR2 (0) Când doriți să definiți tastele care să se aprindă pentru modul utilizator LR1 sau LR2, parcurgeți pașii următori: 1. Apăsați FN+9 pentru a defini "LR1" sau FN+0 pentru "LR2". 2. Apăsați FN+ENDLR pentru a începe setarea. Indicatorii caps lock și scroll lock vor clipi simultan. 3. Apăsați tastele dorite. 4. Apăsați FN+ENDLR încă o dată pentru a salva setările. De exemplu: setați retroiluminarea WASD la ON (Activat) pentru LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. Dacă doriți să restăți tastatura la setarea implicită, apăsați și mențineți apăsat FN, apoi, în ordine, ESC, F1, F3, F5. 7. Pentru a bloca sau debloca tasta [WIN]: FN+Win, L, repetați pentru blocare sau deblocare. 8. Funcția multimedia: 12 taste multimedia. Acces prin apăsaare simultană a tastei [FN] și a uneia dintre tastele [F1]-[F12].</p> <p>45</p>	<p>FN+1 Rulaare player multimedia FN+2 Creștere volum FN+3 Reducere volum FN+4 Dezactivare sonor FN+5 Oprire FN+6 Pista anterioară FN+7 Redare/Pausă FN+8 Pista următoare FN+9 Rulaare cablu postala FN+10 Acasă FN+11 Rulaare calculator FN+12 Căutare</p> <p>Intrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. Dacă vărsat lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și părțile tastaturii într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a folosi din nou. <p>REDRAGON</p> <p>46</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componente circuit</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cablu</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nota: ○=indica procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p>Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p>REDRAGON</p> <p>47</p>	Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componente din plastic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componente metalice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componente circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cablu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numărul produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Client</td> <td colspan="3">Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nume:</td> <td>Cod postal:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Adresa:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Vanzator</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel:</td> <td colspan="2">Cod postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p>48</p>	Numărul produsului	Zi	Lună	An	Client	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.			Nume:		Cod postal:	Adresa:			Vanzator				Tel:		Cod postal:	
Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Componente din plastic	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componente metalice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componente circuit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Cablu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Numărul produsului	Zi	Lună	An																																																											
Client	Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.																																																													
	Nume:		Cod postal:																																																											
	Adresa:																																																													
Vanzator																																																														
Tel:		Cod postal:																																																												
<p>IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Gratie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali (come incendi, inondazioni o sismi). Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili. <p>49</p>	<p>Supporto sistema operativo</p> <p>Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Funcțiuni</p> <ol style="list-style-type: none"> Con interfețe USB standard, la tastatură può essere usata su computer senza bisogno di installare software o driver. Luminositate retroiluminazione 5-leveli: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere il tasto freccia "←" oppure "→" per rallentare o velocizzare la velocità di lampeggiamento o di funzionamento della retroiluminazione. Lampageggiamento e velocità di funzionamento: Premere e tenere premuto il tasto [FN], quindi premere "←" oppure "→" per rallentare o velocizzare la velocità di lampeggiamento o di funzionamento della retroiluminazione. Per modificare la direzione della retroiluminazione in funzione, premere FN + "←" oppure "→". Ci sono in totale 19 modalità di retroiluminazione selezionabili, <ol style="list-style-type: none"> FN+INS: Uniform, Moia, Glitter. FN+DEL: Onda, Vento, Moia, Glitter. FN+HOME: Onda, Vento, Moia, Glitter. FN+PGUP: Avanti e indietro, Volo su veloce, Piegata, Onda che sale. FN+PGDN: Lampageggiamento, Ordina, Volo comodo, Corsa conti i cavalli. Ci sono 8 modalità di retroiluminazione per i gameer e 2 modalità di retroiluminazione per consentire all' utente di definire il tasto FN congiuntamente ai tasti numerici. <p>50</p>	<p>6.1 FN+1: modalità gioco FPS, ESC,W,A,S,D,↑,↓,←,→ 6.2 FN+2: modalità gioco CF, A,S,D,W,L-Chl,Shif,Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,Fin,PageUp,PageDown,StampScherma,BloccoScherma 6.3 FN+3: modalità gioco COD, Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,I,2,3,4,5,6,7,1-Strg, L-Shift 6.4 FN+4: modalità gioco RTS, Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,J,U,K,T,Space,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0-Strg, L-Shift, L-Alt 6.5 FN+5: modalità gioco LOL, Q,W,E,R,D,G,F,B,V,L-Chl,Alt,Tab,Space,1,2,3,4,5,6,Esc 6.6 FN+6: modalità gioco CAR, A,S,D,W,R,↑,↓,←,→,1-Strg, L-Shift, L-Alt 6.7 FN+7: modalità gioco NBA, A,S,F,W,R,E,Space,↑,↓,←,→,2-X,C,V,I,2,3,4,5-Strg, L-Chl, L-Alt 6.8 FN+8: modalità gioco LOL (Simple), 1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B 6.9 FN+9: Definita dall' utente (LR1) 6.10 FN+0: Definita dall' utente (LR2) Come definire LR1 (9) e LR2 (0) Quando si desidera definire i tasti che si accendono per la modalità utente LR1 e LR2, eseguite i seguenti passaggi: 1. Premere FN+9 per definire "LR1" oppure FN+0 per "LR2". 2. Premere FN+ENDLR per avviare la impostazione. Il blocco maiuscole e gli indicatori di blocco scorrimento lampeggano contemporaneamente. 3. Accendere i tasti a seconda delle proprie preferenze. 4. Premere ancor una volta FN+ENDLR per salvare le proprie impostazioni. Ad esempio: impostare la retroiluminazione di WASD su ON per LR1, FN+9 → FN+END → WASD → FN+END. 5. Per resettare la tastiera alle impostazioni predefinite, premere e tenere premuto FN, quindi ESC, F1, F3, F5 in sequenza.</p> <p>51</p>	<p>7. Per bloccare o sbloccare il tasto [WIN]: FN+Win, L, ripetere per bloccare o sbloccare. 8. Funzione multimedia: 12 taste multimedia. Accedere premendo il tasto [FN] e uno de tasti [F1]-[F12] contemporaneamente. FN+1 Ejectare il lettore multi-mediale FN+2 Volume su FN+3 Volume giù FN+4 Disattiva audio FN+5 Stop FN+6 Traccia precedente FN+7 Play/ Pausa FN+8 Traccia successiva FN+9 Avvia posta elettronica FN+10 Home FN+11 Avvia la calcolatrice FN+12 Cerca</p> <p>Domande Più Frequenti – FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliete subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulite il liquido in eccesso e mettetela in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servenene nuovamente. <p>REDRAGON</p> <p>52</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td></tr></tbody></table>	Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Componenti in plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti in metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Componenti di circuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																								
Componenti in plastica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componenti in metallo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Componenti di circuiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																								
Cavo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																																											