REDRAGON

S101-2

Gaming Keyboard & Mouse 2 In 1 Set

Gaming Keyboard & Mouse 2 In 1 Set Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support (Keyboard)

Windows XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win10

Function Instructions (Keyboard)

1. Connect it to a USB port on your computer. No drivers required.
2. Multimedia function: 12 multimedia features are supported. The keys grouped are as follows:
   - FN+F1: Open the media player
   - FN+F2: Volume down
   - FN+F3: Volume up
   - FN+F4: Sleep
   - FN+F5: Stop
   - FN+F6: Previous
   - FN+F7: Play/pause
   - FN+F8: Next
   - FN+F9: Display mail
   - FN+F10: Display the homepage
   - FN+F11: Key lock (locks all the key functions of the keyboard; press again to unlock)
   - FN+F12: Open the Calculator
3. Adjustment for input rate: Hold the [Fn] key and press the [Q] key. The fast speed mode will be activated. (Repeat this operation to get back to default)

4. Interchangeable direction keys function: Hold the [Fn] key and press the [W] key. The keys [W] [A] [S] [D] will be changed to four direction keys(↑ (Up) ;↓(Down)] ;←(Left)] ;→(Right)]. (Repeat this operation to get back to default).
5. Disabled [WIN] key function: Hold the [FN] key and press the [WIN] key. (WIN] key will be disabled. (Repeat this operation to get back to default)
6. Press up to 19 keys at the same time with no conflict, including: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] ↑ (Up)][↓(Down)] [←(Left)] [→(Right)]

FAQ

1. If the keyboard doesn't react, please check if the keyboard interface is correctly inserted into the corresponding USB port in computer, or try to inset the keyboard interface into any other USB port in computer.
2. If you spill liquid on the keyboard carelessly, please pull out the keyboard interface from the computer immediately, wipe out the liquid in the keyboard, and put and dry the keyboard under the sun, and ensure that the liquid in the keyboard has completely been evaporated before use.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Keys Instructions

1. The left and right keys.
2. Scroll button. The scroll button is the equivalent of the middle button.
3. Supports 4 resolution speeds. When the DPI button is pressed, the mouse DPI resolution will switch among four gears (800/1600/2400/3200), and the mouse movement speed will change simultaneously.
4. Two side keys, default function is forward, backward.

Light instructions

The mouse is backlit when working. Every time the DPI button is pressed.LED twinkle will be speed up as long as DPI level goes higher. The corresponding twinkle LED light speed and DPI gear are as follows:

1. LED twinkle speed level 1---800DPI.
2. LED twinkle speed level 2---1600DPI.
3. LED twinkle speed level 3---2400DPI.
4. LED twinkle speed level 4---3200DPI

Counterbalance Instructions

Built-in counterpoise, which can carry up to 8 balance weight, users can adjust the weights by adding or reducing the counterpoise.

Software Instructions

User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. Speed (range: 400- 3200DPI).
2. Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key.
3. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time.
4. Customize 5 mouse buttons.
5. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping, or delaying, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note :
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity		Day Month Year
	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler	Address :	
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10

Function Introduction

1. Conecte a uma porta USB do computador. Não é necessário driver.
2. Função multimídia 12 recursos multimídia suportados As teclas estão agrupadas da seguinte maneira:
   FN+F1: Abrir o tocador de mídia
   FN+F3: Aumentar o volume
   FN+F5: Parar
   FN+F7: Tocar/pausar
   FN+F9: Exibir correio
   FN+F2: Baixar o volume FN+F4: Modo de suspensão FN+F6: Anterior FN+F8: Próximo
   FN+F10: Exibir a página principal
   FN+F11: Trava as teclas (Bloqueia todas as teclas de função do teclado; pressione novamente para desbloquear)
   FN+F12: Abre a calculadora
3. Ajuste da velocidade de entrada: Mantenha a tecla [Fn] pressionada e pressione a tecla [Q]. Isso ativará o modo de velocidade alta. (Repita essa operação para voltar ao padrão)

4. Teclas de direção intercambiáveis função: Mantenha a tecla [Fn] pressionada e pressione a tecla [W]. As teclas [W] [A] [S] [D] serão convertidas nas quatro teclas de direção.[↑ (Acima)] [↓ (Abaixo)] [← (Esquerda)] [→ (Direita)]. (repita essa operação para voltar ao padrão)
5. Função da tecla [WIN] desativada: Mantenha a tecla [FN] pressionada e pressione a tecla [WIN].
Isso desativará a tecla [WIN]. (repita essa operação para voltar ao padrão)
6. Pressione até 19 teclas ao mesmo tempo, sem gerar conflitos, incluindo: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [R] [F] [V] [T] [G] [B] [Shift -L] [Espaço] [Tab] [↑ Acima] [↓ Abaixo] [← Esquerda] [→ Direita]

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instruções das teclas

1. Teclas esquerda e direita
2. Botão de rolagem. O botão de rolagem equivale ao botão do meio.
3. Compatível com quatro níveis de velocidade/resolução. Se o botão DPI for pressionado, a resolução em DPI do mouse passará para uma das faixas (800/1600/2400/3200) e a velocidade dos movimentos do mouse será alterada simultaneamente.
4. Nas duas teclas laterais, a função padrão é para frente e para trás.

Teclas

A velocidade de cintilação do LED e a faixa de DPI correspondentes são as seguintes:
1. Velocidade de cintilação do LED 1-800DPI.
2. Velocidade de cintilação do LED 2-1600DPI
3. Velocidade de cintilação do LED 3-2400DPI
4. Velocidade de cintilação do LED 4-3200DPI

Equilíbrio

Com o contrapeso interno, que pode comportar até oito pesos de contrapeso, o usuário pode ajustar os pesos adicionando ou retirando os contrapesos.

Instruções do software

O usuário pode alterar as seguintes configurações por meio do software, após baixar e instalar o programa.

1. Ajuste do DPI do mouse de acordo com a preferência do usuário. Velocidade (faixa de: 400 a 3200 DPI).
2. Macros. Grava até 59 ações a serem disparadas por uma tecla.
3. Função de keystroke contínuo: Define o número de cliques e o tempo de atraso.
4. Personalização de cinco botões do mouse.
5. Define cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note :
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity		Day Month Year
	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler	Address :	
	Tel :	Zip code :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、よりよくサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理最品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証期間は次の通りです：

1. 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊（例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破損、水入れ、入力電流電圧不適切 だ）、自然災害（例えば、火災、水災、地震、雷害などに伴う損害は、保証範囲以外とします。
2. 消耗品(例えば、フットパッドと部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能

1. コンピューターのUSBポートへ接続します。ドライバーは不要です。
2. マルチメディア機能：12のマルチメディア機能に対応しています。キーの組み合わせは以下の通りです。
   FN+F1：メディアプレーヤーを開く
   FN+F3:ボリュームをふげる
   FN+F5:停止
   FN+F7:再生/一時停止
   FN+F9:メールを表示
   FN+F2:ボリュームを下げる FN+F4:スリープ FN+F6:前に戻る FN+F8:次へ進む
   FN+F10:ホームページを表示
   FN+F11:キーロック（キーボードのキーを全てロックします。再度押すとロック解除されます）
   FN+F12:電卓を表示

3.入力レートを調整：[Fn]キーを押したまま[Q]キーを押します。
高速モードが有効になります。（この操作を繰り返すと、デフォルトに戻ります）
4. 方向キーを切り替え：[Fn]キーを押したまま[W]キーを押します。[W] [A] [S] [D]キーは4つの方向キー。[↑ (上)]、[↓(下)]、[←(左)]、[→(右)]に切り替わります。（この操作を繰り返すと、デフォルトに戻ります）
5. [WIN]キー機能を無効：[Fn]キーを押したまま[WIN]キーを押します。
[WIN]キーの機能が無効になります。（この操作を繰り返すと、デフォルトに戻ります）
6. 最高19キーの同時操作に対応：
[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt-L/V] [B] [Shift-L] [Space] [Tab] [↑ (上)]、[↓(下)]、[←(左)]、[→(右)]

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューター のUSB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューター の 別の USB ポートに差し込むようにすること。
2. 気が付かないうちにキーボードに液体を置いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾し乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確定してから使用すること。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

1. 左右のマウスボタン。
2. スクロール ボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
3. 3速トランスミッション調節をサポートする。DPIボタンを押すと、マウスのDPI解像度は800/1600/2400/3200の間に切り換えます。マウスの移動速度も変 化します。
4. 2つのサイドキー、デフォルト機能は、次へ、前へです。

キー

LEDの点滅速度とDPIギアの対応関係は次の通りです。

1. LEDの点滅速度レベル 1: 800DPI
2. LEDの点滅速度レベル 2: 1600DPI
3. LEDの点滅速度レベル 3: 2400DPI
4. LEDの点滅速度レベル 4: 3200DPI

釣り合い

釣り合い重りが内蔵されており、最大8つのバランス重りを支えられます。ユーザーは釣り合い重りを追加または削除して重量を調整できます。

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. マウスのDPIを調整(速度（範囲：400-3200DPI)。
2. マクロ：最大59の動作を記録し、1クリック で起動。
3. 照明：マウスの照明機能を調整。
4. 5個のマウスボタンをカスタマイズ。
5. 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な機能に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛(Pb)	水銀(Hg)	カドミウム(Cd)	六価クロム(Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル(PBB)	ポリ臭化ジフェニエーテル(PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
○ ＝この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です	
顧 客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名	住所：	
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрывается гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для мышки) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции

1. Подключите его к USB-порту на вашем компьютере. Драйверы не требуются.
2. Мультимедийные функции: Поддерживаются 12 мультимедийных функций. Клавиши сгруппированы следующим образом:
   FN+F1: Запуск медиаплеера
   FN+F3: Повышение громкости
   FN+F5: Стоп
   FN+F7: Воспроизведение/пауза
   FN+F9: Запуск приложения электронной почты
   FN+F2: Уменьшение громкости FN+F4: Переход в режим сна FN+F6: Предыдущий FN+F8: Следующий
   FN+F10: Отображение домашней страницы
   FN+F11: Блокировка клавиш (блокируются нажатия всех клавиш клавиатуры; разблокировка производится повторным нажатием)
   FN+F12: Запуск калькулятора

3. Настройка скорости ввода: Удерживая клавишу [Fn] нажмите клавишу [Q]. Активируется режим высокой скорости. (Повторите эту операцию для возврата настройки по умолчанию)
4. Функция изменяемых клавиш направления клавиш-стрелок: Удерживая клавишу [Fn] нажмите клавишу [W]. Клавиши [W] [A] [S] [D] изменятся на функции клавиш-стрелок [↑ (Вверх)] [↓(Вниз)] [←(Влево)] [→(Вправо)]. (Повторите эту операцию для возврата настройки по умолчанию)
5. Отключение функции клавиши [WIN]: Удерживая клавишу [Fn] нажмите клавишу [WIN]. Клавиша [WIN] будет отключена. (Повторите эту операцию для возврата настройки по умолчанию)
6. Бесконфликтное одновременное нажатие до 19 клавиш, включая: [Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-левый/правый] [Alt -левый/правый] [B] [Shift -левый] [Пробел] [Tab] [↑ (Вверх)] [↓(Вниз)] [←(Влево)] [→(Вправо)]

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание кнопок

1. Левая и правая кнопки.
2. Кнопка прокрутки. Кнопка прокрутки – это эквивалент средней кнопки мыши.
3. Поддержка 4 разрешений мыши (скоростей). При нажатии на кнопку DPI будет выполняться переключение мыши между 4 разрешениями DPI (800/1600/2400/3200), что влияет на скорость перемещения мыши.
4. Две боковые кнопки по умолчанию выполняют функции перемещения вперед и назад.

Кнопки

Скорость работы светодиода и величина разрешения DPI соотносятся следующим образом:

1. LED Скорость работы светодиода 1---800DPI.
2. LED Скорость работы светодиода 2---1600DPI.
3. LED Скорость работы светодиода 3---2400DPI.
4. LED Скорость работы светодиода 4---3200DPI.

Утяжелитель

Встроенный отсек утяжелителя, который вмещает до 8 противовесов.

Пользователь может регулировать вес мыши, добавляя или удаляя противовесы.

Инструкции по программному обеспечению

Пользователь может настроить следующие параметры ПО после его загрузки и установки.

1. Настройка разрешения DPI мыши по усмотрению пользователя. Скорость (диапазон: 400-3200 DPI).
2. Макрос: Запись до 59 действий и активация одной клавишей.
3. Функция непрерывного нажатия: Можно задать количество щелчков и время задержки.
4. Настройка до 5 кнопок мыши.
5. Можно задать до 5 различных режимов пользователя и переключаться между ними с помощью кнопки в нижней части мыши.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загроможденные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
О-указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара		День Месяц Год
	Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец	Адрес:	
	Тел.:	Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Hagelstein etc.
2. Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funktionen

1. Das Gerät mit dem USB-Anschluss des Computers verbinden. Keine Treiber erforderlich.
2. Multimedia-Funktion: 12 unterstützte Multimediafunktionen. Die Tasten sind folgendermaßen angeordnet:
FN+F1: Media Player öffnen
FN+F3: Lautstärke erhöhen
FN+F5: Stopp
FN+F7: Wiedergabe/Pause
FN+F8: E-Mail anzeigen
FN+F2: Lautstärke erhöhen FN+F4: Ruhemodus FN+F6: Zurück FN+F8: Weiter
FN+F10: Homepage anzeigen
FN+F11: Tastensperre (spert alle Tasten der Tastatur;
zum Entsperren erneut drücken)
FN+F12: Rechner öffnen

3. Anpassung Eingabegeschwindigkeit: Die [FN]-Taste gedrückt halten und die [Q]-Taste drücken.
Der Schnellmodus wird aktiviert. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren)
4. Umschaltung der Richtungstasten: Die [Fn]-Taste gedrückt halten und die [W]-Taste drücken. Die Tasten [W] [A] [S] [D] werden als vier Richtungstasten belegt [↑ (Nach oben)] [← (Nach unten)] [→(Links)] [→(Rechts)]. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren)
5. [WIN]-Tastensturkion deaktiviert: Die [FN]-Taste gedrückt halten und die [WIN]-Taste drücken.
Die [WIN]-Taste wird deaktiviert. (Vorgang wiederholen, um zum Standardmodus zurückzukehren)
6. Problemlos 19 Tasten gleichzeitig drücken, einschließlich:
[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/ F] [Alt -L/V] [B] [Umschalten-L] [Leertaste] [Tab] [↑ (Nach oben)][← (Nach unten)] [←(Links)] [→(Rechts)].

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Unterstütztes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

1. Linke und rechte Tasten.
2. Scroll-Rad-Taste: ein Druck auf das Scroll-Rad entspricht dem Drücken der Mittel Taste.
3. Drei verschiedene Auflösungen werden unterstützt. Durch Drücken der DPI-Taste wahlen Sie zwischen 4 verschiedenen DPI Auflösungen 800/1600/2400/3200. Sinuhan wird ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus angepasst.
4. Die beiden Seitentasten sind mit den Standardfunktionen vor- und rückwärts belegt.

Tasten

Die entsprechenden Blinkgeschwindigkeiten der LED-Lampe und für DPI sind:
1. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 1: 800PI
2. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 2: 1600PI
3. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 3: 2400PI
4. LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 4: 3200PI

Gegengewicht

Integriertes Gegengewicht für bis zu 8 Ausgleichsgewichte. Die Gewichte lassen sich durch Hinzufügen oder Entfernen des Gegengewichts anpassen.

Software beschreibung

Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:
1. Anpassung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 400-3200 DPI).
2. Makros; Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Ausführen mit einem Klick
3. Belleuchtung: Anpassen der Maustasten-Beleuchtungsoptionen.
4. 5 Maustasten anpassen
5. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis :
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.		
Kunde	Name :		
	Tel :	PLZ :	
	Adresse :		
Verkäufer		Adresse :	
	Tel :	PLZ :	

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Fonctions

1.Connectez-le à un port USB de votre ordinateur. Pas besoin de logiciel pilote.
2. Fonction multimédia : il prend en charge 12 fonctions multimédias. Les touches sont groupées comme suit :
FN+F1 : ouvrent le lecteur multimédia
FN+F3 : augmentent le volume
FN+F5 : arrêt
FN+F7 : lecture/Pause
FN+F8 : affichent le courrier
FN+F2 : baissent le volume
FN+F4 : dormir
FN+F6 : précédent
FN+F8 : suivant
FN+F10 : affichent la page d'accueil
FN+F11 : verrouillent les touches (verrouillage des fonctions de toutes les touches du clavier ; pour déverrouiller, réappuyez)
FN+F12 : ouvrent la calculatrice

3. Réglage du débit d'entrée : tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [Q].
Le mode grande vitesse s'activera. (Réappuyez de la même manière pour revenir à la vitesse par défaut)
4.Fonctions des touches de direction interchangeables : tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [W]. Les touches [W] [A] [S] [D] deviennent des touches de direction [↑ (Haut)] [↓(Bas)] [←(Gauche)] [→(Droite)]. (Réappuyez de la même manière pour revenir aux fonctions par défaut).
5.Désactivation de la touche [Logo] : Tout en appuyant longuement sur la touche [Fn], appuyez sur la touche [Logo].
La touche [Logo] se désactivera. (Réappuyez de la même manière pour revenir à la fonction par défaut)
6.Vous pouvez appuyer sur jusqu'à 19 touches en même temps sans créer de conflit, y compris :
[A] [Q] [W] [Z] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/F] [Alt -L/V] [B][Maj-L] [Espace]
[Tab] [↑(Haut)] [↓(Bas)] [←(Gauche)] [→(Droite)]

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement evaporé avant d'en reprendre l'usage.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Descriptions des Boutons

1. Les boutons des côtés gauche et droit.
2. La roulette de défilement. Le bouton du milieu agit comme la roulette de défilement.
3. Supporte 4 réglages pour les résolutions et les vitesses. Lorsque le bouton PPP est cliqué, la résolution PPP de la souris bascule entre les trois vitesses
(800/1600/2400/3200), et la vitesse de déplacement de la souris changera simultanément.
4. Les deux boutons latéraux, avec le fonction "suivant/précédent" par défaut.

Touches

La correspondance entre la vitesse de clignotement de la LED et le nombre de PPP est la suivante :
1. Vitesse de clignotement de la LED 1 : 800PPP
2. Vitesse de clignotement de la LED 2 : 1600PPP
3. Vitesse de clignotement de la LED 3 : 2400PPP
4. Vitesse de clignotement de la LED 4: 3200PPP

Équilibrage

Contrepoids intégré, capable d'appliquer jusqu'à 8 poids d'équilibrage. Les utilisateurs peuvent régler les poids en augmentant ou en réduisant le contrepoids.

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.
1. Réglez le DPI de la souris Vitesse (portée : 400-3200DPI).
2. Macros : Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic.
3. Éclairage : Réglez les options d'éclairage de la souris.
4. Personnalisez 5 boutons de souris.
5. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque :
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	Jour Mois Année La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.		
Client	Nom :		
	Téléphone :	Code Postal :	
	Adresse :		
Fournisseur		Adresse :	
	Téléphone :	Code Postal :	

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funciones

1. Conéctelo a un puerto USB de la computadora. No necesita controladores.
2. Función multimedia: 12 funciones multimedia son compatibles. Las teclas están agrupadas de la manera siguiente:
FN+F1: Abrir reproductor multimedia
FN+F3: Subir volumen
FN+F5: Parar
FN+F7: Reproducir/Pausar
FN+F8: Mostrar correo
FN+F2: Bajar volumen FN+F4: Dormir FN+F6: Anterior FN+F8: Siguiente
FN+F10: Mostrar la página de inicio
FN+F11: Bloqueo de tecla (bloquea todas las teclas de funciones del teclado; pulsar de nuevo para desbloquear)
FN+F12: Abrir la calculadora

3. Ajuste de velocidad de entrada: mantenga pulsada la tecla [Fn] y luego pulse la tecla [Q].
Se activará el modo de velocidad rápida. (Repetir esta operación para volver a predeterminado)
4. Teclas de función y dirección intercambiables: mantenga pulsada la tecla [Fn] y luego pulse la tecla [W]. Las teclas [W] [A] [S] [D] se cambiarán a cuatro teclas de dirección [↑(Arriba)] [↓(Abajo)] [←(Izquierda)] [→(Derecha)]. (Repetir esta operación para volver a predeterminado)
5. Tecla de función [WIN] desactivada: mantenga pulsada la tecla de función [FN] y luego pulse la tecla [WIN].
La tecla [WIN] se desactivará. (Repetir esta operación para volver a predeterminado)
6. Pulse hasta 19 teclas al mismo tiempo sin conflicto, incluidas:
[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/ F] [Alt -L/V] [B] [Mayus -L] [Espacio]
[Tab] [↑(Arriba)] [↓(Abajo)] [←(Izquierda)] [→(Derecha).

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucciones de teclas

1. Teclas derecha e izquierda.
2. Rueda. La rueda es equivalente en sus funciones a la tecla del medio.
3. Funciona con 3 velocidades de resolución. Presione el botón DPI. La resolución del mouse DPI cambiará a tres cambios de 800/1600/2400/3200. La velocidad de movimiento del mouse cambia simultaneamente.
4. Dos teclas laterales. La función estándar es adelante o atrás.

Teclas

La correspondencia entre el nivel de velocidad de la luz LED y el funcionamiento de ppp es la siguiente:
1. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 1: 800PPP
2. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 2: 1600PPP
3. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 3: 2400PPP
4. Nivel de velocidad de parpadeo de la luz LED 4: 3200PPP

Compensación del peso

Contrapeso incorporado, que puede soportar hasta un peso de 8 pesas de balanza; los usuarios pueden añadir o reducir el contrapeso.

Descripción del software

El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.
1. Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 400-3200DPI).
2. Macros: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalice 5 botones del ratón.
5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plastico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota :
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día Mes Año La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.		
Cliente	Nombre :		
	Teléfono :	Código postal :	
	Dirección :		
Mayorista		Dirección :	
	Teléfono :	Código postal :	

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avariile cauzate de utilizator cum ar fi: dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avariile cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendiile, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.
2. Întocuirea părților consumabile (cum ar fi adezivul de pe tălpi) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.

Sisteme de operare acceptate

Windows XP/Vista/Win 7/ Win 8/ Win 10

Funcții

1. Conectați la portul USB de la computerul dvs. Nu este necesar nicun driver.
2. Funcție multimedia: 12 caracteristici multimedia sunt acceptate. Tastele sunt grupate în felul următor:
FN+F1: Deschidere player media
FN+F3: Volum mai tare
FN+F5: Stop
FN+F7: Redare/pauză
FN+F8: Afișare mail
FN+F2: Volum mai încet
FN+F4: Repaus
FN+F6: Anterior
FN+F8: Următor
FN+F10: Afișare pagină de pornire
FN+F11: Blocare taste (blochează toate funcțiile tastelor de pe tastatură; apăsați din nou pentru deblocare)
FN+F12: Deschidere calculator

3. Ajustare pentru rata de intrare: Țineți apăsată tasta [Fn] și apăsați tasta [Q]. Modul de viteză va fi activat. (Repetați pentru a vă întoarce la modul implicit)
4. Taste interschimbabile cu funcție de direcție: Țineți apăsată tasta [Fn] și apăsați tasta [W]. Tastele [W] [A] [S] [D] vor fi schimbate cu cele 4 taste de direcție [↑ (Sus)] [↓(Jos)] [←(Dreapta)] [→(Stânga)]. (Repetați pentru a vă întoarce la modul implicit)
5. Dezactivarea funcției taste [WIN]: Țineți apăsată tasta [FN] și apăsați tasta [WIN]. Tasta [WIN] va fi dezactivată. (Repetați pentru a vă întoarce la modul implicit)
6. Apăsați simultan până la 19 taste, fără niciun conflict, inclusiv:
[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/ F] [Alt -L/V] [B] [Shift -L] [Spațiu]
[Tab] [↑ (Sus)] [↓ (Jos)] [←(Stânga)] [→(Dreapta)]

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat, Ștergeți lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni pentru taste

1. Tastele stânga și dreapta.
2. Buton de defilare. Butonul de defilare este echivalent cu butonul din mijloc.
3. Acceptă 4 viteze de rezoluție. Când butonul DPI este apăsat, rezoluția DPI a mouse-ului va comuta între patru viteze (800/1600/2400/3200), iar viteza deplasarea a mouse-ului se va schimba în același timp.
4. Două taste laterale, funcția implicită este înainte, înapoi.

Taste

Corespondența dintre nivelul de viteză a clipirii LED-ului și treptele DPI este după cum urmează:
1. Nivel viteză clipire LED 1—800DPI.
2. Nivel viteză clipire LED 2—1600DPI.
3. Nivel viteză clipire LED 3— 2400DPI.
4. Nivel viteză clipire LED 4—3200DPI.

Contrabalansare

Contragreutate încorporată, care poate accepta până la 8 greutăți de balansare, utilizatorii pot ajusta greutatea, creșcând sau scăzând contragreutatea.

Instrucțiuni software

Utilizatorul poate ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului, după descărcarea și instalarea acestuia.
1. Ajustați rezoluția DPI a mouse-ului după cum doriți; Viteză (interval: 400-3.200DPI).
2. Macro-uri: Înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu o singură tastă.
3. Funcție de aplicare continuă a tastelor: Setați numărul de clicuri și întârzierea.
4. Particularizați 5 butoane ale mouse-ului.
5. Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea de dedesubt a mouse-ului.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase
pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul încojurător și pot fi reciclate.

Numele produsului	Zi Lună An Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.		
Client	Nume:		
	Tel:	Cod postal:	
	Adresă:		
Vânzător		Adresă:	
	Tel:	Cod postal:	

REDRAGON

S101-2

Gaming Keyboard & Mouse 2 In 1 Set

Gaming Keyboard & Mouse 2 In 1 Set Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi.
2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

Supporto sistema operativo

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Funzioni

1.Collegarlo a una porta USB sul computer. Non serve nessun driver.
2. Funzione Multimedia: sono supportate 12 funzioni multimediali. I tasti raggruppati sono come segue:
FN+F1: Aprire il lettore multimediale
FN+F3: Volume su
FN+F5: Stop
FN+F7: Play/pausa
FN+F8: Visualizza posta
FN+F2: Volume giù FN+F4: Spegnimento FN+F6: Precedente FN+F8: Avanti
FN+F10: Visualizza la homepage
FN+F11: Blocco tasti (blocca tutte le funzioni chiave della tastiera; premere nuovamente per sbloccare)
FN+F12: Aprire la Calcolatrice

3.Regolazione della velocità di ingresso: Tenere premuto il tasto [Fn] e premere il tasto [Q].
Verrà attivata la modalità velocità rapida. (Ripetere questa operazione per tornare ai valori predefiniti)
4.Funzione tasti direzionali intercambiabili: Tenere premuto il tasto [Fn] e premere il tasto [W]. I tasti [W] [A] [S] [D] verranno impostati come quattro tasti direzionali [↑ (Su)] [↓ (Giù)] [←(Sinistra)] [→(Destra)]. (Ripetere questa operazione per tornare i valori predefiniti)
5.Funzione tasto [WIN] disattivata: Tenere premuto il tasto [FN] e premere il tasto [WIN].
Il tasto [WIN] verrà disattivato. (Ripetere questa operazione per tornare ai valori predefiniti)
6.Premere fino a 19 tasti contemporaneamente senza conflitti, compresi:
[Q] [A] [Z] [W] [S] [X] [E] [D] [C] [Ctrl-L/ F] [Alt -L/V] [B] [Shift -L] [Spazio]
[Tab] [↑ (Su)] [↓ (Giù)] [←(Sinistra)] [→(Destra)]

Domande Più Frequenti – FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Istruzioni tasti

1. I tasti di sinistra e destra.
2. Pulsante di scorrimento. Il pulsante di scorrimento e l'equivalente del pulsante centrale.
3. Supporta 4 velocità di risoluzione. Quando viene premuto il pulsante DPI, la risoluzione in DPI del mouse si sposterà fra quattro velocità (800/1600/2400/3200), e il movimento del mouse cambierà di velocità in modo immediato.
4. Due tasti laterali, la funzione predefinita è avanti, indietro.

Rasti

La velocità di lampeggiamento della spia LED corrispondente e il livello dei DPI sono come segue:
1. Livello di velocità lampeggiamento LED 1: 800DPI
2. Livello di velocità lampeggiamento LED 2: 1600DPI
3. Livello di velocità lampeggiamento LED 3: 2400DPI
4. Livello di velocità lampeggiamento LED 4: 3200DPI

Contro-bilanciamento

Contrappeso integrato, che può portare fino a 8 pesi di bilanciamento; gli utenti possono

Istruzioni software

Il software può regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.
Regolare i DPI del mouse a discrezione dell'utente. Velocità (gamma: 400-3200DPI).
2. Macros: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
3. Illuminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalizar 5 botones del ratón.
5. Impostare 5 diverse modalità utente e alternare col pulsante sulla parte inferiore del mouse.

Domande più frequenti

1. Qualora il mouse non risponda, controllare se è collegato correttamente nella porta USB corrispondente del computer; in alternativa, provare un'altra porta USB.
2. Se il mouse si muove lentamente, a scatti o in modo ritardato, provare e usarlo su un'altra superficie. Le superfici scure, sporche, non piane o luminose possono influire sulle prestazioni del mouse. Consigliamo caldamente di usare un tappetino.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto	Giorno Mese Anno La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.		
Cliente	Nome:		
	Tel:	C.A.P.:	
	Indirizzo:		
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:	
	Tel:	C.A.P.:	