REDRAGON

KARURA2

Wired Gaming Keyboard

Wired Gaming Keyboard Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems, Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Function Introduction

1. Installation: Plug & play, no need driver.
2. Keyboard interface: USB port, Full speed.
3. 25-Key roll-over:Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Space,Tab,Ctrl-L,Alt-L, Shift-L,↑↓←→
4. RGB backlighting effects:
   <1>FN+DEL，Neon mode in red, blue and green colors.
   <2>FN+INS, Spectrum mode in 7 colors.
   <3>FN+END, Enable or disable breathing mode of the backlight.
   <4>FN+HOME, static mode in one of 7 colors(red,green,blue,yellow,purple,cyan, white).
   <5>FN+PGUP, static mode in one of 3 color sequence (red-blue-green,green-red -blue, blue-green-red).
   <6>FN+PGDN, ON/OFF switch mode.
5. Brightness adjustment:
   <1> FN+↑for brightness level +.
   <2>FN+↓ brtg.htness level -.
6. Backlighting speed adjustment:
   <1>FN+→ speed up.
   <2>FN+ ← speed down.
7. Win key lock function
   N+WIN-L（或）for disable WIN key and menu key, Repeat to unlock.

Multi-media keys

FN+F1 Open the media player
FN+F2 Volume down
FN+F3 Volume up
FN+F4 Mute
FN+F5 Stop
FN+F6 Pre-track
FN+F7 Play/ Pause
FN+F8 Next track
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Open my computer
FN+F12 Search

FAQ

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity		
	Day Month Year	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win10

Descrição das funções

1. Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver,
2. Interface do teclado: Porta USB, velocidade total,
3. 25-Key roll-over :Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Espaço,Tab , Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑ ↓ ←→
4. efeitos de iluminação de fundo em RGB:
   <1>FN+DEL, modo neon nas cores vermelho, azul e verde,
   <2>FN+INS, modo espectro em sete cores.
   <3>FN+END, ativa ou desativa o modo variável da iluminação de fundo.
   <4>FN+HOME, modo estático em uma das sete cores(vermelho,verde,azul, amarelo,roxo,ciano e branco).
   <5>FN+PGUP, modo estático em uma das três sequências de cores (vermelho-azul-verde, verde-vermelho-azul, azul-verde-vermelho),
   <6>FN+PGDN, alterna entre LIGADO/DESLIGADO.
5. Ajuste de brilho:
   <1> FN+↑para aumentar o brilho,
   <2>FN+↓ para reduzir o brilho,
6. Ajuste da velocidade da iluminação de fundo:
   <1>FN+→ aumenta a velocidade,
   <2>FN+ ← reduz a velocidade.
7. Função de bloqueio da tecla Win
   N+WIN-L（或）para desativar a tecla WIN e a tecla de menu, Repita para desbloquear.

Teclas multimídia

FN+F1 Reprodutor de midia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Mudo
FN+F5 Parar
FN+F6 Faixa anterior
FN+F7 Reproduzir/pausar
FN+F8 Próxima faixa
FN+F9 Email
FN+F10 Principal
FN+F11 Abrir meu computador
FN+F12 Pesquisar

Dúvidas frequentes

1. Se o teclado não responde, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
O = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

Nome do produto		
	Dia Mês Ano	
Cliente	Nome:	
	Tel :	CEP :
	Endereço:	
Wholesaler		Endereço:
	Tel :	CEP :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

機能説明

1. インストール: プラグ アンド プレイ、ドライバー不要
2. キーボードインターフェイス: USB ポート、フルスピード
3. 25キーロールオーバー：Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Space,Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑↓←→
4. RGBバックライト効果：
   <1>FN+DEL： 赤、青、緑のネオンサイン効果
   <2>FN+INS：7色のスペクトラム効果
   <3>FN+END：バックライトのブリージング効果を有効または無効
   <4>FN+HOME：7色（赤、緑、青、黄、紫、青緑、白）のいずれかに固定
   <5>FN+PGUP：3つのカラーシーケンス（赤ー青ー緑、緑ー赤ー青、青ー緑ー赤）のいずれかに固定
   <6>FN+PGDN：オン／オフスイッチモード
5. 輝度調整：
   <1> FN+↑：輝度 +
   <2> FN+↓：輝度 -
6. バックライト速度調整：
   <1> FN+→ 速度アップ
   <2> FN+ ← 速度ダウン
7. Winキーロック機能
   N+WIN-L（或）：WINキーとメニューキーを無効再度押すと解除されます。

マルチメディアキー

FN+F1 メディアプレーヤー
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 ミュート
FN+F5 停止
FN+F6 前の曲
FN+F7 再生/一時停止
FN+F8 次の曲
FN+F9 メール
FN+F10 ホーム
FN+F11 コンピューターを開く
FN+F12 検索

よくある質問

1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターの USB ポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの 別の USB ポートに差し込むよう試すこと。
2. 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて乾いし乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名 保証期間		
	日 月 年	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон первыпуску не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Введение в функции

1. Установка: Plug & Play, драйверы не требуются.
2. Интерфейс клавиатуры: USB-порт, полноскоростной.
3. Поддержка одновременного нажатия 25клавиш: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Пробел, Tab Ctrl левый, Alt левый, Shift левый, ↑, ↓, ←, →
4. Эффекты RGB-подсветки:
   <1>FN+DEL, неоновый режим красного, синего и зеленого цветов.
   <2>FN+INS, спектральный режим с 7 оттенками.
   <3>FN+END, включение или отключение «дышащего» режима подсветки.
   <4>FN+HOME, статический режим в одном из 7 оттенков (красный, зеленый, синий, желтый, фиолетовый, голубой, белый).
   <5>FN+PGUP, последовательный статический режим с тремя оттенками (красный-синий-зеленый, зеленый-красный-синий, синий-зеленый-красный).
   <6>FN+PGDN, ВКЛ./ВЫКЛ. режим переключения.
5. Регулировка яркости:
   <1>FN+↑ для увеличения яркости.
   <2>FN+↓ для уменьшения яркости.
6. Регулировка скорости смены подсветки:
   <1> FN+→ ускорение.
   <2>FN+ ← замедление.
7. Функция блокировки клавиши Win
   N+WIN-L（或）для отключения клавиши WIN и клавиши меню. Для разблокировки нажать повторно.

Мультимедийные клавиши

FN+F1 Медиаплеер
FN+F2 Громк.-
FN+F3 Громк.+
FN+F4 Выкл. звук
FN+F5 Стоп
FN+F6 Пред. трек
FN+F7 Воспр./пауза
FN+F8 След. трек
FN+F9 Эл. почта
FN+F10 Главная
FN+F11 Компьютер
FN+F12 Поиск

Часто задаваемые вопросы

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
O=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара		
	День Месяц Год	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wokresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Wprowadzenie do funkcji

1. Instalacja: Plug & play bez instalacji sterownika.
2. Złącze klawiatury: Port USB. Pełna prędkość.
3. Funkcja NKRO dla 25 klawiszy: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, R, F, V, T, G, B, M, Spacja, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, ↑↓←→.
4. Efekty podświetlenia RGB:
   <1>FN+DEL: Tryb neonowy w kolorach czerwonym, niebieskim i zielonym.
   <2>FN+INS: Tryb spektrum w 7 kolorach.
   <3>FN+END: Włączanie lub wyłączanie trybu oddychania podświetlenia.
   <4>FN+HOME: Tryb statyczny w jednym z 7 kolorów (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy, cyjan, biały).
   <5>FN+PGUP: Tryb statyczny w jednej z 3 sekwencji kolorów (czerwony-niebieski-zielony, zielony-czerwony-niebieski, niebieski-zielony-czerwony).
   <6>FN+PGDN: Tryb włączania/wyłączania.
5. Regulacja jasności:
   <1>FN+↑: aby zwiększyć poziom jasności.
   <2>FN+↓: aby zmniejszyć poziom jasności.
6. Regulacja prędkości podświetlenia:
   <1>FN+→: przyspieszenie.
   <2>FN+ ←: zmniejszenie prędkości.
7. Funkcja blokady klawisza Win
   N+WIN-L (或), aby wyłączyć klawisz WIN i klawisz menu.
   Powtórzyć, aby odblokować.

Klawisze multimedialne

FN+F1 Otwórz odtwarzacz multimedialny
FN+F2 Zmniejszenie głośności
FN+F3 Zwiększenie głośności
FN+F4 Wyciszenie
FN+F5 Stop
FN+F6 Poprzedni utwór
FN+F7 Odtwarzaj/pauza
FN+F8 Następny utwór
FN+F9 E-mail
FN+F10 Początek
FN+F11 Kalkulator
FN+F12 Wyszukiwanie

Często zadawane pytania

1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze.
2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeć nadmiar płynu i umieścić klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
O=Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

Nazwa towaru		
	Dzień Miesiąc Rok	
Klient	Nazwisko:	
	Tel:	Kod pocztowy:
	Adres:	
Sprzedawca		Adres:
	Tel:	Kod pocztowy:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet, Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Einführung in die Funktionen

1. Installation: Plug & Player, kein Treiber notwendig.
2. Tastaturschnittstelle: USB-Anschuss, Full Speed.
3. 25-Taste Roll-Over: Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Leertaste,Tab, Strg-L,Alt-L,Umschalt-L,↑,↓,←→
4. RGB Hintergrundbeleuchtung Effekte:
   <1>FN+DEL, Neon-Modus in den Farben Rot, Blau und Grün.
   <2>FN+INS, Spektrum-Modus in 7 Farben.
   <3>FN+END, Atmung-Modus Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren.
   <4>FN+HOME, statische Modus in einer von 7 Farben (Rot,Grün,Blau,Gelb,Violett,Cyan, Weiß).
   <5>FN+PGUP, statische Modus in einer von 3 Farbsequenzen (Rot-Blau-Grün,Grün-Rot-Blau, Blau-Grün-Rot) .
   <6>FN+PGDN, EIN/AUS Umschaltmodus.
5. Helligkeitsanpassung
   <1>FN+ ↑Helli gkeitsstufe+.
   <2>FN+↓ Helligkeitsstufe-.
6. Hintergrundbeleuchtung Geschwindigkeitsanpassung:
   <1>FN+→ schneller.
   <2>FN+ ← langsamer.
7. Win-Tastensperre-Funktion
   N+WIN-L ( ) Deaktivierung WIN- und Menü-Taste. Zum Entsperren wiederholen.

Multimedia-Tasten

FN+F1 Media Player
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Stumm schalten
FN+F5 Stopp
FN+F6 Vorlauf
FN+F7 Wiedergabe/Pause
FN+F8 Nächster Titel
FN+F9 E-Mail
FN+F10 Start
FN+F11 Lautstärke erhöhen
FN+F12 Suche

FAQ

1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einem anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen.
2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung		
		Tag Monat Jahr
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introduction des Fonctions

1. Installation : Prêt à l'emploi, sans logiciel pilote.
2. Interface clavier : Port USB, pleine vitesse.
3. 25 touches à simultanéité intégrale : A,Q,W,Z,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Espace, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Maj-L, ↑, ↓, ← et →
4. Effets de rétro-éclairage en RGB :
   <1>Fn+Suppr, mode néon en rouge, bleu et vert.
   <2>Fn+Inser, mode spectrum en 7 couleurs.
   <3>Fn+Fin, Activation ou désactivation du mode respiration du rétro-éclairage.
   <4>Fn+Début, mode statique dans l'une des 7 couleurs (rouge, vert, bleu, jaune, violet, cyan, blanc).
   <5>Fn+PagePréc, mode statique dans l'une des 3 séquences de couleurs (rouge-bleu-vert, vert-rouge-bleu, bleu-vert-rouge).
   <6>Fn+PageSuiv, mode de commutation marche/arrêt.
5. Réglage de la luminosité :
   <1> Fn+↑ pour augmenter la luminosité.
   <2>Fn+↓ pour diminuer la luminosité.
6. Réglage de la vitesse du rétro-éclairage :
   <1>Fn+→ pour augmenter la vitesse.
   <2>FN+ ← pour réduire la vitesse.
7. Fonction de verrouillage de la touche Logo
   N+Logo-L ( ) pour désactiver la touche Logo et la touche de menu. Répétez pour déverrouiller.

Touche multimédias

FN+F1 Lecteur Média
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Sourdine
FN+F5 Arrêt
FN+F6 Précédent
FN+F7 Lecture/Pause
FN+F8 Suivant
FN+F9 E-mail
FN+F10 Accueil
FN+F11 Augmenter volume
FN+F12 Rechercher

Questions et Réponses

1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur.
2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit		
		Jour Mois Année
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Introducción a sus funciones

1. Instalación: Plug & play, no requiere controlador.
2. Interfaz del teclado: puerto USB, alta velocidad
3. Pulsación simultánea de 25 teclas : Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Espacio, Tab, Ctrl-L,Alt-L,Shift-L,↑,↓,←→
4. Efectos de retroiluminación en RAV:
   <1> FN+Supr, modo de neón rojo, azul y verde.
   <2> FN+Insert, modo de espectro en 7 colores,
   <3> FN+Fin, activar o desactivar modo intermitente de retroiluminación.
   <4> FN+Inicio, modo estático en una secuencia de uno a 7 colores (rojo,verde,azul,amarillo,morado,cian, negro).
   <5> FN+RePág, modo estático en una secuencia de 3 colores (rojo-verde-azul, verde-rojo-azul, azul-verde-rojo).
   <6> FN+AvPág, modo de interruptor (Encendido/Apagado)
5. Ajuste del brillo:
   <1> FN+↑para subir nivel de brillo.
   <2> FN+↓para bajar nivel de brillo.
6. Ajuste de velocidad de la retroiluminación:
   <1> FN+→ Acelerar.
   <2> FN+← Desacelerar.
7. Función de bloqueo de tecla WIN
   N+WIN-L ( ) para desactivar la tecla WIN y la tecla Menú. Repetir para desbloquear.

Macros y retroiluminación

FN+F1 Reproductor multimedia
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Silenciar
FN+F5 Detener
FN+F6 Pista anterior
FN+F7 Reproducir/Pausar
FN+F8 Pista siguiente
FN+F9 Correo electrónico
FN+F10 Inicio
FN+F11 Abrir mi PC
FN+F12 Buscar

Preguntas y respuestas

1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora.
2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto		
		Día Mes Año
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În perioada de garanție, se garantează reparațiile defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum tija pentru picioi și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Sisteme de operare acceptate

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Prezentarea funcțiilor

1. Instalare: Plug & play, nu necesită driver.
2. Interfață tastatură: Port USB, viteză completă.
3. Comutare 25 taste: Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Spațiu,Tab,Ctrl-L, Alt-L,Shift-L,↑,↓,←→
4. Efecte iluminare de fundal RGB:
   <1>FN+DEL, Mod Neon în roșu, albastru și verde.
   <2>FN+INS, Mod Spectru în 7 culori.
   <3>FN+END, Activați sau dezactivați modul pulsare al iluminatului de fundal.
   <4>FN+HOME, Mod static în una dintre cele 7 culori (roșu, verde, albastru, galben, mov, cyan, alb).
   <5>FN+PGUP, Mod static în una dintre cele 3 secvențe de culori (roșu-albastru-verde, verde-roșu-albastru, albastru-verde-roșu).
   <6>FN+PGDN, Modul de comutare PORNIT/OPRIT.
5. Reglarea luminozității:
   <1>FN+↑ pentru nivel de luminozitate +.
   <2>FN+↓ pentru nivel de luminozitate -.
6. Reglarea vitezei iluminării de fundal:
   <1>FN+→ viteză mai mare.
   <2>FN+ ← viteză mai mică.
7. Funcția de blocare a tastei Win
   N+WIN-L ( ) pentru a dezactiva tasta WIN și tasta de meniu. Repetați pentru a debloca.

Taste multimedia

FN+F1 Player media
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Fără sunet
FN+F5 Oprire
FN+F6 Piesa anterioară
FN+F7 Redare/pauză
FN+F8 Piesa următoare
FN+F9 E-mail
FN+F10 Acasă
FN+F11 Deschidere Computerul meu
FN+F12 Căutare

Întrebări frecvente

1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer.
2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Țineți-lichidul și puneți tastatura într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului		
		Zi Lună An
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poștal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poștal:

REDRAGON
KARURA2
Wired Gaming Keyboard

Wired Gaming Keyboard Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà riemessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Supporto sistema operativo

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Presentazione della funzione

1. Installazione: Plug ®l play, non c'è bisogno di installare il driver.
2. Interfaccia tastiera: porta USB, velocità massima.
3. Scorrimento, 25 funzioni, tasto :Q,A,Z,W,S,X,E,D,C,R,F,V,T,G,B,M,Spazio, Tab,Ctrl-L,Alt-L,Shift-L,↑,↓,←→
4. Effetti di retroilluminazione RGB:
   <1>FN+DEL, Modalità Neon colore rosso, blu e verde.
   <2>FN+INS, Modalità Spettro in 7 colori.
   <3>FN+END, Attiva o disattiva la modalità di luce interattiva della retroilluminazione.
   <4>FN+HOME, modalità statica in uno dei 7 colori, (rosso, verde, blu, giallo, viola, ciano, bianco).
   <5>FN+PGUP, modalità statica in una delle 3 sequenze cromatiche (rosso-blu-verde,verde-rosso-blu, blu-verde-rosso).
   <6>FN+PGDN, Modalità interruttore ON/OFF
5. Regolazione della luminosità:
   <1>FN+↑per il livello di luminosità +.
   <2>FN+↓ per il livello di luminosità -.
6. Regolazione della velocità della retroilluminazione:
   <1>FN+→ velocità su.
   <2>FN+ ← velocità giù.
7. Funzione di blocco tasto Win
   N+WIN-L ( ) per disattivare il tasto WIN e il tasto menu. Ripetere per sbloccare.

Tasti multimediali

FN+F1 Lettore multimediale
FN+F2 V-
FN+F3 V+
FN+F4 Disattiva audio
FN+F5 Arresta
FN+F6 Traccia precedente
FN+F7 Play/pausa
FN+F8 Traccia successiva
FN+F9 E-mail
FN+F10 Home
FN+F11 Apri il mio computer
FN+F12 Cerca

Domande Più Frequenti – FAQ

1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer.
2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto		
		Giorno Mese Anno
Cliente	Nome:	
	Tel:	C.A.P.:
	Indirizzo:	
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:
	Tel:	C.A.P.: