


	<p style="text-align: right;">US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON brand. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>S.O. support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Function Introduction</p> <ol style="list-style-type: none"> Installation: Plug & play, no need driver Keyboard interface: USB port. Full speed The marquee effect will be play automatically at first boot, then the effect will be default as last setting. press FN+INS switching effect modes as following: <ol style="list-style-type: none"> There are 9 light effect modes for option. FN+ ← and FN+ → for light running speed adjustment. [Fn]+ Left [WIN] can lock left WIN key and app key, repeat it to unlock. FN+1 and FN+ 1 for backlight brightness adjustment. Backlight effect mode <ol style="list-style-type: none"> FN+1 for FPS gaming mode: ESC,A,S,D,W,I,J, ←, → keys light up FN+2 for CF gaming mode: A,S,D,W,left Ctrl/left shift, left Alt,Space,R,G,Q,E,B,1,2,3,4,5,Tab,F1,F2,F3,Home,End,PgUp,PgDn,PrtSc keys light up FN+3 for COD gaming mode:Q,W,E,R,T,A,S,D,F,G,C,V,1,2,3,4,5,6,7,left ctrl, left shift keys light up FN+4 for RTS gaming mode: Q,W,E,R,A,S,D,G,X,Z,F,K,L,H,M,N,U,Y,T,PSpace,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,left ctrl/left shift,left alt keys light up FN+5 for LOL gaming mode:Q,W,E,R,D,G,F,B,V,left ctrl/left alt,Tab,Space, ←,1,2,3,4,5,6,Esc keys light up 	<p>6.6 FN+6 for CAR gaming mode: A,S,D,W,R,1,1, ←, →,left ctrl,left shift,left alt keys light up</p> <p>6.7 FN+7 for NBA gaming mode:A,F,S,W,R,E,Space,1,1, ←, →,Z,X,C,V,1,2,3,4,left shift/left ctrl/left alt keys light up</p> <p>6.8 FN+8 for LOL gaming mode:1,2,3,4,5,6,Q,W,E,R,D,F,B keys light up</p> <p>6.9 FN+9,FN+0 for customized setting: Press FN+9 or FN+0, and press FN+HOME for recording, input the keys you need to record, press FN+END to quit.</p> <p>Multimedia Function</p> <p>FN+F1 Open my computer FN+F2 Research FN+F3 Open calculator FN+F4 Open default media player FN+F5 Previous track FN+F6 Next track FN+F7 Play/ Pause FN+F8 Stop FN+F9 Mute FN+F10 Decrease volume FN+F11 Increase volume FN+F12 Lock keyboard(repeat to unlock)</p>	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<table border="1"> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>Note : ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="3">Customer</th> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">Wholesaler</th> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name :			Tel :		Zip code :	Address :			Wholesaler	Address :			Tel :		Zip code :			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
Customer	Name :																																																																				
	Tel :		Zip code :																																																																		
	Address :																																																																				
Wholesaler	Address :																																																																				
	Tel :		Zip code :																																																																		
	<p style="text-align: right;">PT</p> <p>Prezado usuário</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com SO Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p>Descrição das funções</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalação: Plug & play, sem necessidade de driver Interface do teclado: Porta USB, velocidade total O efeito de deslocamento será executado automaticamente na primeira inicialização. Depois o efeito padrão será a configuração mais recente. Pressione FN+INS para alternar entre os efeitos, conforme definido a seguir. <ol style="list-style-type: none"> Há nove opções de efeitos luminosos. FN+ ← e FN+ → para ajustar a velocidade de deslocamento das luzes. [Fn]+ Esquerda [WIN] para travar a tecla WIN e a tecla app, repita para desativar. FN+ 1 e FN+ 1 para ajustar a intensidade da luz de fundo. Modo do efeito da luz de fundo <ol style="list-style-type: none"> FN+1 para modo de jogo FPS: ESC, A, S, D, W, I, J, ←, →, as teclas acendem FN+2 para modo de jogo CF: A, S, D, W, Ctrl esquerdo, Shift esquerdo, Alt esquerdo, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc as teclas acendem FN+3 para modo de jogo COD: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ctrl esquerdo, shift esquerdo, as teclas acendem FN+4 para modo de jogo RTS: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, Espaço, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ctrl esquerdo, shift esquerdo, Alt esquerda, as teclas acendem FN+5 para modo de jogo LOL: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, ctrl esquerdo, alt esquerdo, Tab, Espaço, ←, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc, as teclas acendem FN+6 para modo de jogo CAR: A, S, D, W, R, 1, 1, ←, →, ctrl esquerdo, shift esquerdo, alt esquerdo, as teclas acendem FN+7 para modo de jogo NBA: A, F, S, W, R, E, Espaço, 1, 1, ←, →, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4, left shift/left ctrl/left alt keys light up 	<p>shift esquerdo, ctrl esquerdo, alt esquerdo, teclas acendem</p> <p>6.8 FN+8 para modo de jogo LOL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B, as teclas acendem</p> <p>6.9 FN+9, FN+0 para ajustes personalizados: Pressione FN+9 ou FN+0, e pressione FN+HOME para gravar, pressione as teclas que deseja gravar, pressione FN+END para concluir.</p> <p>Função multimídia</p> <p>FN+F1 Abrir meu computador FN+F2 Pesquisa FN+F3 Abrir calculadora FN+F4 Abrir tocador de mídia padrão FN+F5 Faixa anterior FN+F6 Próxima faixa FN+F7 Tocar/Pausa FN+F8 Parar FN+F9 Mudo FN+F10 Baixar volume FN+F11 Aumentar volume FN+F12 Tavar teclado (repetir para desativar)</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	<table border="1"> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> <tr> <td>Plastic parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>Note : ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr> <th>Name of commodity</th> <th colspan="3">Day Month Year</th> </tr> <tr> <td>Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th rowspan="3">Customer</th> <td colspan="3">Name :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">Wholesaler</th> <td colspan="3">Address :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tel :</td> <td>Zip code :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	Name of commodity	Day Month Year			Warranty is valid within 18 months from the purchase date.				Customer	Name :			Tel :		Zip code :	Address :			Wholesaler	Address :			Tel :		Zip code :			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																															
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																															
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																															
Cable	○	○	○	○	○	○																																																															
Name of commodity	Day Month Year																																																																				
Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																					
Customer	Name :																																																																				
	Tel :		Zip code :																																																																		
	Address :																																																																				
Wholesaler	Address :																																																																				
	Tel :		Zip code :																																																																		
	<p style="text-align: right;">JP</p> <p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>機能説明</p> <ol style="list-style-type: none"> インストール: プラグアンドプレイ、ドライバー不要 キーボード: インターフェイス: USBポート、フルスピード 初期起動時にマーカー効果は自動で実行されます。最後に設定された効果が既定になります。効果を切り替えるには以下のようにFN+INSを押します。 オプションとして9つのライト効果があります。 ライトの速度を調整するにはFN+ ← と FN+ → を押します。 [Fn]+ 左 [WIN] を押すと、左のWINキーとアプリキーがロックされます。もう一度押すとロックが解除されます。 FN+1 および FN+ 1でバックライトの明るさを調整。 バックライト効果モード FN+1はFPSゲームモード: ESC, A, S, D, W, I, J, ←, → キーでライトがオン FN+2はCFゲームモード: A, S, D, W, 左Ctrl, 左Shift, 左Alt, Space, R, G, Q, E, B, 1, 2, 3, 4, 5, Tab, F1, F2, F3, Home, End, PgUp, PgDn, PrtSc キーでライトがオン FN+3はCODゲームモード: Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, C, V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 左Ctrl, 左Shift キーでライトがオン FN+4はRTSゲームモード: Q, W, E, R, A, S, D, G, X, Z, F, K, L, H, M, N, U, Y, T, P, スペース, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 左Ctrl, 左Shift, 左Alt キーでライトがオン 	<p>ライトがオン</p> <p>6.5 FN+5はLOLゲームモード: Q, W, E, R, D, G, F, B, V, 左Ctrl, 左Alt, Tab, スペース, ←, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Esc キーでライトがオン</p> <p>6.6 FN+6はCARゲームモード: A, S, D, W, R, 1, 1, ←, →, 左Ctrl, 左Shift, 左Alt キーでライトがオン</p> <p>6.7 FN+7はNBAゲームモード: A, F, S, W, R, E, Space, 1, 1, ←, →, Z, X, C, V, 1, 2, 3, 4, 左Shift, 左Ctrl, 左Alt キーでライトがオン</p> <p>6.8 LOLゲームモードはFN+8: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Q, W, E, R, D, F, B キーでライトがオン</p> <p>6.9 カスタマイズ設定は FN+9, FN+0: FN+9 または FN+0 を押して、記録の場合は FN+HOME を押し、記録する必要があるキーを入力し、FN+END を押し終了します。</p> <p>マルチメディア機能</p> <p>FN+F1 コンピューターを開く FN+F2 検索 FN+F3 計算機を開く FN+F4 既定のメディアプレイヤーを開く FN+F5 前のトラックへ FN+F6 次のトラックへ FN+F7 再生/一時停止 FN+F8 停止 FN+F9 消音</p>	<p>FN+F10 音量を下げる FN+F11 音量を上げる FN+F12 キーボードのロック (もう一度押すとロック解除)</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 気が付かない打ちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて完全に乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 	<table border="1"> <tr> <th>部品名称</th> <th>鉛 (Pb)</th> <th>水銀 (Hg)</th> <th>カドミウム (Cd)</th> <th>六価クロム (Cr(VI))</th> <th>ポリ臭化ビフェニル (PBB)</th> <th>ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)</th> </tr> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </table> <p>備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p> <p> この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。</p>	部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <tr> <th>商品名</th> <td colspan="3">購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です</td> </tr> <tr> <th>保証期間</th> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <th rowspan="3">顧客</th> <td colspan="3">氏名 :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">電話番号 :</td> <td>郵便番号 :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">住所 :</td> </tr> <tr> <th rowspan="3">ディーラー名</th> <td colspan="3">住所 :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">電話番号 :</td> <td>郵便番号 :</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	商品名	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です			保証期間				顧客	氏名 :			電話番号 :		郵便番号 :	住所 :			ディーラー名	住所 :			電話番号 :		郵便番号 :				
部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)																																																															
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																															
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																															
回路基板	○	○	○	○	○	○																																																															
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																															
商品名	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です																																																																				
保証期間																																																																					
顧客	氏名 :																																																																				
	電話番号 :		郵便番号 :																																																																		
	住所 :																																																																				
ディーラー名	住所 :																																																																				
	電話番号 :		郵便番号 :																																																																		

