



| <p><b>DE</b></p> <p><b>Lieber Nutzer</b></p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke <b>REDRAGON</b> entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Ansonsten gelten, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unachtsames Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäße Anschluss an die Strom-, bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.</li> <li>Verhüllteile (z. B. Fußstöcke) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.</li> </ol> <p style="text-align: center;">29</p>  | <p><b>Unterstützes Betriebssystem</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Produktmerkmal</b></p> <p>Ergonomisches Design<br/>N-Taste-Rollerover<br/>Doppelinjektion für haltbare Tastenkappen<br/>High-Performance-Gaming-Schalter</p> <p><b>Hintergrundbeleuchtungsmodi</b></p> <p>FN+INS, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichttest; 2. Atmung; 3. Normal Ein FN+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rappet-Graff 2. Übergabe ohne Spur 3. Kratz<br/>FN+FGUI, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurrikan 2. Zusammenfassen 3. Doppelblitzen<br/>FN+DEL, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit dem Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewundene Fäden<br/>FN+END, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneierender Wintergarten 3. Schöne Aktion<br/>FN+PGDN, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweifache 2. Überwinden 3. Rasen</p> <p style="text-align: center;">30</p>   | <p><b>Tastaturfunktionen</b></p> <p>FN+WIN, Fenster und APP Funktion sperren, zum Entperren wiederholen<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 einstellbare Schnelltafel<br/>FN+&lt;=&gt;, Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen<br/>FN+&lt;=&gt;, Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen, aufsteinerfolgreiche Farbumschaltung<br/>FN+&lt;=&gt;, 4-stufige anpassbare Helligkeit<br/>FN+RTSC, Wiederherstellung des standardmäßigen Flow-Modus</p> <p><b>Anpassen der Hintergrundbeleuchtung</b></p> <p>Drücken Sie FN+&lt;=&gt; um den gewünschten Farbton der Taste zu aktivieren. Die Taste &lt;=&gt; ist nun Ihre Palette. Drücken Sie FN+&lt;=&gt;, um zwischen den Farben zu wechseln. Es sind 9 Optionen verfügbar: blinken die drei LEDs an der Tastatur. Cap und Rollen gleichzeitig. Drücken Sie die Taste für die gewünschte Farbestellung. Drücken Sie die Tastenkombination FN+&lt;=&gt;, um die Einstellung zu speichern.<br/>Beispiel: Taste [T] mit blauer Hintergrundbeleuchtung unterlegen. Drücken Sie FN+&lt;=&gt;, drücken Sie dann auf die Taste [T]. Drücken Sie die Tastenkombination FN+&lt;=&gt; um die Palettentaste &lt;=&gt; auf blau festzulegen. Drücken Sie erneut die Taste [T], um die Farbestellung der Palettentaste für die Taste [T] zu übernehmen. Drücken Sie abschließend FN+&lt;=&gt; um die Anpassung zu speichern.</p> <p><b>Makroaufzeichnung</b></p> <p>Funktion zur Makroaufzeichnung: (Während der Makroaufzeichnung blinken die drei LEDs an der Tastatur, Num, Cap und Rollen, gleichzeitig.)<br/>Schritt 1: Drücken Sie die Taste FN+ zusammen mit der gewünschten G-Taste (G1 bis G5).</p> <p style="text-align: center;">31</p>   | <p>Schritt 2: Drücken Sie die aufzuziehende Tastenfolge.<br/>Schritt 3: Drücken Sie erneut FN+ die gewählte G-Taste, um die Aufzeichnung zu speichern.<br/>Beispiel: G1 auf die Tastenfolge "123" festlegen. Drücken Sie FN+G1, dann 123 und abschließend wieder FN+G1.</p> <p><b>Aufzeichnung löschen:</b></p> <p>Geben Sie wie folgt vor, um eine einzelne aufgenzeichnete Tastenfolge zu löschen:<br/>Drücken Sie die Taste FN+ zusammen mit der zu löschenden G-Taste und drücken Sie sie erneut, um sie mit der bereiten Tastenfolge zu speichern.<br/>Beispiel: Makroaufzeichnung Tastenfolge "123" aus der Taste G1 löschen. Drücken Sie FN+G1 und anschließend erneut FN+G1.<br/>Geben Sie wie folgt vor, um alle Makro-Tasten (G1 bis G5) zu löschen: Halten Sie die Taste (REC) 5 Sekunden lang gedrückt (die Num-, Cap- und Rollen-LEDs der Tastatur blinken).</p> <p><b>Multimedia-Tasten</b></p> <p>FN+F1 Media Player<br/>FN+F2 V-<br/>FN+F3 V+<br/>FN+F4 Stumm schalten<br/>FN+F5 Stopp<br/>FN+F6 Vorlauf<br/>FN+F7 Wiedergabe/Pause<br/>FN+F8 Nächster Titel<br/>FN+F9 E-Mail<br/>FN+F10 Start<br/>FN+F11 Rechner<br/>FN+F12 Suche</p> <p style="text-align: center;">32</p> | <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.</li> <li>Reagiert die Maus mit Bewegung, Klickern oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkel-, verschmutzte, unebene und sehr feine Unterlage können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.</li> </ol> <p style="text-align: center;">33</p>                          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einheit</th> <th>Be (Pb)</th> <th>Quecksilber (Hg)</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (Cr(VI))</th> <th>Polybromierte Flammschutzmittel (PBB)</th> <th>Polybromierte Dihalogenaromaten (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metalteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungsbauteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Hinweis:</b><br/>○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p> <p style="text-align: center;">34</p> | Einheit                                | Be (Pb) | Quecksilber (Hg) | Kadmium (Cd) | Chrom (Cr(VI)) | Polybromierte Flammschutzmittel (PBB) | Polybromierte Dihalogenaromaten (PBDE) | Kunststoffteile        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Metalteile            | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Schaltungsbauteile       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Kabel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Kunde</b></td> <td colspan="2">Name:</td> <td>PLZ:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Adresse:</td> <td>Adresse:</td> </tr> <tr> <td><b>Verkäufer</b></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td>PLZ:</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">35</p>  | Artikelbezeichnung  | Tag    | Monat | Jahr  | Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.                                    |  |  |  | <b>Kunde</b>   | Name:   |  | PLZ:           |  | Tel:       |  |            |                                 | Adresse:   |  | Adresse:   | <b>Verkäufer</b>   | Tel:       |  | PLZ:           |
|---|--|---|--|--|--|--|---------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|--|---------------------|--------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|---------|--|----------------|--|------------|--|------------|---------------------------------|------------|--|------------|--------------------|------------|--|----------------|
| Einheit   | Be (Pb)  | Quecksilber (Hg)  | Kadmium (Cd)   | Chrom (Cr(VI))   | Polybromierte Flammschutzmittel (PBB)  | Polybromierte Dihalogenaromaten (PBDE) |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Kunststoffteile   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Metalteile  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Schaltungsbauteile  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Kabel   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Artikelbezeichnung  | Tag  | Monat   | Jahr   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.   |  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Kunde</b>  | Name:  |   | PLZ:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Tel:   |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Adresse:   |   | Adresse:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Verkäufer</b>  | Tel:   |   | PLZ:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <p><b>FR</b></p> <p><b>Cher utilisateur</b></p> <p>Merci d'avoir choisi la marque <b>REDRAGON</b>. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements des circuits électriques. Les dommages de l'usager de l'homme tels que les démontages, les collisions incoordonnées, les submersions dans l'eau, les tentatives ou tentatives intensives incoordonnées et les désastres naturels tels que les incendies, les inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.</li> <li>Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.</li> </ol> <p style="text-align: center;">36</p> | <p><b>Systèmes d'exploitation supports</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Caractéristiques du produit</b></p> <p>Conception ergonomique<br/>N-key rollerover (NRO)<br/>Double injection pour des caps de touche durables<br/>Interrupteur haute performance pour le jeu</p> <p><b>Modèles de rétro-éclairage</b></p> <p>L'interrupteur FN+INS, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. L'épreuve de la lumière 2. Respiration 3. Normal<br/>L'interrupteur FN+HOME, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. Rappet-Graff 2. Passer sans laisser de traces 3. L'hibernation<br/>L'interrupteur FN+FGUI, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. Ouragan 2. Accumulateur 3. Chemins tortueux<br/>L'interrupteur FN+DEL, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. Aller avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux<br/>L'interrupteur FN+END, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. Floraison 2. Jardin d'hiver 3. Action rapide<br/>L'interrupteur FN+PGDN, permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage: 1. Dans les deux sens 2. Serpenter 3. Furieusement rapide</p> <p style="text-align: center;">37</p> | <p><b>Fonction du clavier</b></p> <p>FN+WIN, fonction de verrouillage de Windows et APP, répéter pour déverrouiller.<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 niveaux réglables de vitesse<br/>FN+&lt;=&gt;, règle la direction du rétro-éclairage<br/>FN+&lt;=&gt;, règle la couleur du rétro-éclairage, changement des couleurs par cercle<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 niveaux de réglage de la luminosité<br/>FN+RTSC, restable le paramètre par défaut</p> <p><b>Mode de rétro-éclairage personnalisé</b></p> <p>En appuyant sur FN+&lt;=&gt;, vous pouvez définir les couleurs des touches. Votre palette est maintenant la touche &lt;=&gt;. Appuyez sur FN+&lt;=&gt; pour changer de couleur. Il y a 9 modes comprenant 8 couleurs et l'extinction. 3 voyants (Num, Maj, Del) clignotent en même temps pendant la reprogrammation. Appuyez sur les touches souhaitables pour définir les couleurs. Appuyez sur FN+&lt;=&gt; pour enregistrer le paramètre. Par exemple, pour définir la couleur BLEUE pour la touche [T]: Appuyez sur FN+&lt;=&gt; Appuyez sur la lettre [T] → Appuyez sur FN+&lt;=&gt; pour faire passer la touche de palette &lt;=&gt; sur le BLEU → Appuyez sur la touche [T] pour lui attribuer la couleur BLEUE → Appuyez sur FN+&lt;=&gt; pour enregistrer la personnalisation.</p> <p><b>Fonction d'enregistrement de macros</b></p> <p>Fonction d'enregistrement de macros: (Les LED des touches Vert, Vert maj et Anet deff clignotent en même temps pendant l'enregistrement)<br/>Étape 1: Appuyez sur FN+ la touche G souhaitée (de G1 à G5)<br/>Étape 2: Appuyez sur les touches à enregistrer.<br/>Étape 3: Appuyez sur FN+G1-G5 pour sauvegarder l'enregistrement.<br/>Par exemple, pour enregistrer 123 sous G1: FN+G1 → 123 → FN+G1</p> <p style="text-align: center;">38</p> | <p><b>Pour effacer un enregistrement</b></p> <p>Pour effacer l'enregistrement d'une macro sous une seule touche: Appuyez sur FN+ la touche G souhaitée (de G1 à G5), puis appuyez sur FN+ la touche macro souhaitée (de G1 à G5).<br/>Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1: FN+G1 → FN+G1 → FN+G1<br/>Pour effacer toutes les macros enregistrées sous les touches G1 à G5: appuyez pendant 5 secondes sur (REC) (les LED de Vert, Vert maj et Anet deff clignotent).</p> <p><b>Touche multimédias</b></p> <p>FN+F1 Lecteur Média<br/>FN+F2 V-<br/>FN+F3 V+<br/>FN+F4 Sourdisne<br/>FN+F5 Arrêt<br/>FN+F6 Précédent<br/>FN+F7 Lecture/Pause<br/>FN+F8 Suivant<br/>FN+F9 E-mail<br/>FN+F10 Accueil<br/>FN+F11 Calculatrice<br/>FN+F12 Recherche</p> <p style="text-align: center;">39</p>   | <p><b>Questions et Réponses</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.</li> <li>Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sabbées, sales, non planes, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.</li> </ol> <p style="text-align: center;">40</p>                        | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Remarque:</b><br/>○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés.</p> <p style="text-align: center;">41</p>   | Pièces                                 | Pb      | Hg               | Cd           | Cr(VI)         | PBB                                   | PBDE                                   | Pièces plastiques      | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Pièces métalliques    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Circuits intégrés        | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Câble | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Client</b></td> <td colspan="2">Nom:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Adresse:</td> <td>Adresse:</td> </tr> <tr> <td><b>Fournisseur</b></td> <td colspan="2">Téléphone:</td> <td>Code Postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">42</p>                         | Nom du produit      | Jour   | Mois  | Année | La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.                |  |  |  | <b>Client</b>  | Nom:    |  | Code Postal:   |  | Téléphone: |  |            |                                 | Adresse:   |  | Adresse:   | <b>Fournisseur</b> | Téléphone: |  | Code Postal:   |
| Pièces  | Pb   | Hg  | Cd   | Cr(VI)   | PBB  | PBDE                                   |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Pièces plastiques   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Pièces métalliques  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Circuits intégrés   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Câble   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Nom du produit  | Jour   | Mois  | Année  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.   |  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Client</b>   | Nom:   |   | Code Postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Téléphone:   |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Adresse:   |   | Adresse:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Fournisseur</b>  | Téléphone:   |   | Code Postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <p><b>ES</b></p> <p><b>Estimado usuario</b></p> <p>Gracias por elegir <b>REDRAGON</b> Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.</li> <li>Piezas consumibles (como pilas) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.</li> </ol> <p style="text-align: center;">43</p>   | <p><b>Soporte técnico</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p><b>Características del producto</b></p> <p>Diseño ergonómico<br/>Publicación (multilínea) de varias teclas (N-Key rollover)<br/>Doble inyección para teclas resistentes<br/>Conmutadores de juego de alto rendimiento</p> <p><b>Modos de retroiluminación</b></p> <p>FN+INS, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal<br/>FN+HOME, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Círculo ondulado 2. Pasar sin dejar huella 3. Costero<br/>FN+FGUI, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Huracán 2. Acumulación 3. Tiempos digitales<br/>FN+DEL, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por las nubes 3. Caminos sinuosos<br/>FN+END, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Florecimiento 2. Jardín de invierno 3. Alternar acción<br/>FN+PGDN, alterne entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A toda gas</p> <p style="text-align: center;">44</p>  | <p><b>Función del teclado</b></p> <p>FN+WIN, bloquee la función Windows y APP, repéte para desbloquear.<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 niveles de velocidad ajustables<br/>FN+&lt;=&gt;, Ajuste la dirección de la retroiluminación<br/>FN+&lt;=&gt;, Ajuste el color de la retroiluminación (diferencia de colores en círculo)<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 niveles de brillo ajustables<br/>FN+RTSC, restablece los valores predeterminados como modo fluido</p> <p><b>Modo personalizado de retroiluminación</b></p> <p>Pulsa FN+&lt;=&gt; para configurar el color en el teclado, la tecla &lt;=&gt; será tu paleta de colores. Pulsa FN+&lt;=&gt; para cambiar el color de la retroiluminación.<br/>FN+&lt;=&gt;, Ajuste el color de la retroiluminación (diferencia de colores en círculo)<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 niveles de brillo ajustables<br/>FN+RTSC, restablece los valores predeterminados como modo fluido</p> <p><b>Función de grabación de macro</b></p> <p>Función de grabación de macros: (Las LEDs de las teclas Bloq Num, Bloq Mayús y Bloq Despl parpadearán al mismo tiempo durante la grabación)<br/>Paso 1: Pulsa FN+ la tecla que deseas (de G1 a G5)<br/>Paso 2: Pulsa las teclas que se grabarán.<br/>Paso 3: Pulsa FN+G1-G5 para guardar la grabación.<br/>Por ejemplo, graba 123 en G1: FN+G1 → 123 → FN+G1</p> <p style="text-align: center;">45</p>  | <p><b>Borrar la grabación</b></p> <p>Para borrar una macro grabada en una tecla: Pulsa FN+ la tecla que deseas (de G1 a G5), luego pulsa de nuevo FN+ la tecla de macro que deseas (de G1 a G5).<br/>Por ejemplo, para borrar la grabación de la macro 123 en G1: FN+G1 → FN+G1 → FN+G1<br/>Para borrar todas las teclas de macro (G1-G5), mantenga pulsado (REC) durante 5 segundos (las luces LED de las teclas Bloq Num, Bloq Mayús y Bloq Despl brillarán).</p> <p><b>Macros y retroiluminación</b></p> <p>FN+F1 Receptor multimedia<br/>FN+F2 V-<br/>FN+F3 V+<br/>FN+F4 Selector<br/>FN+F5 Detener<br/>FN+F6 Pista anterior<br/>FN+F7 Reproducir/Pausar<br/>FN+F8 Pista siguiente<br/>FN+F9 Correo electrónico<br/>FN+F10 Inicio<br/>FN+F11 Calculadora<br/>FN+F12 Borrar</p> <p style="text-align: center;">46</p>   | <p><b>Preguntas y respuestas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.</li> <li>Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.</li> </ol> <p style="text-align: center;">47</p>     | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b><br/>○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.</p> <p style="text-align: center;">48</p>  | Piezas                                 | Pb      | Hg               | Cd           | Cr(VI)         | PBB                                   | PBDE                                   | Piezas de plástico     | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Piezas de metal       | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Componentes del circuito | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Cable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Cliente</b></td> <td colspan="2">Nombre:</td> <td>Código postal:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Teléfono:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dirección:</td> <td>Dirección:</td> </tr> <tr> <td><b>Mayorista</b></td> <td colspan="2">Teléfono:</td> <td>Código postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">49</p> | Número del producto | Día    | Mes   | Año   | La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra. |  |  |  | <b>Cliente</b> | Nombre: |  | Código postal: |  | Teléfono:  |  |            |                                 | Dirección: |  | Dirección: | <b>Mayorista</b>   | Teléfono:  |  | Código postal: |
| Piezas  | Pb   | Hg  | Cd   | Cr(VI)   | PBB  | PBDE                                   |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Piezas de plástico  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Piezas de metal   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componentes del circuito  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Cable   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Número del producto   | Día  | Mes   | Año  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.  |  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Cliente</b>  | Nombre:  |   | Código postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Teléfono:  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Dirección:   |   | Dirección:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Mayorista</b>  | Teléfono:  |   | Código postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <p><b>ROMANIA</b></p> <p><b>Stimate utilizator</b></p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul <b>REDRAGON</b> pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciile de clienți mai bune, vă rugăm să respectați regulamentul de garanție:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile datorilor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avaria cauzată de utilizator cum ar fi dezmontarea, impactul din cauza scufundării în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avaria cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.</li> <li>Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adesea de pe talpa) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.</li> </ol> <p style="text-align: center;">50</p>   | <p><b>Support sistem de operare</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p><b>Caracteristici produs</b></p> <p>Design ergonomic<br/>Comutator tastelor N<br/>Injecție dublă pentru taste rezistente<br/>Comutatoare pentru jocuri de înaltă performanță</p> <p><b>Moduri de retroiluminare</b></p> <p>FN+INS, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Cămin lumini 2. Respirație 3. Normal, activat<br/>FN+HOME, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Grafic ondulat 2. Treceare fără de urmă 3. Costă<br/>FN+FGUI, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Uragan 2. Accumulare 3. Timpii digitale<br/>FN+DEL, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Purtat de val 2. Zbor printre nori 3. Cai întortocheate<br/>FN+END, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Flori de ce deschiși 2. Iasonie ca zădărită 3. Acțiune rapidă<br/>FN+PGDN, comută între 3 moduri de retroiluminare: 1. Ambele sensuri 2. Victorie 3. Rapid și furios</p> <p style="text-align: center;">51</p>   | <p><b>Funcții tastatură</b></p> <p>FN+WIN, blochează funcționarea Windows și a aplicației, repetați pentru a debloca.<br/>FN+&lt;=&gt;, viteza de funcționare reglabilă pe 4 nivele<br/>FN+&lt;=&gt;, reglaj directă retroiluminării<br/>FN+&lt;=&gt;, reglaj culoare retroiluminării, culoare se schimbă în cerc<br/>FN+&lt;=&gt;, luminozitate reglabilă pe 4 nivele<br/>FN+RTSC, pentru a reveni la modul implicit</p> <p><b>Modul iluminare fundal personalizat</b></p> <p>Apăsă FN+&lt;=&gt; pregătește și pentru a seta culoare tastatură. &lt;=&gt; este acum paleta de culori. Apăsă FN+&lt;=&gt; pentru comutarea culorilor. Există 9 moduri, inclusiv 8 opțiuni de culori și un mod cu lumina deactivată. 3 indicatori (Num, Cap, Scroll) clipsează simultan în timpul personalizării. Apăsă taste dorită pentru setarea culorilor. Apăsă FN+&lt;=&gt; pentru a salva setarea.<br/>De exemplu, setaj taste [T] pentru culoarea ALBAȘTRU: FN+&lt;=&gt; → apăsați taste [T] → apăsați FN+&lt;=&gt; → pentru a schimba taste de paletă &lt;=&gt; în culoarea ALBAȘTRU → apăsați din nou taste [T] pentru a seta pe a culoarea ALBAȘTRU → apăsați FN+&lt;=&gt; → pentru a salva personalizarea.</p> <p><b>Funcție de înregistrare macro</b></p> <p>Funcție de înregistrare macro: (LED tastatură num-lock, caps-lock și scroll-lock vor clipi simultan în timpul înregistrării)</p> <p style="text-align: center;">52</p>   | <p>Pasul 1: Apăsă FN+ taste G dorită (G1-G5)<br/>Pasul 2: Apăsă taste care să fie înregistrate.<br/>Pasul 3: Apăsă FN+G1-G5 pentru a salva înregistrarea.<br/>De exemplu, înregistrați 123 pe G1: FN+G1 → 123 → FN+G1</p> <p><b>Ștergerea înregistrării:</b></p> <p>Pentru a șterge o singură tastă macro înregistrată: Apăsă FN+ taste G dorită (G1-G5), apoi apăsați din nou FN+ taste macro dorită (G1-G5).<br/>De exemplu, șterge a șterge înregistrarea macro 123 de pe G1: FN+G1 → FN+G1 → FN+G1<br/>Pentru a șterge toate tastele macro (G1-G5): Apăsă teat pe (REC) timp de 5 secunde (LED-urile tastatură num-lock, caps-lock și scroll-lock vor clipi).</p> <p><b>Taste multimedia</b></p> <p>FN+F1 Player media<br/>FN+F2 V-<br/>FN+F3 V+<br/>FN+F4 Fără sunet<br/>FN+F5 Oprire<br/>FN+F6 Piesa anterioară<br/>FN+F7 Redare/pausă<br/>FN+F8 Piesa următoare<br/>FN+F9 E-mail<br/>FN+F10 Acasă<br/>FN+F11 Calculator<br/>FN+F12 Căutare</p> <p style="text-align: center;">53</p>  | <p><b>Întrebări frecvente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.</li> <li>Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.</li> </ol> <p style="text-align: center;">54</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componente</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componente din plastic</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente metalice</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componente de circuit</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Căblu</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b><br/>○=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.</p> <p> Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.</p> <p style="text-align: center;">55</p>  | Componente                             | Pb      | Hg               | Cd           | Cr(VI)         | PBB                                   | PBDE                                   | Componente din plastic | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Componente metalice   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Componente de circuit    | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Căblu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Numele produsului</th> <th>Zi</th> <th>Lună</th> <th>An</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Client</b></td> <td colspan="2">Num:</td> <td>Code postal:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Adresă:</td> <td>Adresă:</td> </tr> <tr> <td><b>Vănzător</b></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td>Code postal:</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">56</p>  | Numele produsului   | Zi     | Lună  | An    | Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.                    |  |  |  | <b>Client</b>  | Num:    |  | Code postal:   |  | Tel:       |  |            |                                 | Adresă:    |  | Adresă:    | <b>Vănzător</b>    | Tel:       |  | Code postal:   |
| Componente  | Pb   | Hg  | Cd   | Cr(VI)   | PBB  | PBDE                                   |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componente din plastic  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componente metalice   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componente de circuit   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Căblu   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Numele produsului   | Zi   | Lună  | An   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.   |  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Client</b>   | Num:   |   | Code postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Tel:   |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Adresă:  |   | Adresă:  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Vănzător</b>   | Tel:   |   | Code postal:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <p><b>IT</b></p> <p><b>Gentile Utente</b></p> <p>Grazie di avere scelto la brand <b>REDRAGON</b>. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizi di assistenza migliori, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio o a negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o terremoti.</li> <li>Non sono inclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.</li> </ol> <p style="text-align: center;">57</p>   | <p><b>Sistemi operativi supportati</b></p> <p>Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10</p> <p><b>Caratteristiche del prodotto</b></p> <p>Design ergonomico<br/>N-Key Rollover<br/>Spampeggio a doppia iniezione per maggiore durata<br/>Switch per gaming ad alte prestazioni</p> <p><b>Modalità di retroiluminazione</b></p> <p>FN+INS, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. La prova della luce 2. Lampeggiamento 3. Normalmente acceso<br/>FN+HOME, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. Graffio ondulato 2. Passa senza traccia 3. Costiero<br/>FN+FGUI, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. Uragano 2. Accumulazione 3. Era digitale<br/>FN+DEL, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. Segui la corrente 2. Volo di nuvole 3. Percorsi tortuosi<br/>FN+END, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. Boccioli in fiore 2. Inverno bianco Gelcondiverno 3. Mossa veloce<br/>FN+PGDN, cambia tra 3 modalità di retroiluminazione: 1. Doppio senso 2. Trionfo 3. Fast and furious</p> <p style="text-align: center;">58</p>   | <p><b>Funzionamento della tastiera</b></p> <p>FN+WIN, blocca il menu di Windows e di APP, ripeti per sbloccare.<br/>FN+&lt;=&gt;, 4 velocità del livello regolabili<br/>FN+&lt;=&gt;, regola la direzione di movimento della retroilluminazione<br/>FN+&lt;=&gt;, regola il colore della retroilluminazione. I colori cambiano con movimento circolare<br/>FN+&lt;=&gt;, luminosità regolabile su 4 livelli<br/>FN+RTSC, ripristina il valore predefinito sulla modalità flusso</p> <p><b>Modalità di retroilluminazione personalizzata</b></p> <p>Premere FN+&lt;=&gt; e prepararsi a impostare i colori sul tasto. Il tasto &lt;=&gt; è la propria tavolozza, premere FN+&lt;=&gt; per cambiare colore, ci sono 9 modalità che comprendono 8 opzioni colore e la modalità di spegnimento. 3 spie (Num, Cap, Scroll) lampeggiano contemporaneamente durante la fase di personalizzazione, premere il tasto desiderato per impostazione dei colori. Premere il tasto FN+&lt;=&gt; per salvare l'impostazione.<br/>Ad esempio, impostare il tasto [T] sul colore BLEU: FN+&lt;=&gt; → premere il tasto lettere [T] → premere FN+&lt;=&gt; per modificare il tasto tavolozza &lt;=&gt; su colore BLEU → premere FN+&lt;=&gt; per salvare la personalizzazione.</p> <p><b>Funzione di registrazione macro</b></p> <p>Funzione di registrazione macro: (LED di blocco numeri, blocco maiuscole e blocco di scostamenti lampeggiano insieme in fase di registrazione)</p> <p style="text-align: center;">59</p>  | <p>Passaggio 1: Premere il tasto G desiderato FN+ (G1-G5)<br/>Passaggio 2: Premere i tasti da registrare.<br/>Passaggio 3: Premere FN+G1-G5 per salvare la registrazione.<br/>Ad esempio, registrare 123 su G1: FN+G1 → 123 → FN+G1</p> <p><b>Eliminare la registrazione</b></p> <p>Per eliminare una singola chiave macro registrata: Premere FN+ il tasto G desiderato (G1-G5), quindi premere nuovamente il tasto macro desiderato FN+G1-G5).<br/>Ad esempio, per eliminare la registrazione Marco 123 su G1: FN+G1 → FN+G1 → FN+G1<br/>Per eliminare tutti i tasti macro (G1-G5): Premere e tenere premuto (REC) per 5 secondi (i LED di blocco numeri, blocco maiuscole e blocco di scostamenti lampeggiano).</p> <p><b>Tasti multimediali</b></p> <p>FN+F1 Lettore multimediale<br/>FN+F2 V-<br/>FN+F3 V+<br/>FN+F4 Diagnostica audio<br/>FN+F5 Arresta<br/>FN+F6 Traccia precedente<br/>FN+F7 Play/pausa<br/>FN+F8 Traccia successiva<br/>FN+F9 E-mail<br/>FN+F10 Home<br/>FN+F11 Calcolatrice<br/>FN+F12 Cerca<br/>FN+F12 Căutare</p> <p style="text-align: center;">60</p>  | <p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se il mouse non risponde, controllate se il collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provate con un'altra porta USB.</li> <li>Se il cursore si sposta lentamente, si scatti o si intermettono, provate su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non liscie o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.</li> </ol> <p style="text-align: center;">61</p>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Componenti</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Componenti in plastica</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti in metallo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componenti di circuiti</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cavo</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nota:</b><br/>○=Indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.</p> <p> I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.</p> <p style="text-align: center;">62</p>   | Componenti                             | Pb      | Hg               | Cd           | Cr(VI)         | PBB                                   | PBDE                                   | Componenti in plastica | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Componenti in metallo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Componenti di circuiti   | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | Cavo  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome del prodotto</th> <th>Giorno</th> <th>Mese</th> <th>Anno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Cliente</b></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.P.:</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Indirizzo:</td> <td>Indirizzo:</td> </tr> <tr> <td><b>Rivenditore al dettaglio</b></td> <td colspan="2">Tel:</td> <td>C.A.P.:</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">63</p>  | Nome del prodotto   | Giorno | Mese  | Anno  | La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.        |  |  |  | <b>Cliente</b> | Tel:    |  | C.A.P.:        |  | Indirizzo: |  | Indirizzo: | <b>Rivenditore al dettaglio</b> | Tel:       |  | C.A.P.:    |                    |            |  |                |
| Componenti  | Pb   | Hg  | Cd   | Cr(VI)   | PBB  | PBDE                                   |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componenti in plastica  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componenti in metallo   | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Componenti di circuiti  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Cavo  | ○  | ○   | ○  | ○  | ○  | ○                                      |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| Nome del prodotto   | Giorno   | Mese  | Anno   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.   |  |   |  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Cliente</b>  | Tel:   |   | C.A.P.:  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
|   | Indirizzo:   |   | Indirizzo:   |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |
| <b>Rivenditore al dettaglio</b>   | Tel:   |   | C.A.P.:  |  |  |  |         |                  |              |                |                                       |  |                        |   |   |   |   |   |   |                       |   |   |   |   |   |   |                          |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |   |   |  |                     |        |       |       |  |  |  |  |                |         |  |                |  |            |  |            |                                 |            |  |            |                    |            |  |                |