



US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.


1

OS support

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Button Instructions

- 1. Left mouse button (Defaulted as click, can't be setting)
2. Right mouse button (Defaulted as click)
3. Scroll wheel button(Middle mouse button)
4. Side button 1 (Defaulted to Forward)
5. Side button 2 (Defaulted to Backward)
6. DPI+ button (Defaulted to speed up the cursor)
7. DPI- button (Defaulted to slow down the cursor)
8. HOME (default to home)



2

Software Instruction

- After installing the software on your computer, you can adjust the following settings.
1. Adjust the mouse DPI in 6 level as 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Adjust the mouse polling rate in 3 level as 125Hz-250Hz-500Hz
3. Macro management function: you can assign the macro recording to single key.
4. Combo key function: you can set click times and delay times of key
5. Customize the function of the mouse button of the mouse buttons(8 buttons)
6. Memorize 5 profile

FAQ

- 1. If the mouse does not respond, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port.
2. If the cursor is moving slowly, jumping or intermittent, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is recommended.



3

Table with columns: Place parts, Plastic parts, Metal parts, Circuit components, Cable, and substance levels (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE).

Note: 0 = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

4

Customer and Wholesaler information form including Name, Tel, Zip code, and Address fields.

5

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.


6

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Descrição dos botões

- 1. Botão esquerdo do mouse (Clique padrão, não pode ser configurado)
2. Botão direito do mouse (Clique padrão)
3. Botão da rodinha (Botão do meio do mouse)
4. Botão lateral 1 (Comando padrão e avançar)
5. Botão lateral 2 (Comando padrão e retroceder)
6. Botão DPI+ (Comando padrão é acelerar o cursor)
7. Botão DPI- (Comando padrão é tornar o cursor mais lento)
8. HOME (padrão para início)



7

Instruções do software

- Depois de instalar o software no computador, você poderá fazer os seguintes ajustes.
1. Ajustar o DPI do mouse em 6 níveis: 800, 1200, 1600, 2400, 3200 e 4800
2. Ajustar a taxa de amostragem do mouse em três níveis: 125 Hz, 250 Hz e 500 Hz
3. Função de gerenciamento macro: você pode atribuir a gravação de macros a uma única tecla.
4. Função combinada de tecla: você pode definir o tempo de clique e de atraso da tecla
5. Personalizar a função dos botões do mouse (8 botões)
6. Memorizar cinco perfis.

Dúvidas frequentes

- 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se está conectado corretamente na porta USB correspondente no computador, ou experimente outras portas USB.
2. Se o mouse estiver movendo-se lentamente, saltando ou apresentando atrasos, experimente utilizá-lo sobre outra superfície. Superfícies escuras, sujas, não planas ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. O uso de um mousepad é altamente recomendável.



8

Table with columns: Peças de plástico, Peças de metal, Componentes do circuito, Cabo, and substance levels (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE).

Observações: 0 = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contém substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

9

Nome do produto, Cliente, and Wholesaler information form.

10

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです:

- 1. 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（ファットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。


11

システムサポート

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

ボタン説明

- 1. 左マウスボタン (既定動作はクリック、設定不可)
2. 右マウスボタン (既定動作はクリック)
3. スタロールホイールボタン (中央マウスボタン)
4. サイドボタン1 (既定動作は次へ)
5. サイドボタン2 (既定動作は戻る)
6. DPI+ ボタン (既定動作はカーソルのスピードアップ)
7. DPI- ボタン (既定動作はカーソルのスピードダウン)
8. ホーム(デフォルトはホーム)



12

ソフトウェア説明

- コンピュータにソフトウェアをインストールした後、以下の設定を調整できます。
1. マウスDPIを6段階 (800-1200-1600-2400-3200-4800) で調整します。
2. マウスポーリングレートを選択 (125Hz-250Hz-500Hz) で調整します。
3. マクロ管理機能: マクロ記録を1つのキーに割り当てることができます。
4. コンボキー機能: キーのクリック回数と遅延時間を設定できます。
5. 8つのマウスボタンの機能をカスタマイズします。
6. 5つのプロフィールを記憶

よくある質問

- 1. マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに緩く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。



13

Table with columns: 部品名称, 鉛 (Pb), 水銀 (Hg), カドミウム (Cd), 六価クロム (Cr(VI)), ホリウム化ビフェニル (Hf), ポリ臭化ジフエニル (Pb), and substance levels.

備考: 0 = この製品の全ての均質材料にこの有害有害物質の含量は、全てJF/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有害有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

14

商品名保証期間, 顧客, and ディーラー名 information form.

15

RU

Уважаемый пользователь

Спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перестанет быть действителен. Пожалуйста, храните его в надежном месте.


16

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Функции кнопок

- 1. Левая кнопка мыши (по умолчанию функция «щелчок», не поддежит настройке)
2. Правая кнопка мыши (по умолчанию функция «щелчок»)
3. Кнопка колеса прокрутки (средняя кнопка мыши)
4. Боковая кнопка 1 (по умолчанию выполняет функцию «вперед»)
5. Боковая кнопка 2 (по умолчанию выполняет функцию «назад»)
6. DPI+ кнопка (по умолчанию увеличивает скорость перемещения курсора)
7. DPI- кнопка (по умолчанию уменьшает скорость перемещения курсора)
8. ДОМОЙ (домашний экран по умолчанию)



17

Инструкция по использованию программного обеспечения

- После установки программного обеспечения на компьютер, можно настроить следу ющие параметры:
1. 6-уровневая настройка DPI мыши: 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. 3-уровневая настройка частоты опроса мыши: 125 Гц - 250 Гц - 500 Гц
3. Функция управления макрокомандами: запись макрокоманд можно назначить на одну кнопку.
4. Функция кнопки combo: настройка числа щелчков и задержка
5. Настройка функции элементов мыши (8 кнопок)
6. Сохранение 5 профилей

Часто задаваемые вопросы

- 1. Если мышь не реагирует/убеждаетесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте подключить его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или ярые поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.



18

Table with columns: Детали, Пластинки, Металлические детали, Компоненты схемы, Кабель, and substance levels (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE).

Примечания: 0 = указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безопасны и подлежат переработке.

19

Наименование товара, Покупатель, and Продавец information form.

20

PL

Drugi Użytkownik

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o uwagę na nasze warunki gwarancji.

- 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zamoczenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęki zrywiolowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z piececzęcią sprzedawcy.
4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.


21

Obsługiwanie systemu operacyjnego

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Instrukcje dotyczące przycisków

- 1. Lewy przycisk myszy (domyślnie jako kliknięcie, konfiguracja niemożliwa)
2. Prawy przycisk myszy (domyślnie jako kliknięcie)
3. Kółko przewijania (środkowy przycisk myszy)
4. Przycisk boczny 1 (domyślnie jako naprzód)
5. Przycisk boczny 2 (domyślnie wstecz)
6. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor)
7. Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor)
8. HOME (domyślnie - początek)



22

Instrukcje dotyczące oprogramowania

- Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze można dostosować następujące ustawienia,
1. Dostosowanie DPI myszy w 6 poziomach jako 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Regulacja częstotliwości próbkowania myszy w 3 poziomach w zakresie 125Hz-250Hz-500Hz
3. Funkcja zarządzania makrami: można przypisać zapis makro do jednego przycisku.
4. Funkcja przycisku combo: można ustawić czas kliknięcia i opóźnienia klawisza
5. Dostosowywanie funkcji przycisków myszy (8 przycisków)
6. Pamięć 5 profili

Często zadawane pytania

- 1. Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB.
2. Jeśli kursor porusza się powoli, skakowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz.



23

Table with columns: Elementy, Części z tworzyw sztucznych, Części metalowe, Elementy obwodów elektrycznych, Kabel, and substance levels (Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE).

Uwagi: 0 = Wskazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

24

Nazwa towaru, Klient, and Sprzedawca information form.

25

DE

Lieber Nutzer


Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
- Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
- Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstützes Betriebssystem
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Tastenfunktionen


- Linke Maustaste (standardmäßig zum Klicken, nicht einstellbar)
- Rechte Maustaste (standardmäßig zum Klicken)
- Scrollrad-Taste (mittlere Maustaste)
- Seitenrad-Taste (standardmäßig Vorwärts)
- Seitentaste 2 (standardmäßig Rückwärts)
- DPI+ Taste (standardmäßige Cursor-Beschleunigung)
- DPI- Taste (standardmäßige Cursor-Verlangsamung)
- HOME (standardmäßig zurück zu Start)



Software-Anleitung:
Nach der Installation der Software auf Ihrem Computer können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:
1. Anpassung der Maus-DPI in sechs Stufen als 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Anpassung der Maus-Abtastrate in 3 Stufen mit 125Hz-250Hz-500Hz
3. Makro-Managementfunktion: Sie können einer Taste die Makroaufzeichnung zuweisen.
4. Kombi-Tasterfunktion: Sie können die Klick- und Verzögerungszeiten der Taste festlegen.
5. Anpassung der Funktion der Maustaste (8 Tasten)
6. Speichern von fünf Profilen

FAQ

- Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
- Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



Einzelteile	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung

Tag Monat Jahr

Kunde

Name :
Tel : PLZ :
Adresse :

Verkäufer

Adresse :
Tel : PLZ :

26 27 28 29 30

FR

Cher utilisateur


Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.

- Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchements sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
- Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
- Veillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
- Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Fonctions des boutons


- Bouton gauche de la souris (défini par défaut comme un clic, non modifiable)
- Bouton droit de la souris (défini par défaut comme un clic)
- Roulette de défilement (qui sert aussi de bouton central de la souris)
- Bouton latéral 1 (défini par défaut comme « Avancer »)
- Bouton latéral 2 (défini par défaut comme « Reculer »)
- Bouton PPP+ (défini par défaut comme accélérateur du curseur)
- Bouton PPP- (défini par défaut comme ralentisseur du curseur)
- ACCUEIL (par défaut à la page d'accueil)



Instructions concernant le logiciel :
Une fois le logiciel installé dans votre ordinateur, vous pouvez définir les paramètres suivants :
1. PPP de la souris (choix parmi 6 niveaux : 800-1200-1600-2400-3200-4800)
2. Taux d'interrogation de la souris (choix parmi 3 niveaux : 125Hz-250Hz-500Hz)
3. Fonction de gestion des macros : l'enregistrement des macros peut être assigné à une touche unique.
4. Fonction de la touche Combo : vous pouvez définir le temps de clic et le temps de retard de la touche.
5. Personnalisation des fonctions des boutons de la souris (les boutons sortent au nombre de 8)
6. Mémorisation de 5 profils

Questions et Réponses

- Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
- Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.



Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque :
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit

Jour Mois Année

Client

Nom :
Téléphone : Code Postal :
Adresse :

Fournisseur

Adresse :
Téléphone : Code Postal :

31 32 33 34 35

ES

Estimado usuario


Gracias por elegir **REDRAGON** Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
- Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
- Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
- Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Funciones de los botones

- Botón de ratón izquierdo (clic, de forma predeterminada; no se puede ajustar)
- Botón de ratón derecho (clic, de forma predeterminada)
- Botón de rueda de desplazamiento (botón central del ratón)
- Botón lateral 1 (hacia adelante, de forma predeterminada)
- Botón lateral 2 (hacia atrás, de forma predeterminada)
- Botón DPI+ (aumenta la velocidad del cursor, de forma predeterminada)
- Botón DPI- (disminuye la velocidad del cursor, de forma predeterminada)
- INICIO (predeterminado a inicio)



Instrucciones del software:
Después de instalar el software en el ordenador, es posible ajustar los parámetros siguientes:
1. Seis niveles de ajuste de DPI: 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Tres niveles de ajuste de la velocidad de sondeo: 125Hz-250Hz-500Hz
3. Función de gestión de macros: puede asignar la grabación de macros a una tecla.
4. Función de combinación de teclas: puede establecer el número de clics y el tiempo de retraso de la tecla.
5. Personalización de la función de los botones del ratón (8 botones)
6. Memorización de cinco perfiles

Preguntas y respuestas

- Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
- Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrían afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.



Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto

Día Mes Año

Cliente

Nombre :
Téléfono : Código postal :
Dirección :

Mayorista

Dirección :
Teléfono : Código postal :

36 37 38 39 40

ROMANIA

Stimate utilizator


Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON** pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de client mai bun. Vă rugăm să rețineți regulamentul de garanție.

- În perioada de garanție, se garantează reparările defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezambalarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune necorespunzătoare și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
- Consumabilele (precum tija pentru picioare) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
- Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului.
- Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

OS Support
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Funcțiile butoanelor


- Butonul stâng al mouse-ului (implicit clic, nu poate fi setare)
- Butonul drept al mouse-ului (implicit clic)
- Rota de scroll a mouse-ului (Butonul mijlociu)
- Buton lateral 1 (implicit înainte)
- Buton lateral 2 (implicit înapoi)
- Buton DPI+ (implicit mărirea vitezei cursor)
- Buton DPI- (implicit micșorarea vitezei cursor)
- PAGINA DE PORNIRE (implicit la pagina de pornire)



Instrucțiuni software:
După instalarea pe calculatorul dvs. a software-ului, puteți ajusta următoarele setări.
1. Ajustați DPI-ul mouse-ului în 6 trepte: 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Ajustați rata de raportare a mouse-ului în 3 trepte: 125Hz-250Hz-500Hz
3. Funcții de macro management: puteți alocă înregistrarea macro unui singur buton.
4. Funcție buton combo: puteți seta timpul de clic și timpul de întârziere al unui buton
5. Personalizați funcțiile butoanelor mouse-ului (8 butoane)
6. Memorați 5 profile

Întrebări frecvente

- Dacă mouse-ul nu răspunde, verificați dacă este conectat corect la portul USB corespunzător al computerului sau încercați alte porturi USB.
- Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, încercați o altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau care sunt strălucitoare pot afecta performanța mouse-ului. Recomandăm cu tărie folosirea unui mouse pad.



Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
○=indica procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului

Zi Lună An

Client

Nume:
Tel: Cod postal:
Adresa:

Vanzator

Adresa:
Tel: Cod postal:

41 42 43 44 45

IT

Gentile Utente


Grazie di avere scelto il brand **REDRAGON**. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

- Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
- Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
- Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
- Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

OS Support
Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Istruzioni del pulsante

- Pulsante sinistro del mouse (assegnato in modalità definita come clic, non può essere impostato)
- Pulsante destro del mouse (assegnato in modalità predefinita come clic)
- Pulsante-ruota di scorrimento (pulsante centrale del mouse)
- Pulsante laterale 1 (assegnato in modalità predefinita ad avanti)
- Pulsante laterale 2 (assegnato in modalità predefinita ad indietro)
- Pulsante DPI+ (assegnato in modalità predefinita alla velocizzazione del cursore)
- Pulsante DPI- (assegnato in modalità predefinita al rallentamento del cursore)
- HOME (in modalità predefinita alla home)




Istruzioni software

Dopo aver installato il software sul computer è possibile regolare le seguenti impostazioni.
1. Regolare i DPI del mouse secondo 6 livelli: 800-1200-1600-2400-3200-4800
2. Regolare la velocità di polling del mouse secondo 3 livelli: 125Hz-250Hz-500Hz
3. Funzione di gestione macro: sarà possibile assegnare la registrazione macro a un singolo tasto.
4. Funzione Combo tasti: sarà possibile impostare i tempi di clic e i tempi di ritardo del tasto
5. Personalizzare la funzione del tasto mouse dei tasti mouse (8 pulsanti)
6. Memorizzare i 5 profili

FAQ

- Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
- Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.



Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
○=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto

Giorno Mese Anno

Cliente

Nome:
Tel: C.A.P.:
Indirizzo:

Rivenditore al dettaglio

Indirizzo:
Tel: C.A.P.:

46 47 48 49 50

