

 <p>REDRAGON Centrophorus Gaming Mouse</p> <p>Wired Optical Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Keys Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> The left side keys. Scrol button. The scroll button is the equivalent of the middle button. Support 4 resolution speeds. When the DPI button is pressed, the mouse DPI resolution will switch among four gear (800/1600/2400/3200), and the mouse movement speed will change simultaneously. Two side keys, default function is forward, backward. <p>Light instructions</p> <p>The mouse will blink every time the DPI button is pressed. The corresponding twinkle LED light will be sped up as the DPI level goes higher. The corresponding twinkle LED light speed and DPI will increase.</p> <ol style="list-style-type: none"> LED twinkle speed level 1—800 DPI. LED twinkle speed level 2—1600 DPI. LED twinkle speed level 3—2400 DPI. LED twinkle speed level 4—3200 DPI <p>Counterbalance Instructions</p> <p>Built-in counterpoise, which can carry up to 8 balance weight, users can adjust the weights by adding or reducing the counterpoise.</p>	<p>Software Instructions</p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing the program.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. Speed (range: 400-3200 DPI). Macros: Record up to 59 actions and trigger with one key. Continuous keystroke function: Set the number of clicks and delay time. Customize 5 mouse buttons. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer USB port, or try another USB port. If the mouse is moving slowly, jumping, or delaying, please try another surface. Surfaces that are dark, dirty, not flat, or bright may affect the performance of the mouse. Use of a mouse pad is strongly recommended. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p> Our products do not contain toxic or harmful substances. They are environmentally friendly and can be recycled.</p>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	<input type="radio"/>	Metal parts	<input type="radio"/>	Circuit components	<input type="radio"/>	Cable	<input type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day Month Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Customer</td> <td>Name: Tel: Address:</td> </tr> <tr> <td>Retailer</td> <td>Address: Tel: Zip code:</td> </tr> </tbody> </table> <p>5</p>	Name of commodity	Day Month Year	Customer	Name: Tel: Address:	Retailer	Address: Tel: Zip code:																				
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																								
Plastic parts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Metal parts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Circuit components	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Cable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Name of commodity	Day Month Year																																													
Customer	Name: Tel: Address:																																													
Retailer	Address: Tel: Zip code:																																													
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período de garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pelas desmontagens, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofram desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. Pressione o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. Esse cartão de garantia não será reemittido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruções das teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> Teclas esquerda e direita. Botão de rolagem. O botão de rolagem equivale ao botão do meio. Com o nível de DPI definido, o botão de rolagem pode ser alternado. Se o botão DPI for pressionado, a resolução em DPI do mouse passará para uma das faixas (800/1600/2400/3200) e a velocidade dos movimentos do mouse será alterada simultaneamente. Botões laterais, a função padrão é para frente e para trás. <p>Teclas</p> <p>A velocidade de cintilação do LED e a faixa de DPI correspondentes são as seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Velocidade de cintilação do LED 1—800 DPI Velocidade de cintilação do LED 2—1600 DPI Velocidade de cintilação do LED 3—2400 DPI Velocidade de cintilação do LED 4—3200 DPI <p>Equilíbrio</p> <p>Com o contrapeso interno, que pode comportar até oito pesos de contrapeso, o usuário pode ajustar os pesos adicionando ou retirando os contrapesos.</p>	<p>Instruções do software</p> <p>O usuário pode alterar as seguintes configurações por meio do software, após baixar e instalar o programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste do DPI de acordo com a preferência do usuário. Velocidade (400-3200 DPI). Macros: Grava até 59 ações a serem disparadas por uma tecla. Função de pressionar constante: Definir o número de cliques e o tempo de atraso. Personalização de cinco bordões do mouse. Definir cinco modos de usuário diferentes, alternando entre eles com o botão localizado na parte inferior do mouse. <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o mouse estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escorregadias, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Peças</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peças de plástico</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Peças de metal</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Componentes do circuito</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Cabo</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>Observações: ○ = indica a percentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.</p> <p> Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.</p>	Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Peças de plástico	<input type="radio"/>	Peças de metal	<input type="radio"/>	Componentes do circuito	<input type="radio"/>	Cabo	<input type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do produto</th> <th>Day Mês Ano</th> </tr> </thead> </table>	Nome do produto	Day Mês Ano	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome do produto</th> <th>Day Mês Ano</th> </tr> </thead> </table> <p>Endereço:</p>	Nome do produto	Day Mês Ano																						
Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																								
Peças de plástico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Peças de metal	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Componentes do circuito	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Cabo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
Nome do produto	Day Mês Ano																																													
Nome do produto	Day Mês Ano																																													
<p>JP</p> <p>尊敬するユーザーへ</p> <p>REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良いサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題による起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電源や電圧などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起きた故障は、対象外となります。 消耗部（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 左右のマウスボタン。 スクロールボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 3速トランクミッシュ調節をサポートする。DPIボタンを押すと、マウスのDPI解像度は800/1600/2400/3200の間に切り替えます。マウスの移動速度も変化します。 4つのサードキー。デフォルト機能は、次へ、前へです。 <p>キー</p> <p>LEDの点滅速度とDPIギアの対応関係は次の通りです。</p> <ol style="list-style-type: none"> LED点滅速度レベル1…800 DPI LED点滅速度レベル2…1600 DPI LED点滅速度レベル3…2400 DPI LED点滅速度レベル4…3200 DPI <p>釣り合い</p> <p>釣り合い重りが内蔵されており、最大8つのバランス重りを支えられます。ユーザーは釣り合い重りを追加または削除して重量を調整できます。</p>	<p>ソフトウェア説明</p> <p>ユーザーアプリケーションをインストールする専用ソフトウェアにより、下記設定を行なうことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスのDPIを調整速度（範囲: 400-3200 DPI）。 マウスの動きを記録し、1クリックで起動。 機能：マウスの照明機能を調整。 5つのマウスボタンをカスタマイズ。 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているか確認してください。またマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。 マウスカーネルがマウスフレームで確実に移動し、ジャッブし、または動作が遅延する場合、他のマウスを使用してみてください。汚い、汚ら、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名称</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>金属部品</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>回路基板</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>ケーブル</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考： ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含有量は、全てJIS11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。</p> <p> この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはいけないです。</p>	部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	プラスチック部品	<input type="radio"/>	金属部品	<input type="radio"/>	回路基板	<input type="radio"/>	ケーブル	<input type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名 保証期間</th> <th>日 月 年</th> </tr> </thead> </table>	商品名 保証期間	日 月 年	<table border="1"> <thead> <tr> <th>商品名 保証期間</th> <th>日 月 年</th> </tr> </thead> </table> <p>住所:</p>	商品名 保証期間	日 月 年																						
部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																								
プラスチック部品	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
金属部品	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
回路基板	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
ケーブル	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																								
商品名 保証期間	日 月 年																																													
商品名 保証期間	日 月 年																																													
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода распространяется на стравнение повреждений, вызванных проблемами в электрической части. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с некорректным током или напряжением, а также цепь, вызванная стихийными бедствиями, включая покар, наводнение или землетрясение, в условиях гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. В случае потери, данный гарантийный талон первоначально не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Описание кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая и правая клавиши. Клавиша прокрутки. Клавиша прокрутки – это эквивалент средней клавиши. Поддержка 4 пределов мыши (скорости). При нажатии на клавишу DPI будет выполняться переключение между 4 пределами мыши (DPI 800/1600/2400/3200), что влияет на скорость перемещения мыши. Две боковые клавиши на упомянутом выше переключении функции перемещенияперед и назад. <p>Кнопки</p> <p>Скорость работы светогода и величина разрешения DPI соотносятся следующим образом:</p> <ol style="list-style-type: none"> LED Скорость работы светогода 1—800 DPI LED Скорость работы светогода 2—1600 DPI LED Скорость работы светогода 3—2400 DPI LED Скорость работы светогода 4—3200 DPI <p>Утяжелитель</p> <p>Встроенный отсек утяжелителя, который вмещает до 8 противовесов. Пользователь может регулировать вес мыши, добавляя или удаляя противовесы.</p>	<p>Инструкции по программному обеспечению</p> <p>Пользователь может настроить следующие параметры ПО после его загрузки и установки.</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройка разрешения DPI мыши по усмотрению пользователя. Скорость (аппаратно)-400-3200 DPI. Макрос: Запись до 59 действий и активация одной клавиши. Функция непрерывного нажатия: Можно задать количество шелчков и время задержки. Настройка якоря и временных задержек. Можно задать 5 различных режимов пользователя и переключаться между ними с помощью кнопки в нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует, проверьте, что она подключена правильно к компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если мышь не работает на новой поверхности. Текущие, загрязненные, неровные или износившиеся поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с новой поверхностью рекомендуется использовать мышь. 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Детали</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пластики</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td</tr></tbody></table>	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластики	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																	
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																								
Пластики	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																												

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für das Modell REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innenhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindungen mit dem falschen Strom oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 	<p>26</p> <p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke und rechte Tasten. Scroll-Rad-Taste: ein Druk auf das Scroll-Rad entspricht dem Drücken der Mittel Taste. Drei verschiedene Auflösungen werden unterstützt. Durch Drücken des DPI-Taste wählen Sie zwischen 4 verschiedenen DPI Auflösungen 800/1600/2400/3200. Simultan wird ebenfalls die Bewegungsgeschwindigkeit der Maus angepasst. Die beiden Seiten-tasten sind mit den Standardfunktionen vor- und rückwärts belegt. <p>Tasten</p> <p>Die entsprechenden Blinkgeschwindigkeiten der LED-Lampe und für DPI sind:</p> <ol style="list-style-type: none"> LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 1—800 DPI LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 2—1600 DPI LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 3—2400 DPI LED-Blinkgeschwindigkeit-Level 4—3200 DPI <p>Gegengewicht</p> <p>Integriertes Gegengewicht für bis zu 8 Ausgleichsgewichte. Die Gewichte lassen sich durch Hinzufügen oder Entfernen des Gegengewichts anpassen.</p>	<p>27</p> <p>Software beschreibung Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Änderung der Maus-DPI Geschwindigkeit (Bereich: 400-3200 DPI). Mouse-Zeileneffekte: bis zu 59 Aktionen und Ablösungen mit einem Klick. Beleuchtung: Änderung der Mausbelauchtungsoptionen. Maustasten anpassen. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Bewegung, Häufen oder Versprengung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad. 	<p>28</p> <p></p> <p>Hinweis: ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p> Unsere Produkte enthalten keinerlei giftige oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	<p>29</p> <table border="1" data-bbox="3061 430 3696 668"> <thead> <tr> <th>Einzelteile</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Kadmium (Cd)</th> <th>Chrom (sechswertig)</th> <th>Polychlorierte Biphenyle (PBB)</th> <th>Polychlorierte Diphenylether (PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunststoffteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Metalteile</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Schaltungskomponenten</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Kabel</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	Einzelteile	Pb	Hg	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polychlorierte Biphenyle (PBB)	Polychlorierte Diphenylether (PBDE)	Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○	Metalteile	○	○	○	○	○	○	Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<p>30</p> <table border="1" data-bbox="3787 430 4377 1012"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunde</td> <td>Name :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel :</td> <td>PLZ :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adresse :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verkäufer</td> <td></td> <td></td> <td>Adresse :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel :</td> <td>PLZ :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Kunde	Name :				Tel :	PLZ :			Adresse :			Verkäufer			Adresse :		Tel :	PLZ :	
Einzelteile	Pb	Hg	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polychlorierte Biphenyle (PBB)	Polychlorierte Diphenylether (PBDE)																																																										
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○																																																										
Metalteile	○	○	○	○	○	○																																																										
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○																																																										
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																										
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																													
Kunde	Name :																																																															
	Tel :	PLZ :																																																														
	Adresse :																																																															
Verkäufer			Adresse :																																																													
	Tel :	PLZ :																																																														
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, les garanties sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes de conception ou de fabrication. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de recharge n'est pas compris dans notre garantie. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. 	<p>31</p> <p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Descriptions des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Les boutons de côté: gauche et droit. La roulette de défilement. Le bouton du milieu agit comme la roulette de défilement. Supporte 4 réglages pour les résolutions et les vitesses. Lorsque le bouton PPP est cliqué, la résolution PPP de la souris basculera entre les trois vitesses (800/1600/2400/3200), et la vitesse de déplacement de la souris changera simultanément. Les deux boutons latéraux, avec la fonction "suivant/précédent" par défaut. <p>Touches</p> <p>La correspondance entre la vitesse de clignotement de la LED et le nombre de PPP est la suivante:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vitesse de clignotement de la LED 1—800 PPP Vitesse de clignotement de la LED 2—1600 PPP Vitesse de clignotement de la LED 3—2400 PPP Vitesse de clignotement de la LED 4—3200 PPP 	<p>32</p> <p>Équilibrage Contrepoids intégré, capable d'appliquer jusqu'à 8 poids d'équilibrage. Les utilisateurs peuvent régler les poids en augmentant ou en réduisant le contrepoids.</p> <p>Description du logiciel L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglage le DPI de la souris Vitesse (portée: 400-3200 DPI). Macros: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic. Éclairage : Réglez les options d'éclairage de la souris. Personnalisez 5 boutons de souris. Reglez 3 modes d'utilisation différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sucrées, brillantes ou noires peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. 	<p>33</p> <p></p> <p>Remarque: ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p> <p> Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement. Ils peuvent être recyclés.</p>	<p>34</p> <table border="1" data-bbox="3061 1142 3696 1336"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<p>35</p> <table border="1" data-bbox="3787 1142 4377 1767"> <thead> <tr> <th>Nom du produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Client</td> <td>Nom :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Téléphone :</td> <td>Code Postal :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Adresse :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fournisseur</td> <td></td> <td></td> <td>Adresse :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Téléphone :</td> <td>Code Postal :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nom du produit	Jour	Mois	Année	Client	Nom :				Téléphone :	Code Postal :			Adresse :			Fournisseur			Adresse :		Téléphone :	Code Postal :	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																										
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																										
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																										
Câble	○	○	○	○	○	○																																																										
Nom du produit	Jour	Mois	Année																																																													
Client	Nom :																																																															
	Téléphone :	Code Postal :																																																														
	Adresse :																																																															
Fournisseur			Adresse :																																																													
	Téléphone :	Code Postal :																																																														
<p>ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos obtendrá un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guardela en un lugar seguro. 	<p>36</p> <p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> Teclas derecha e izquierda. Rueda. La rueda de desplazamiento tiene sus funciones: la rueda del medio. Funciona con 3 velocidades de resolución. Presione el botón DPI. La resolución del mouse DPI cambiará a tres cambios 800/1600/2400/3200. La velocidad de movimiento del mouse cambia simultáneamente. Los teclos laterales. La función estándar es adelante o atrás. <p>Teclas</p> <p>La correspondencia entre el nivel de velocidad de la luz LED y el funcionamiento de pp es la siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nivel de velocidad de parpadeo de la LED 1—800 PPP Nivel de velocidad de parpadeo de la LED 2—1600 PPP Nivel de velocidad de parpadeo de la LED 3—2400 PPP Nivel de velocidad de parpadeo de la LED 4—3200 PPP <p>Compensación del peso</p> <p>Compensador incorporado, que puede soportar hasta un peso de 8 pesas de balanza; los usuarios pueden añadir o reducir el contrapeso.</p>	<p>37</p> <p>Descripción del software El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 400-3200 DPI). Macros: graba hasta 59 acciones y activa con un clic. Iluminación: ajusta las opciones de iluminación del ratón. Personaliza 5 botones del ratón. Ajuste 3 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o prueba con otro puerto USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor prueba en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrían afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. 	<p>38</p> <p></p> <p>Nota: ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.</p> <p> Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclados.</p>	<p>39</p> <table border="1" data-bbox="3061 1874 3696 2068"> <thead> <tr> <th>Piezas</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Piezas de plástico</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Piezas de metal</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Componentes del circuito</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table>	Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○	Piezas de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<p>40</p> <table border="1" data-bbox="3787 1874 4377 2499"> <thead> <tr> <th>Nombre del producto</th> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cliente</td> <td>Nombre :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfono :</td> <td>Código postal :</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dirección :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayorista</td> <td></td> <td></td> <td>Dirección :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfono :</td> <td>Código postal :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	Cliente	Nombre :				Teléfono :	Código postal :			Dirección :			Mayorista			Dirección :		Teléfono :	Código postal :	
Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○																																																										
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○																																																										
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○																																																										
Cable	○	○	○	○	○	○																																																										
Nombre del producto	Día	Mes	Año																																																													
Cliente	Nombre :																																																															
	Teléfono :	Código postal :																																																														
	Dirección :																																																															
Mayorista			Dirección :																																																													
	Teléfono :	Código postal :																																																														
<p>ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și serviciile de client mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentele de garanție.</p> <ol style="list-style-type: none"> In perioada de garantie, se garantează reparările cauzate de problemele cu circuitul electric. Daunurile cauzate de mâna omului, precum dezasamblare, lovire puternică, scufundare în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural (incendiu, inundație, cutremur) nu sunt incluse în garanția noastră. Consumabile (carduri de garanție) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului. Acum cardul de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. 	<p>41</p> <p>Supor sistem de operare Windows XP/Vista</p>																																																															