



US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.
1. Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

1

OS support
Windows XP/Vista/Win7/Win10

Side keys


- 1. Default as number key 1
2. Default as number key 2
3. Default as number key 3
4. Default as number key 4
5. Default as number key 5
6. Default as number key 6
7. Default as number key 7
8. Default as number key 8
9. Default as number key 9
10. Default as number key 0
11. Default as +
12. Default as -
13. Default as =
14. Default as /
15. Default as *
16. Default as /



2

Keys instruction

- 17. Left button
18. Right button
19. Wheel button
20. Fire power button (one click for three shots)
21. Default as DPI+
22. Default as DPI-
23. Backlighting mode button
24. Profile button



Bottom introduction

- 25. TEFLON foot pads
26. Sensor
27. Built-in turning weights x 8 units

3

Light instruction

- 1. User mode indicator light: locates below the Scroll Wheel key, and represents the current user mode by changing among the five colors.
Red - Profile 1
Blue - profile 2
Green - profile 3
Purple - Profile 4
Yellow - Profile 5
2. DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there are 4 DPI indicator lights representing 5 DPI gears. User can identify the current DPI value from the color of DPI indicator.
Red - Gear 1 (1000DPI)
Blue - Gear 2 (2000DPI)
Green - Gear 3 (4000DPI)
Purple - Gear 4 (8000DPI)
Yellow - Gear 5 (12000DPI)
3. Backlighting effect
User can chose one of the following light effect by switch buttons.
Breathing, Rainbow, Full lighted, Wave, Go without Trace, Reactive, Flash, Off.

4

Software instruction

- User can make the following settings by software.
1. Adjust the DPI of the mouse, range 100-24000DPI.
2. Macro recording function, the max recording up to 63 actions.
3. Combo shots by click function, available with the number of shots and delay time setting.
4. Backlight effect
5. More than 23 button function.
6. 5 customizable profiles can be set by software.
FAQ
1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, or flat bright surface may affect the performance of mouse. Mousepad strongly recommended.
3. Customizable profiles can be set by software.



5

Table with columns: Piece parts, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Plastic parts, Metal parts, Circuit components, Cable. Includes a Note about toxic substances and a recycling symbol.

6

Customer information form with fields for Name, Tel, Zip code, Address, Wholesaler, and Tel/Zip code.

7

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.
1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fiação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como péis) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.
3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS
Windows XP/Vista/W7/Win 8

Teclas laterais


- 1. Valor padrão da tecla numérica 1
2. Valor padrão da tecla numérica 2
3. Valor padrão da tecla numérica 3
4. Valor padrão da tecla numérica 4
5. Valor padrão da tecla numérica 5
6. Valor padrão da tecla numérica 6
7. Valor padrão da tecla numérica 7
8. Valor padrão da tecla numérica 8
9. Valor padrão da tecla numérica 9
10. Valor padrão da tecla numérica 0
11. Valor padrão +
12. Valor padrão =
13. Valor padrão -
14. Valor padrão /
15. Valor padrão *
16. Valor padrão /



8

Instruções das teclas

- 17. Botão esquerdo
18. Botão direito
20. Botão de três disparos (um clique para três tiros)
21. Padrão como DPI+
22. Padrão como DPI-
23. Botão do modo de iluminação de fundo
24. Botão do perfil



Apresentação dos botões

- 25. Péis de TEFLON
26. Sensor
27. Pesos internos de giro, 8 unidades

Instruções da iluminação

- 1. Luz de indicação do modo de usuário: localizada abaixo da tecla da rodinha, representa o modo atual do usuário, representado por cinco cores.
Vermelho - Perfil 1
Azul - Perfil 2
Verde - Perfil 3
Roxo - Perfil 4
Amarelo - Perfil 5
2. Indicador luminoso de DPI: Após a tecla da rodinha há quatro indicadores luminosos de DPI, que representam as 5 opções de DPI. O usuário pode identificar o valor atual do DPI por cor do indicador de DPI.
Vermelho - opção 1 (1000 DPI)
Azul - opção 2 (2000 DPI)
Verde - opção 3 (4000 DPI)
Roxo - opção 4 (8000 DPI)
Amarelo - opção 5 (12000 DPI)
3. Efeito de Iluminação de Fundo
O usuário pode escolher um dos seguintes efeitos de iluminação por meio de chave:
Variável, on/off, Iluminação total, onda, partida sem aviso, reativo, pisc, DESLIGADO.

11

Instruções do software

- 1. Ajustar o DPI do mouse, na faixa de 100 a 24000 DPI.
2. Função de gravação de macros, disponível com configuração do número de tiros e tempo de intervalo.
3. Efeito de iluminação de fundo
4. Função de mais de 23 botões.
5. Os cinco perfis personalizáveis podem ser definidos por software.
Dúvidas frequentes
1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, lisas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.



12

Table with columns: Peças, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Peças de plástico, Peças de metal, Componentes do circuito, Cabo. Includes a Note about toxic substances and a recycling symbol.

Nome do produto, Cliente, Wholesaler information form.

14

JP

尊敬なるユーザー様、Redragonブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイコンコンピュータ商品修理商品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品保証保証期間の定めです。
1. 保証期間内にて、電回路の問題に起因する故障が保証されます。分断、衝撃、水没、間違った電圧や圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスウェーパーの交換は、保証の対象外となります。
3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート
Windows XP/Vista/Win7/Win10

フロントボタン


- 1. 既定で番号1キー
2. 既定で番号2キー
3. 既定で番号3キー
4. 既定で番号4キー
5. 既定で番号5キー
6. 既定で番号6キー
7. 既定で番号7キー
8. 既定で番号8キー
9. 既定で番号9キー
10. 既定で番号0キー
11. 既定で+
12. 既定で=
13. 既定で-
14. 既定で/
15. 既定で*
16. 既定で/



15

サイドキー

- 17. 左ボタン
18. 右ボタン
19. ネイルボタン
20. ファイアー/パワーボタン(1クリックで3ショット)
21. 既定でDPI+
22. 既定でDPI-
23. バックライトモードボタン
24. プロファイルボタン



底部説明

- 25. TEFLON フットパッド
26. センサー
27. パラメータ調整重りx8内蔵

ライト説明

- 1. ユーザーモードインジケータ、スクロールホイールキーの下にあり、5つの色を交換し、現在のユーザーモードを表示します。
赤 - プロファイル1
青 - プロファイル2
緑 - プロファイル3
紫 - プロファイル4
黄 - プロファイル5
2. DPIインジケータ、スクロールホイールキーの後ろにあり、4つのDPIインジケータがあり、5つのDPIギアを示します。DPIインジケータの色で現在のDPI値を確認できます。
赤 - ギア1 (1000DPI)
青 - ギア2 (2000DPI)
緑 - ギア3 (4000DPI)
紫 - ギア4 (8000DPI)
黄 - ギア5 (12000DPI)
3. バックライト効果
スイッチボタンを使用して以下の照明効果を選択できます。
ブリージング/レインボー/フル照明/ウェーブ/周形もなく通過/点滅/オフ

18

ソフトウェア説明

- ソフトウェアを使用して以下の設定を行います。
1. マウスDPIを100-24000DPIの間で調整
2. マクロ記録機能、最大63アクションまで記録できます。
3. 1クリックでのコンボショット、ショット数と遅延時間の設定が可能です。
4. バックライト効果
5. 23個以上のボタン機能。
6. ソフトウェアを使用してプロファイルをカスタマイズできます。



19

Table with columns: 部品名称, 鉛 (Pb), 水銀 (Hg), カドミウム (Cd), 六価クロム (Cr(VI)), 多環芳香族炭化水素 (PBB), ポリ臭化ビフェニル (PBDE). Rows: プラスチック部品, 金属部品, 回路基板, ケーブル. Includes a Note about toxic substances and a recycling symbol.

商品名保証期間, 顧客, デイジー名 information form.

21

RU

Уважаемый пользователь

Спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.
1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устройства повержденной, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к сети с нестандартными током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясения, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, ножки для мыши) или аксессуары, входящие в комплект поставки, не являются частью гарантии.
3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только в случае подписания.
4. В случае потери, данный гарантийный талон перестанет вас подходить. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем
Windows XP/Vista/Win7/Win8

Боковые клавиши


- 1. По умолчанию, кнопка №1
2. По умолчанию, кнопка №2
3. По умолчанию, кнопка №3
4. По умолчанию, кнопка №4
5. По умолчанию, кнопка №5
6. По умолчанию, кнопка №6
7. По умолчанию, кнопка №7
8. По умолчанию, кнопка №8
9. По умолчанию, кнопка №9
10. По умолчанию, кнопка №0
11. По умолчанию, +
12. По умолчанию, =
13. По умолчанию, -
14. По умолчанию, /
15. По умолчанию, *
16. По умолчанию, /



22

Кнопки

- 17. Левая кнопка
18. Правая кнопка
19. Кнопка колеса
20. Кнопка режима «огонь» (одни щелчок — три выстрела)
21. По умолчанию, DPI+
22. По умолчанию, DPI-
23. Кнопка режима подсветки
24. Кнопка профиля



Характеристики нижней части мыши

- 25. Подушечки из тефлона
26. Лазерный
27. Встроенные вращающие грузики x 8 шт.

Индикатор режима подсветки

- 1. Данные подсветки пользовательского режима, расположенные под кнопкой колеса переключения, указывают текущий пользовательский режим, меняя один из пяти отведенных времени.
Красный - Профиль 1
Синий - Профиль 2
Зеленый - Профиль 3
Фиолетовый - Профиль 4
Желтый - Профиль 5
2. Световой индикатор DPI: За кнопкой колеса переключения находится 4 световых индикатора DPI, отображающие одно из 5 состояний настройки DPI. Пользователь может определить текущее значение DPI по цвету индикатора DPI.
Красный - Настройка 1 (1000DPI)
Синий - Настройка 2 (2000DPI)
Зеленый - Настройка 3 (4000DPI)
Фиолетовый - Настройка 4 (8000DPI)
Желтый - Настройка 5 (12000DPI)
3. Эффект подсветки
С помощью кнопки переключения пользователь может выбрать один из следующих световых эффектов:
Дыхание, Радуга, Полный свет, Волна, Без следов, Реактивный, Вспышка, Выкл.

25

Программное обеспечение

- Используя программное обеспечение, пользователь может произвести следующие операции.
1. Отрегулировать DPI мыши, диапазон 100-24000 DPI.
2. Выгрузить запись макросов, до 63 действий в запись.
3. Комбинированная стрельба одним нажатием кнопки, доступна настройка числа выстрелов и паузы между ними.
4. Эффект подсветки
5. Функция более 23 кнопок.
6. Выбрать в программе один из 5 настраиваемых профилей.

Часто задаваемые вопросы

- 1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на работоспособность мыши. При работе с такими поверхностями рекомендуется использовать коврик.



26

Table with columns: Детали, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Пластики, Металлические детали, Компоненты схемы, Кабель. Includes a Note about toxic substances and a recycling symbol.

Наименование товара, Покупатель, Продавец information form.

28

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić Twoją sprawę i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji.
1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zapadnięcie w wodę, podłączenie do niewłaściwego prądu lub naruszenia zasad spowodowanych przez siły przyrody, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
4. Niezależnie od sytuacji nie zostanie wydana refundacja w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Przyciski boczne


- 1. Domyślnie jako klawisz cyfry 1
2. Domyślnie jako klawisz cyfry 2
3. Domyślnie jako klawisz cyfry 3
4. Domyślnie jako klawisz cyfry 4
5. Domyślnie jako klawisz cyfry 5
6. Domyślnie jako klawisz cyfry 6
7. Domyślnie jako klawisz cyfry 7
8. Domyślnie jako klawisz cyfry 8
9. Domyślnie jako klawisz cyfry 9
10. Domyślnie jako klawisz cyfry 0
11. Domyślnie jako +
12. Domyślnie jako =
13. Domyślnie jako -
14. Domyślnie jako /
15. Domyślnie jako *
16. Domyślnie jako /



29

Funkcje przycisków

- 17. Lewy przycisk
18. Prawy przycisk
19. Kółko
20. Przycisk mocy ognia (jedno kliknięcie - trzy strzały)
21. Domyślnie jako DPI+
22. Domyślnie jako DPI-
23. Przycisk trybu podświetlenia
24. Przycisk profilu



Opis spodu

- 25. Stopki teflonowe
26. Czujnik
27. Wbudowane obrotowe ciężarki 8 szt.

Instrukcje podświetlenia

- 1. Wskaźnik trybu użytkownika: znajduje się poniżej klawisza i wskazuje tryb użytkownika jednym z pięciu kolorów.
Czerwony - Profil 1
Niebieski - profil 2
Zielony - Profil 3
Fioletowy - Profil 4
Żółty - Profil 5
2. Wskaźnik trybu DPI: za kółkiem, dostępne są 4 wskaźniki świetlne DPI reprezentujące 5 ustawień DPI. Użytkownik może określić bieżącą wartość DPI na podstawie koloru wskaźnika DPI.
Czerwony - ustawienie 1 (1000 DPI)
Niebieski - ustawienie 2 (2000 DPI)
Zielony - ustawienie 3 (4000 DPI)
Fioletowy - ustawienie 4 (8000 DPI)
Żółty - ustawienie 5 (12000 DPI)
3. Efekt podświetlenia
Użytkownik może wybrać jeden z poniższych efektów podświetlenia za pomocą przycisków Oddychający, Tęcza, Pełne podświetlenie, Fala, Przycięcie bez Śledu, Reakcyjny, Miganie, Wyk.

32

Instrukcje dot. oprogramowania

- 1. Wskaźnik trybu użytkownika: znajduje się poniżej klawisza i wskazuje tryb użytkownika jednym z pięciu kolorów.
Czerwony - Profil 1
Niebieski - profil 2
Zielony - Profil 3
Fioletowy - Profil 4
Żółty - Profil 5
2. Wskaźnik trybu DPI: za kółkiem, dostępne są 4 wskaźniki świetlne DPI reprezentujące 5 ustawień DPI. Użytkownik może określić bieżącą wartość DPI na podstawie koloru wskaźnika DPI.
Czerwony - ustawienie 1 (1000 DPI)
Niebieski - ustawienie 2 (2000 DPI)
Zielony - ustawienie 3 (4000 DPI)
Fioletowy - ustawienie 4 (8000 DPI)
Żółty - ustawienie 5 (12000 DPI)
3. Efekt podświetlenia
Użytkownik może wybrać jeden z poniższych efektów podświetlenia za pomocą przycisków Oddychający, Tęcza, Pełne podświetlenie, Fala, Przycięcie bez Śledu, Reakcyjny, Miganie, Wyk.



33

Table with columns: Elementy, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Części i tworzywa sztuczne, Części metalowe, Elementy obwodów elektrycznych, Kabel. Includes a Note about toxic substances and a recycling symbol.

Nazwa towaru, Klient, Sprzedawca information form.

35

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

- 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Einweichen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.

36

Unterstützes Betriebsystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Seitliche Tasten


- 1. Standardmäßig Zifferntaste 1
2. Standardmäßig Zifferntaste 2
3. Standardmäßig Zifferntaste 3
4. Standardmäßig Zifferntaste 4
5. Standardmäßig Zifferntaste 5
6. Standardmäßig Zifferntaste 6
7. Standardmäßig Zifferntaste 7
8. Standardmäßig Zifferntaste 8
9. Standardmäßig Zifferntaste 9
10. Standardmäßig Zifferntaste 0
11. Standardmäßig -
12. Standardmäßig =
13. Standardmäßig *
14. Standardmäßig /
15. Standardmäßig ~
16. Standardmäßig ^



37

Tasten Vorne

- 17. Taste Links
18. Taste Rechts
19. Radtaste
20. Feuern-Taste (ein Klick für drei Schüsse)
21. Standardmäßig DPI+
22. Standardmäßig DPI-
23. Taste Hintergrundbeleuchtung
24. Profil-Taste



Am Boden der Maus

- 25. TELEFON Fußpolster
26. Sensor
27. Integriertes Abstimmgewicht x8 Einheiten

38

Anleitungen zu Hintergrundbeleuchtung und Profil

- 1. Profil-Medienleuchte unter dem Logo, Anzeige 5 Profil durch die 5-farbige Hintergrundbeleuchtung.
2. DPI-Medienleuchte unter der Rad-Taste, DPI Level 5, Anzeige durch die 5-farbige Anzeige ermittelt werden.
3. Hintergrundbeleuchtung: Auswahl einer der folgenden Leuchteffekte mit Umschalttasten: Atmen, Regenbogen, volle Beleuchtung, Welle, Spurflos bewegen, Reaktiv, Blitz, AUS.

39

Software-Anleitung

- Nutzer können die folgenden Einstellungen über die Software vornehmen:
1. DPI-Anpassung der Maus, Bereich 100-24000 DPI.
2. Makro-Aufzeichnungsfunktion, max. Aufzeichnung von 63 Aktionen.
3. Combo-Schüsse mit einem Klick; verfügbar für jede beliebige Anzahl an Schüssen und Einstellung der Verzögerungszeit.
4. Hintergrundbeleuchtung
5. Mehr als 23 Tastenfunktionen
6. Mittlere der Software können 2 separate Profile festgelegt werden.

FAQ

- 1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

40



FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.

- 1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins auto-collants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

43

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Boutons latéraux


- 1. Chiffre 1 par défaut
2. Chiffre 2 par défaut
3. Chiffre 3 par défaut
4. Chiffre 4 par défaut
5. Chiffre 5 par défaut
6. Chiffre 6 par défaut
7. Chiffre 7 par défaut
8. Chiffre 8 par défaut
9. Chiffre 9 par défaut
10. Chiffre 0 par défaut
11. Signe - par défaut
12. Signe = par défaut
13. Signe * par défaut
14. Signe / par défaut
15. Signe ~ par défaut
16. Signe ^ par défaut



44

Boutons frontaux

- 17. Gauche
18. Droite
19. Roulette
20. Poussoir de feu (trois coup de feu par clic)
21. Par défaut, augmenter la résolution (plus de points par pouce)
22. Par défaut, diminuer la résolution (moins de points par pouce)
23. Mode de rétro-éclairage
24. Profil



Base de la souris

- 25. Capteur
26. Capteur
27. 8 poids de réglage intégrés

45

Instructions pour le rétro éclairage et le profil

- 1. Le voyant indicateur de profil se trouve sous le logo. Le rétro-éclairage en couleur 5 indique le profil 5.
2. Le voyant indicateur de résolution se trouve sous le bouton « Roulette ». L'utilisateur peut identifier les PPP actuels par la couleur de l'indicateur de PPP: Rouge - PPP 1 (10000PPP), Bleu - PPP 2 (20000PPP), Vert - PPP 3 (40000PPP), Violet - Profil 4, Jaune - Profil 5.
3. Effet de rétro-éclairage: L'utilisateur peut choisir l'un des effets lumineux suivants, à l'aide de boutons commutateurs respectifs: arc-en-ciel, pleins feux, vague, Go without Trace, réactif, éclair, aucun (OFF).

46

Instructions sur le logiciel

- 1. Réglez les PPP de la souris (page de 100 à 24 000 PPP).
2. Fonction d'enregistrement macro jusqu'à 63 actions.
3. Tirs combinés actionnés par un seul clic. Nombre de coups de feu et temps de retard réglables.
4. Effet de rétro-éclairage.
5. Plus de 23 fonctions actionnées par des boutons.
6. Le logiciel permet de définir des profils personnalisés.

Questions et Réponses

- 1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non planes, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

47



ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

- 1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallo debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontajes, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del revendedor.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

50

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Botones laterales


- 1. Predefinido como botón numérico 1
2. Predefinido como botón numérico 2
3. Predefinido como botón numérico 3
4. Predefinido como botón numérico 4
5. Predefinido como botón numérico 5
6. Predefinido como botón numérico 6
7. Predefinido como botón numérico 7
8. Predefinido como botón numérico 8
9. Predefinido como botón numérico 9
10. Predefinido como botón numérico 0
11. Predefinido como =
12. Predefinido como -
13. Predefinido como *
14. Predefinido como /
15. Predefinido como ~
16. Predefinido como ^



51

Botones delanteros

- 17. Botón izquierdo
18. Botón derecho
19. Botón de rueda
20. Botón de potencia de disparo (un clic para tres disparos)
21. Predefinido como PPP+
22. Predefinido como PPP-
23. Botón de modo de retroiluminación
24. Botón de perfil



Parte inferior del ratón

- 25. Almohadillas de TEFLON
26. Sensor
27. Pesos giratorios integrados, x8 unidades

52

Introducción a luz

- 1. Luz indicadora del modo usuario: se encuentra debajo de la rueda y representa el modo usuario cambiando entre cinco colores.
2. Luz indicadora de DPI: detrás de la rueda, hay cuatro luces indicadoras de DPI que representan los 5 cambios DPI. El usuario puede identificar el valor actual de DPI por el color del indicador PPP: Rojo - Cambio 1 (10000DPI), Azul - Cambio 2 (20000DPI), Verde - Cambio 3 (40000DPI), Violeta - Cambio 4 (80000DPI), Amarillo - Cambio 5 (120000DPI).
3. Efecto de retroiluminación: El usuario puede elegir uno de los efectos de luz siguientes con los botones: Intermitente, Arco iris, Iluminado, Onda, Sin traza, Reactivo, Destello, Apagado.

53

Uso del software

- El usuario puede hacer las configuraciones siguientes por software.
1. Ajustar los PPP del ratón, en un rango de 100 a 24000 PPP.
2. Función de grabación de marcos: grabación de hasta 63 acciones.
3. Combinación de disparos en un solo clic; disponible con el ajuste de número de disparos y tiempo de retardo.
4. Efecto de retroiluminación.
5. Más de 23 botones programables.
6. Se pueden configurar 5 perfiles personalizados por software.

Preguntas y respuestas

- 1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas pueden afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

54



ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul de garanție.

- 1. În perioada de garanție, se garantează repararea defectelor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunările cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovitura puternică, sufocarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune inadecvată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum țipa pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este validabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

57

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8

Butoane laterale


- 1. Implicit ca buton 1
2. Implicit ca buton 2
3. Implicit ca buton 3
4. Implicit ca buton 4
5. Implicit ca buton 5
6. Implicit ca buton 6
7. Implicit ca buton 7
8. Implicit ca buton 8
9. Implicit ca buton 9
10. Implicit ca buton 0
11. Implicit ca =
12. Implicit ca -
13. Implicit ca *
14. Implicit ca /
15. Implicit ca ~
16. Implicit ca ^



58

Instrucțiuni butoane

- 17. Buton stânga
18. Buton dreapta
19. Rotișcă mouse
20. Buton foc puternic (un clic pentru trei focuri)
21. Implicit ca DPI+
22. Implicit ca DPI-
23. Buton mod retroiluminare
24. Buton profil



Introducere parte inferioară

- 25. Pad-uri din teflon
26. Senzor
27. Contragreutăți încorporate, x8 unități

59

Instrucțiuni pentru iluminare

- 1. Indicator lumini mouse-ului: se află sub rotișcă mouse-ului și indică modul de utilizator actual, prin intermediul a cinci culori.
2. Indicator luminos DPI: În spațiile rotișcă mouse-ului se află 4 indicatori luminoși DPI care reprezintă cele 5 trepte DPI. Utilizatorul poate identifica valoarea DPI curentă după culoarea indicatorului DPI: Roșu - Treapta 1 (1.000 DPI), Albastru - Treapta 2 (2.000 DPI), Verde - Treapta 3 (4.000 DPI), Mov - Treapta 4 (8.000 DPI), Galben - Treapta 5 (12.000 DPI).
3. Efect de retroiluminare: Utilizatorul poate alege unul din următoarele efecte de lumină, cu ajutorul comutatoarelor Respirație, Curcubeu, Complet Iluminat, Undă, Fără urmă, Reactiv, Bit, DEZACTIVAT.

60

Instrucțiuni pentru software

- Utilizatorul poate realiza următoarele setări din software.
1. Puteți regla valoarea DPI pentru mouse, interval: 100 - 24000 DPI.
2. Funcție de înregistrare macro. Puteți înregistra până la 63 de acțiuni.
3. Focusul combinat prin funcții clic individual, disponibil cu numărul de focuri și cu setarea de întârziere.
4. Efectul de retroiluminare.
5. Peste 23 de butoane cu funcții.
6. 5 profile personalizate pot fi setate din software.

Întrebări frecvente

- 1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă lent, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

61



IT

Gentile Utente

Gratie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

- 1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi di circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggi, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adovici) e i prezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistema operativo di supporto

Windows XP/Vista/Win 7/ Win 8

Pulsanti laterali


- 1. Predefinito come tasto numerico 1
2. Predefinito come tasto numerico 2
3. Predefinito come tasto numerico 3
4. Predefinito come tasto numerico 4
5. Predefinito come tasto numerico 5
6. Predefinito come tasto numerico 6
7. Predefinito come tasto numerico 7
8. Predefinito come tasto numerico 8
9. Predefinito come tasto numerico 9
10. Predefinito come tasto numerico 0
11. Predefinito come =
12. Predefinito come -
13. Predefinito come *
14. Predefinito come /
15. Predefinito come ~
16. Predefinito come ^



64

Pulsanti anteriori

- 17. Pulsante sinistro
18. Pulsante destro
19. Pulsante ruota
20. Pulsante di alimentazione "power" (un clic, tre colpi)
21. Predefinito come DPI+
22. Predefinito come DPI-
23. Pulsante modalità retroilluminazione
24. Pulsante profilo



Sulla parte inferiore del Mouse

- 25. Piedini TEFLON
26. Sensore
27. Rotelle di regolazione integrate, 8 unità

65

Retroilluminazione e istruzione profilo

- 1. La spia dell'indicatore profilo si trova sotto al logo. Il profilo 5 è indicato dalla retroilluminazione a 5 colori.
2. L'indicatore DPI si trova sotto al pulsante ruota. Il livello 5 DPI è indicato da una illuminazione a 5 colori. L'utente può identificare il valore di DPI attuale dal colore della spia DPI.
3. Effetto di retroilluminazione: L'utente può scegliere uno dei seguenti effetti luce con i tasti: Respirio, Arcobaleno, Illuminazione piena, Onda, Val senza traccia, Reattivo, Flash, OFF.

66

Istruzioni software

- L'utente può eseguire le seguenti regolazioni tramite software.
1. Regolazione dei DPI del mouse, gamma 100-24000DPI.
2. Funzione di registrazione Macro, la registrazione massima è di 63 azioni.
3. Scatti combi con funzione one-click, disponibile col numero di scatti e impostazione tempo ritardato.
4. Effetto di retroilluminazione.
5. Più di 23 tasti funzione.
6. 5 profili personalizzati, impostabili da software.

FAQ

- 1. Se il mouse non risponde, controllate se è collegato correttamente alla porta USB del computer, altrimenti provate con un'altra porta USB.
2. Se il mouse si sposta lentamente, si scatta o ha intermittenza, provate su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

67



Table with columns: Elemento, Blu (Pb), Giallo (Cd), Rosso (Cr(VI)), Polibromurati (PBB), Polifenilietilene (PBDE). Rows: Cassinella, Metallurgia, Componenti elettronici, Cavo.

41

Table with columns: Pzces, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Pzces plastiche, Pzces metalice, Circuiti integrati, Cavo. Includes a 'Remarque' section.

48

Table with columns: Piezas, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Piezas de plástico, Piezas de metal, Componentes del circuito, Cable. Includes a 'Nota' section.

55

Table with columns: Componente, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Componente de plástico, Componente metalice, Componente circuit, Cable. Includes a 'Nota' section.

62

Table with columns: Componenti, Pb, Hg, Cd, Cr(VI), PBB, PBDE. Rows: Componenti in plastica, Componenti in metallo, Componenti di circuiti, Cavo. Includes a 'Nota' section.

69

Table with columns: Artikelbezeichnung, Tag, Monat, Jahr. Includes fields for Name, PLZ, Adresse, Tel.

42

Table with columns: Nom du Produit, Jour, Mois, Année. Includes fields for Nom, Téléphone, Code Postal, Adresse.

49

Table with columns: Nombre del producto, Día, Mes, Año. Includes fields for Nombre, Teléfono, Dirección, Código postal.

56

Table with columns: Numele produsului, Zi, Luna, An. Includes fields for Nume, Tel, Adresa, Cod poștal.

63

Table with columns: Nome del prodotto, Giorno, Mese, Anno. Includes fields for Nome, Tel, Indirizzo, C.A.P., Cod poștal.

70

